



Instrucciones de uso

Istruzioni per l'uso.....p. 26

Manual de proprietário...p. 52




Advanced Performance. Total Reliability.

PowerLiner

Airless Equipo de alta presión para pulverizar

Impianto per la verniciatura a spruzzo ad alta pressione Airless

Unidade de pulverização de alta pressão Airless



Model 0290052 (PL4955)


Model 0290053 (PL6955)

Model 0290054 (PL8955)

¡Advertencia!

¡Atención: Peligro de lesiones por inyección!

Los equipos Airless producen unas presiones de pulverización extremadamente altas.



1

¡Nunca poner en contacto con el chorro de pulverización ni los dedos, ni las manos ni otras partes del cuerpo!

No dirigir nunca la pistola de pulverización hacia sí mismo, en dirección a otras personas y a animales.

No utilizar jamás la pistola sin el protector contra contactos.

No trate una lesión por pulverización como una lesión de corte inocua. En caso de lesiones cutáneas por contacto con material de recubrimiento o disolvente, consultar inmediatamente a un médico para un tratamiento rápido y correcto. Informe al médico sobre el material de recubrimiento o disolvente utilizado.

2

Antes de toda puesta en funcionamiento se tendrán en cuenta los puntos siguientes; conforme a las instrucciones de uso:

1. No utilizar equipo defectuoso.
2. Asegurar la pistola mediante la palanca de seguridad que se encuentra en la misma.
3. Asegurar la puesta a tierra.
4. Verificar la presión de servicio admitida por la manguera de alta presión y la pistola de pulverización.
5. Controlar la hermeticidad de todos los elementos de unión.

3

Respetar estrictamente las instrucciones dadas para la limpieza y el mantenimiento del equipo que deben efectuarse con toda regularidad.

Antes de cualquier trabajo en el equipo y durante todas las pausas de trabajo, respetar sin falta las reglas siguientes:

1. Descargar la presión de la pistola y la manguera.
2. Asegurar la pistola mediante la palanca de seguridad que se encuentra en la misma.
3. Desconectar el aparato.

¡Preste atención a la seguridad!

Contenido

	Página		Página
1. Normas de seguridad para la pulverización Airless	2	7. Resolución de problemas	23
1.1 Explicación de los símbolos utilizados	2	7.1 Pistola a alta presión	23
1.2 Seguridad eléctrica	3	7.2 Sector del fluido	23
1.3 Seguridad en los motores de gasolina	4	7.3 Motores hidráulicos.....	24
1.4 Abastecimiento de combustible (motor de gasolina)	4	7.4 Patrones de pulverizado	25
2. Sinopsis de aplicación	5	Accesorios y piezas de recambio	78
2.1 Campos de aplicación	5	Lista de piezas de recambio de conjunto principal	78/79
2.2 Materiales de recubrimiento	5	Lista de piezas de recambio del carro I	80/81
3. Descripción del aparato	5	Lista de piezas de recambio del carro II	82/83
3.1 Proceso Airless.....	5	Lista de piezas de recambio del sistema hidráulico	84/85
3.2 Funcionamiento del aparato.....	5	Lista de piezas de recambio del motor hidráulico	86/87
3.3 Cuadro explicativo de los aparatos PL		Lista de piezas de recambio de sector de fluido • PL4955.....	88/89
con motor de gasolina	6	Lista de piezas de recambio de	
3.4 Datos técnicos de los aparatos PL.....	7	sector de fluido • PL6955 / PL8955	90/91
4. Funcionamiento	8	Lista de piezas de recambio de convertokit, benzina.....	92
4.1 Llenado de la batería (PL6955 / PL8955).....	8	Lista de piezas de recambio de conjunto de cubre correa	93
4.2 Configuración	8	Lista de piezas de recambio del filtro de alta presión.....	94/95
4.3 Preparación de un nuevo pulverizador	9	Lista de piezas de recambio de conjunto de la	
4.4 Prepararse para pintar	10	manguera de purga con válvula.....	96
4.5 Pintar	10	Lista de piezas de recambio de conjunto de válvula de purga	97
4.6 Procedimiento para liberar presión.....	11	Lista de piezas de recambio de conjunto roldana	
4.7 Funcionamiento de la roldana pivotante delantera.....	11	pivotante delantera.....	98
4.8 Plegado de la barra de soporte de la pistola pulverizadora ..	12	Lista de repuestos para el conjunto de elevación o inclinación	99
5. Limpieza	13	Lista de repuestos para el conjunto de soporte de la pistola	100
5.1 Instrucciones especiales de limpieza a seguir con		Diagrama de conexión de la manguera hidráulica	101
disolventes inflamables	13	Esquema eléctrico (PL4955)	102
5.2 Limpieza del pulverizador.....	13	Esquema eléctrico (PL6955/PL8955)	103
5.3 Limpieza de una boquilla obstruida.....	13	Accesorios para aparatos PL	104
6. Mantenimiento	14	Tabla de boquillas TR-1 para pintar rayas	105
6.1 Mantenimiento diario	14	Lista de piezas de recambio de convertokit, electrico (120V).....	107
6.2 Mantenimiento del conjunto del filtro	14	Garantía	108
6.3 Mantenimiento del sistema hidráulico	15		
6.4 Mantenimiento del sector del fluido.....	15		
6.5 Mantenimiento básico del motor (motor de gasolina)	15		
6.6 Reemplazo de los cepillos del motor (motor eléctrico			
opcional de 120 V)	16		
6.7 Regulación de la dirección de la roldana			
pivotante delantera.....	16		
6.8 Reemplazo de la correa	17		
6.9 Mantenimiento del motor hidráulico	18		
6.10 Mantenimiento del sector del fluido.....	20		
6.11 Instalación del conector de la junta tórica SAE	22		

1. Normas de seguridad para la pulverización Airless

1.1 Explicación de los símbolos utilizados

El presente manual contiene información que deberá leer y comprender bien antes de utilizar el equipo. Cuando llegue a una sección que tenga uno de los siguientes símbolos, preste especial atención y asegúrese de que se cumplen las medidas de seguridad.

	Este símbolo indica un peligro potencial que puede provocar lesiones graves e incluso la muerte. A continuación se incluye información importante de seguridad.
 Atención	Este símbolo indica un peligro potencial para usted o para el equipo. A continuación se incluye información importante para evitar daños al equipo o evitar situaciones que podrían provocar lesiones de segundo orden.
	Peligro de lesiones por inyección
	Peligro de incendio
	Peligro de explosión
	Mezclas de vapores tóxicos y/o inflamables. Peligro de intoxicación y quemadura
	Las notas añaden información importante a la que debe prestarse especial atención.



PELIGRO: Lesión causada por inyección

La corriente de líquido a alta presión que produce este equipo puede perforar la piel y tejidos interiores, pudiendo provocar graves lesiones e incluso hay posibilidad de amputación.

No trate una lesión por pulverización como una lesión de corte inocua. En caso de lesiones cutáneas por contacto con material de recubrimiento o disolvente, consultar inmediatamente a un médico para un tratamiento rápido y correcto. Informe al médico sobre el material de recubrimiento o disolvente utilizado.

PREVENCIÓN:

- NUNCA dirija la pistola a ninguna parte del cuerpo.
- NUNCA toque con ninguna parte del cuerpo la corriente de líquido. NO toque con ninguna parte del cuerpo ninguna fuga en la manguera de líquido.
- NUNCA ponga la mano delante de la pistola. Los guantes no serán protección suficiente contra una lesión por inyección.
- Ponga SIEMPRE el seguro del gatillo de la pistola, cierre la bomba y libere toda la presión antes de realizar labores de mantenimiento y reparación, limpiar la boquilla o el protector, cambiar la boquilla o dejar de usarla. La presión no se descargará apagando el motor. La válvula PRIME/SPRAY (cebar/pulverizar) o válvula de purga de presión debe estar en la posición adecuada para liberar la presión del sistema. Consulte el PROCEDIMIENTO PARA LIBERAR PRESIÓN descrito en el presente manual.

- Mantenga SIEMPRE el protector de la boquilla en su sitio mientras pulveriza. El protector de la boquilla ofrece cierta protección pero principalmente se trata de un dispositivo de advertencia.
- Desmonte SIEMPRE la boquilla pulverizadora antes de enjuagar o limpiar el sistema.
- NUNCA use una pistola pulverizadora si el seguro del gatillo no funciona o si la protección del gatillo no está en su sitio.
- Todos los accesorios deben cumplir o superar las especificaciones nominales para la gama de presiones de funcionamiento del pulverizador. Esto incluye boquillas pulverizadoras, pistolas, extensiones y manguera.



PELIGRO: Manguera de alta presión

En la manguera de pintura pueden aparecer fugas a causa del desgaste, de retorcimientos o de un mal uso. Una fuga puede proyectar material hacia la piel. Revise siempre la manguera antes de usarla.

PREVENCIÓN:

- Evitar doblar mucho o plegar la manguera de alta presión, radio de flexión mínimo, aprox. 20 cm.
- No pasar por encima de la manguera de alta presión, protegerla contra contactos con objetos agudos y cantos cortantes.
- Sustituir inmediatamente la manguera de alta presión dañada.
- ¡No reparar nunca una manguera de alta presión defectuosa!
- La carga electrostática de la pistola de pulverización y la manguera de alta presión se descarga a través de la manguera de alta presión. Por esa razón, la resistencia eléctrica entre los empalmes de la manguera de alta presión debe ser igual o menor a un Megaohm.
- Por razones de funcionamiento, seguridad y duración, emplear únicamente mangueras de alta presión originales de Titan.
- Cada vez que vaya a utilizar el equipo, compruebe antes todas las mangueras en busca de cortes, fugas, abrasión o bultos en la cubierta. Compruebe el movimiento de los acoplamientos y si están dañados. Sustituya inmediatamente una manguera si descubre alguna de estas anomalías. No repare nunca una manguera de pintar. Sustitúyala por una manguera a alta presión puesta a tierra.
- Asegúrese de que la manguera de aire y las mangueras de pulverización estén dispuestos de forma que minimicen el peligro de deslizamientos, tropiezos y caídas.



PELIGRO: Explosiones e incendios

Los vapores inflamables, como los vapores de las pinturas y los solventes, pueden encenderse o explotar en el área de trabajo.

PREVENCIÓN:

- Use el equipo solo en áreas bien ventiladas. Mantenga un buen suministro de aire fresco moviéndose a través del área para mantener el aire al interior del área de pulverización libre de acumulación de vapores inflamables. Mantenga el conjunto de la bomba en un área bien ventilada. No pulverice el conjunto de la bomba.
- Solo para modelos a gas: no llene el tanque de combustible mientras el motor esté en marcha o está caliente; apague el motor y deje que se enfríe. El combustible es inflamable y puede encenderse o explotar si se derrama sobre una superficie caliente.
- Solo para modelos eléctricos: no use materiales con un punto de inflamación inferior a 38 °C. El punto de inflamación es la

temperatura en la cual un líquido puede producir suficientes vapores como para encenderse.

- Elimine todas las fuentes de encendido como luces de piloto, cigarrillos, lámparas eléctricas portátiles y cubiertas plásticas (potenciales arcos estáticos).
- Mantenga el área de trabajo libre de desechos, lo que incluye solventes, trapos y gasolina.
- No conecte o desconecte cables de alimentación ni prenda o apague interruptores de luz o de energía cuando hay vapores inflamables presentes.
- Conecte a tierra el equipo y los objetos conductores en el área de trabajo. Asegúrese de que la cadena de conexión a tierra está en su lugar y de que alcance la tierra.
- Use solo mangueras conectadas a tierra.
- Sostenga firmemente la pistola pulverizadora en el costado de un cubo conectado a tierra cuando se aprieta el gatillo hacia un cubo.
- Si hay formación estática de chispas o si usted siente una descarga, detenga inmediatamente la operación.
- Conozca el contenido de la pintura y de los solventes que se pulverizan. Lea todas las hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS) y las etiquetas de los recipientes proporcionadas con las pinturas y solventes. Siga las instrucciones de seguridad de los fabricantes de las pinturas y los solventes.
- No use una pintura o un solvente que contenga hidrocarburos halogenados. Tales como: cloro, fungicida, blanqueador, cloruro de metileno y tricloroetano. Estos no son compatibles con el aluminio. Contacte con el proveedor del recubrimiento para obtener información acerca de la compatibilidad del material con el aluminio.
- Mantenga un extintor de incendios en el área.



PELIGRO: Vapores peligrosos

Las pinturas, disolventes, y otros materiales pueden ser perjudiciales si se inhalan o entran en contacto con el cuerpo. Los vapores pueden provocar náuseas intensas, desmayos o envenenamiento.

PREVENCIÓN:

- Ponerse una careta respiratoria durante los trabajos de pulverización. Lea todas las instrucciones facilitadas con la mascarilla para asegurarse de que proporciona toda la protección necesaria.
- Se deben respetar todas las normas de seguridad con respecto a la protección contra vapores dañinos.
- Lleve gafas protectoras.
- Para proteger la piel se necesitan especialmente ropa protectora, guantes y, si es necesario, crema cutánea de protección. Prestar atención a las prescripciones de los fabricantes con respecto a materiales de recubrimiento, disolventes y agentes limpiadores durante la preparación, el tratamiento y la limpieza de los aparatos.



PELIGRO: General

Pueden producirse lesiones graves o daños materiales.

PREVENCIÓN:

- Cumpla todos los reglamentos locales, estatales y nacionales pertinentes relativos a ventilación, prevención de incendios y funcionamiento.
- Al apretar el gatillo, la mano que sujeta la pistola pulverizadora experimenta una fuerza de retroceso. La fuerza de retroceso de la pistola pulverizadora es especialmente fuerte cuando se quita la boquilla y se selecciona una presión alta para la bomba airless. Cuando vaya a limpiar la boquilla

pulverizadora, ponga la perilla de control de presión al mínimo.

- Emplee solamente piezas autorizadas por el fabricante. El usuario asumirá todos los riesgos y toda la responsabilidad cuando utilice piezas que no cumplan con las especificaciones mínimas y dispositivos de seguridad del fabricante de la bomba.
- Siga SIEMPRE las instrucciones del fabricante del material para que la manipulación de pinturas y disolventes sea segura.
- Limpie inmediatamente todos los derrames de materiales y solventes para evitar el peligro de deslizamiento.
- Lleve protección para los oídos. El aparato puede producir niveles de ruido superiores a 85 dB(A).
- Nunca deje este equipo sin vigilancia. Manténgalo fuera del alcance de los niños o de cualquier persona que no esté familiarizada con el funcionamiento de equipos airless.
- No pulverice al aire libre si hace viento.
- El dispositivo y todos los líquidos relacionados (es decir, aceite hidráulico) se deben desechar de una forma amigable con el medioambiente.

1.2 Seguridad eléctrica

Los modelos eléctricos deben conectarse a tierra. En caso de cortocircuito eléctrico, la puesta a tierra reduce el peligro de descarga eléctrica al proporcionar un hilo de escape para la corriente eléctrica. Este producto está provisto de un cable que tiene un hilo de puesta a tierra con un enchufe de tierra adecuado. Conexión a la red de alimentación sólo a través de un punto de alimentación especial, p.ej. a través de un dispositivo protector contra corriente defectuosa con INF 30 mA.



PELIGRO — Los trabajos y las reparaciones en el sistema eléctrico deben ser ejecutados únicamente por un electricista cualificado. No asumimos ninguna responsabilidad en caso de una instalación inadecuada. Desconectar el equipo. Antes de toda reparación – extraer la clavija de red de la caja de enchufe.

Peligro de cortocircuito mediante agua infiltrada en el dispositivo eléctrico. No pulverizar nunca el aparato con detergente o vapor detergente de alta presión.



No use un tomacorriente de 12 V sin tener instalada una batería completamente cargada.

Trabajos o reparaciones en el equipamiento eléctrico:

Disponer su ejecución únicamente por un electricista competente. No se asume ninguna responsabilidad por la instalación inadecuada.

Temperatura de funcionamiento

Este equipo funcionará correctamente en su ambiente previsto, a una temperatura mínima entre +10° C y +40° C.

Humedad relativa

Este equipo funcionará correctamente en un ambiente a una humedad relativa del 50% y a una temperatura de +40° C. Se podría permitir una humedad relativa más alta a temperaturas más bajas. El cliente deberá tomar las medidas necesarias para evitar los efectos dañinos de la condensación ocasional.

Altitud

Este equipo funcionará correctamente hasta 2100 m sobre el nivel medio del mar.

Transporte y almacenamiento

Este equipo resistirá, o se ha protegido contra temperaturas de almacenamiento y transporte de -25° C a +55° C y, por periodos cortos, de hasta +70° C.

Se ha embalado para evitar daños a causa de los efectos de condiciones normales de humedad, vibración y choque.

1.3 Seguridad en los motores de gasolina

1. Los motores de gasolina están diseñados para proveer un servicio seguro y confiable si se los opera siguiendo las instrucciones. Lea y comprenda el manual del usuario del fabricante del motor antes de utilizarlo; de lo contrario, pueden provocarse lesiones personales o daños al equipo.
2. Mientras el motor esté funcionando, manténgalo al menos a 1 metro (3 pies) de edificios y otros equipos para evitar riesgos de incendio y proveer una adecuada ventilación. No coloque elementos inflamables cerca del motor.
3. Las personas que no están operando el dispositivo deben alejarse del área de funcionamiento, debido a la posibilidad de quemaduras producto de los componentes calientes del motor o lesiones desde cualquier equipo cuyo motor se use para funcionar.
4. Aprenda a detener el motor rápidamente y comprenda el funcionamiento de todos los mandos. No permita que nadie utilice el motor sin recibir las instrucciones adecuadas.
5. La gasolina es extremadamente inflamable y se hace explosiva en determinadas circunstancias.
6. Al cargar combustible, hágalo en un área bien ventilada y con el motor apagado. No fume y evite la presencia de llamas o chispas en el área de carga de combustible y en el lugar donde se almacena gasolina.
7. No sobrecargue el depósito de combustible. Luego de llenarlo, asegúrese de que la tapa quede cerrada adecuada y firmemente.
8. Tenga la precaución de no derramar combustible al cargar el depósito. El vapor del combustible o el combustible derramado pueden inflamarse. Si se derrama combustible, asegúrese de que el área quede seca antes de poner en funcionamiento el motor.
9. El motor no debe funcionar en un lugar cerrado o pequeño. Los gases de escape contienen monóxido de carbono, un gas venenoso cuya presencia puede causar pérdida de conocimiento y provocar la muerte.
10. El silenciador se calienta mucho durante el funcionamiento y permanece caliente por un tiempo luego de haber detenido el motor. Tenga la precaución de no tocar el silenciador mientras esté caliente. Para evitar quemaduras graves y riesgos de incendio, deje que el motor se enfríe antes de transportarlo o guardarlo bajo techo.
11. No transporte o mueva el pulverizador con gasolina en el depósito.



NO utilice este equipo para pulverizar agua o ácido.



Atención

Al cargar o descargar el equipo, no lo levante tomándolo de la empuñadura del carro.

El aparato es muy pesado. Se necesitan tres personas para levantarlo.

1.4 Abastecimiento de combustible (motor de gasolina)



La gasolina es extremadamente inflamable y es explosiva bajo ciertas condiciones.

Especificaciones acerca del combustible

- Use gasolina para automóviles de 86 o más octanos, el cual se indica en el surtidor, o bien, que tenga un número de octano de investigación de 91 o superior. Usar una gasolina de menor octanaje puede provocar “detonaciones” persistentes o un fuerte “golpe de bujía” (un sonido de golpeteo metálico) el cual, si es grave, puede causar daños al motor.



Si se presenta un “golpe de bujía” o “detonación” a una velocidad constante de motor con una carga normal, cambie la marca de combustible. Si el golpe de bujía o detonación persiste, consulte a un distribuidor autorizado del fabricante del motor. De lo contrario, se considera uso indebido, y el daño causado por el uso indebido no está cubierto por la garantía limitada del fabricante del motor.

En ocasiones, es posible que experimente un golpe de bujía leve mientras opera bajo cargas pesadas. Esto no es motivo de preocupación, simplemente significa que el motor está funcionando de manera eficaz.

- El combustible sin plomo produce menos depósitos en el motor y de la bujía de encendido, y extiende la vida útil de los componentes del sistema de escape.
- Nunca use gasolina contaminada o en mal estado o una mezcla de gasolina y aceite. Evite que entre suciedad, polvo o agua al tanque.

Gasolinas que contienen alcohol

Si decide usar una gasolina que contenga alcohol (gasohol), asegúrese de que el octanaje sea al menos equivalente al que recomienda el fabricante del motor. Existen dos tipos de “gasohol”: uno que contiene etanol y otro que contiene metanol. No use gasohol que contenga más de 10 % de etanol. No use gasolina que contenga metanol (metilo o alcohol metílico) y que no contenga además cosolventes e inhibidores de corrosión para metanol. Nunca use gasolina que contenga más de 5 % de metanol, incluso si tiene cosolventes e inhibidores de corrosión.



Los daños al sistema de gasolina o los problemas de rendimiento del motor que resulten del uso de combustibles que contengan alcohol no están cubiertos por la garantía. El fabricante del motor no puede aprobar el uso de combustibles que contengan metanol debido a que en este momento la evidencia de su idoneidad es incompleta.

Antes de comprar gasolina en una estación de servicio desconocida, intente averiguar si la gasolina contiene alcohol. Si es así, confirme el tipo y porcentaje de alcohol usado. Si detecta cualquier característica de funcionamiento no deseada al usar una gasolina que contiene alcohol, o una que usted cree que contiene alcohol, cambie a una gasolina que usted sepa que no contiene alcohol.

2. Sinopsis de aplicación

2.1 Campos de aplicación

El trazalíneas sin aire es una herramienta mecánica de precisión que se utiliza para pulverizar diversos tipos de productos en varios tipos de aplicaciones, entre las que se encuentran, estacionamientos, aceras y pistas atléticas. Lea y siga este manual de instrucciones detenidamente para conocer las instrucciones de operación, de mantenimiento y la información de seguridad correspondiente.

2.2 Materiales de recubrimiento

Materiales de recubrimiento procesables



Preste atención a la calidad Airless de los materiales de recubrimiento a procesar.

Pinturas látex, pinturas de dispersión, materiales de protección contra llamas y materiales de capa gruesa, pinturas depolvo fino de cinc y pinturas de óxido de hierro micáceo, emplastes para pulverización Airless, pegamentos pulverizables, agentes anticorrosivos, materiales de recubrimiento gruesos, y materiales de recubrimiento semejantes al betún.

El procesamiento de otros materiales de recubrimiento se admite sólo con autorización de la empresa TITAN.

Filtrado

Pese al filtro de alta presión, se recomienda en general un filtrado del material de recubrimiento.

Agitar bien el material de recubrimiento antes de proceder al trabajo.



Atención: Al remover con un mecanismo agitador accionado a motor, prestar atención de que no se formen burbujas, ya que éstas dificultan la pulverización, y pueden también interrumpir el funcionamiento.

Viscosidad

Con los equipos se pueden procesar materiales de recubrimiento de alta viscosidad. Si no es posible la aspiración de materiales de recubrimiento, se han de diluir conforme a las indicaciones del fabricante.

Materiales de recubrimiento bicomponentes

Se cumplirá exactamente el tiempo de procesamiento correspondiente. Se recomienda un mínimo de 45 minutos para el montaje. Durante este tiempo el aparato deberá lavarse y limpiarse cuidadosamente con el respectivo agente limpiador.

Materiales de recubrimiento con sustancias accesorias de canto vivo

Estos ejercen un fuerte efecto desgastador sobre las válvulas, la manguera de alta presión, la pistola de pulverización y la boquilla, lo cual puede acortar considerablemente la duración de estas piezas.

3. Descripción del aparato

3.1 Proceso Airless

Los campos de aplicación principales son el recubrimiento con capas gruesas de material de recubrimiento de alta viscosidad de grandes superficies y con alta aplicación de material.

Una bomba de pistón succiona el material de recubrimiento y lo transporta a la boquilla a presión.

El material de recubrimiento se pulveriza impulsado a través de la boquilla a una presión de hasta 227 bar (22,7 MPa). Esta alta presión produce una pulverización micrométrica del material de recubrimiento.

Dado que en este sistema no se utiliza aire, este proceso se denomina proceso AIRLESS (exento de aire).

Esta forma de pulverizar reúne las ventajas de la más fina pulverización, un funcionamiento pobre en neblinas y una superficie lisa y sin burbujas. Junto a estas ventajas se pueden mencionar la velocidad de trabajo y la gran manejabilidad.

3.2 Funcionamiento del aparato

A continuación la estructuración técnica a grandes rasgos, a fin de una mejor comprensión del funcionamiento.


Titan PowrLiner (PL) son equipos de pulverización de alta presión accionado por motor de gasolina o motor elettrico.

El motor de gasolina o motor elettrico (Fig. 1, Pos. 1) impulsa la bomba hidráulica (3) a través de la correa trapezoidal debajo de la tapa de correa (2). El aceite hidráulico fluye al motor hidráulico (4) y desplaza luego el pistón arriba abajo en la bomba de transporte de material (5).

La válvula de admisión abre automáticamente mediante el movimiento ascendente del pistón. La válvula de escape abre durante el movimiento descendente del pistón.


El material de recubrimiento se transporta a alta presión a través de la manguera de alta presión a la pistola de pulverización. El material de recubrimiento se pulveriza al salir por la boquilla.

La válvula reguladora de presión (6) regula la cantidad de transporte y la presión de servicio del material de recubrimiento.



3.3 Cuadro explicativo de los aparatos PL

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Manilla ajustable (2) | 8 | Salida de manguera de alta presión (segunda pistola) |
| 2 | Motor hidráulico | 9 | Correa trapezoidal debajo de la tapa de correa |
| 3 | Abertura de relleno para Piston Lube (el Piston Lube el desgaste excesivo de las empaquetaduras) | 10 | Grifo de macho esférico –
Palanca en posición horizontal – Motor hidráulico desconectado
Palanca en posición vertical – Motor hidráulico conectado |
| 4 | Botón regulador de presión | 11 | Manguera de purga |
| 5 | Filtro de alta presión | 12 | Manguera de sifón |
| 6 | Salida de manguera de alta presión (primera pistola) | 13 | Varilla indicadora del nivel de aceite |
| 7 | Mando de válvula de descarga
giro a la izquierda: Circulación
giro a la derecha: Pulverización | 14 | Motor de gasolina |
| | | 15 | PowrCenter™ |
| | | 16 | SmartArm™ |



3.5 Datos técnicos de los aparatos PL

		PL4955	PL6955	PL8955
Motor de gasolina, potencia				
		169cc, 5,7 Hp	211cc, 7,0 Hp (arranque eléctrico)	211cc, 7,0 Hp (arranque eléctrico)
Capacidad de combustible				
		0,95 US gal (3,6 l)	0,95 US gal (3,6 l)	0,95 US gal (3,6 l)
Presión de servicio máxima				
		22,7 MPa (227 bar, 3300 PSI)	22,7 MPa (227 bar, 3300 PSI)	22,7 MPa (227 bar, 3300 PSI)
Nivel de presión sonora máx.				
		92 dB (A)*	92 dB (A)*	98 dB (A)*
Tamaño de boquilla máx. con una pistola de pulverización				
	1-pistola	0,037" – 0,94 mm	0,050" – 1,27 mm	0,054" – 1,37 mm
	2-pistola	0,028" – 0,71 mm	0,033" – 0,84 mm	0,038" – 0,96 mm
Intensidad volumétrica máx.				
		5,7 l/min	8,5 l/min	9,5 l/min
Peso				
		149 kg	151 kg	154 kg
Viscosidad máx.				
		50.000 mPa·s	50.000 mPa·s	65.000 mPa·s
Medidas L x H x B				
		183 cm x 107 cm x 107 cm	183 cm x 107 cm x 107 cm	183 cm x 107 cm x 112 cm
Temperatura máx. del material de recubrimiento				
		43° C	43° C	43° C
Cartucho de filtro (equipamiento estándar)				
		Malla 50, 18 in ²	Malla 50, 18 in ²	Malla 50, 18 in ²
Capacidad de llenado de aceite hidráulico				
		5,9 l (1,56 gal) CoolFlo	5,9 l (1,56 gal) CoolFlo	5,9 l (1,56 gal) CoolFlo
Presión de neumático máx.				
		0,2 MPa (2 bar, 30 PSI)	0,2 MPa (2 bar, 30 PSI)	0,2 MPa (2 bar, 30 PSI)
Manguera especial de alta presión				
		DN 6 mm, 15 m, rosca de empalme NPSM 1/4	DN 6 mm, 15 m, rosca de empalme NPSM 1/4	DN 6 mm, 15 m, rosca de empalme NPSM 1/4

* Lugar de medición: Distancia 1 m al lado del aparato y 1,60 m sobre suelo antiacústico 120 bar (12 MPa) presión de servicio.

4. Funcionamiento



Este equipo produce una corriente de líquidos a presiones extremadamente altas. Lea y comprenda las advertencias de la sección Precauciones de seguridad que aparecen en la primera parte de este manual antes de operar este equipo.

4.1 Llenado de la batería (PL6955 / PL8955)

Debido a las normas de envío, la batería del PowrLiner se ha enviado vacía. Antes de usar el PowrLiner, debe llenar la batería con electrolito (ácido) y luego cargarla. Siga las instrucciones a continuación.



Puede adquirir electrolito para baterías en una ferretería o tienda minorista de piezas de automóvil local.



El electrolito para baterías es muy peligroso. Asegúrese de seguir todas las precauciones y advertencias del recipiente del electrolito.

Especificaciones del electrolito

Para climas fríos o templados, adquiera electrolito con una gravedad específica entre 1.270 y 1.280.

Para climas tropicales, adquiera electrolito con una gravedad específica entre 1.250 y 1.260.

Llenado de la batería

1. Retire la batería del carro.
 - a. Retire la tolva de 45 litros del carro.
 - b. Destornille y retire los cuatro (4) tornillos y arandelas que fijan la placa de la tolva al carro. La parte superior de la batería debería ahora estar expuesta.
2. Retire la tapa de sellado de goma de la abertura de escape en el costado de la batería.
3. Reemplace la tapa de sellado de goma por el tubo de evacuación incluido (lo puede encontrar en la bolsa plástica que contiene el manual de instrucciones y otra documentación).
4. Retire las seis (6) tapas de llenado amarillas de la parte superior de la batería.
5. Llene la batería con electrolito en cada uno de los puertos de llenado (consulte la sección "Especificaciones del electrolito", indicada anteriormente). Llene la batería hasta el nivel superior como se indica en la caja de la batería.



Atención

La temperatura del electrolito no debe ser inferior a los 15 °C o superior a los 30 °C.


6. Deje la batería de pie por un mínimo de 30 minutos después del llenado.
7. Una vez que hayan pasado los 30 minutos, revise el nivel del electrolito. Si el nivel ha disminuido, vuelva a llenarla hasta el nivel superior antes de cargar la batería.
8. Vuelva a colocar las tapas de llenado amarillas.
9. Vuelva a colocar la placa de la tolva en el carro y fíjela con los cuatro (4) tornillos y arandelas.

Carga de la batería

1. Cargue la batería por un período de entre 3 y 5 horas con una corriente aproximada equivalente a un décimo de su capacidad nominal.
 - a. Si el nivel del electrolito disminuye después de la carga, llene la batería con agua destilada hasta el nivel superior.
 - b. Después de agregar el agua, continúe con la carga durante 1 o 2 horas para que el agua se mezcle con el electrolito.
2. Cuando la carga termine, revise el voltaje de la batería 3 veces en intervalos de 30 minutos. Asegúrese de que el voltaje sea constante durante las tres lecturas.
3. Vuelva a colocar los tapones de llenado (si es necesario) y lave cualquier derrame de electrolito con agua limpia.

4.2 Configuración

1. Asegúrese de que la manguera de sifón (fig. 3, pos. 1) esté conectada al sector del fluido (2) y que la manguera de purga (3) esté conectada a la válvula de purga (4).



2. Monte la barra de apoyo de la pistola.




La pistola pulverizadora, la manguera y los cables se montan a la barra de apoyo en fábrica.

- a. Suelte la perilla de sujeción de la inclinación (fig. 4, pos. 1) y baje la barra de soporte de la pistola hasta su posición.
- b. Afloje las abrazaderas de la barra de apoyo (2).
- c. Deslice la barra de apoyo de la pistola (3) por el carro.
- d. Ajuste las abrazaderas de la barra de apoyo (2) para colocarla en posición.



La altura de la barra de soporte deberá ser más baja que la estructura del carro, para permitir que se deslice a través de este último.



La barra de apoyo de la pistola y la(s) pistola(s) pueden montarse en cualquiera de los dos lados del pulverizador.

3. Coloque la primera pistola pulverizadora en posición.
 - a. Desenganche el cable del gatillo de la abrazadera de tensado.



Atención

Desacople el cable del gatillo de la abrazadera de tensado antes de efectuar un ajuste en la posición de la pistola pulverizadora.

- b. Afloje las abrazaderas de la barra de apoyo y deslice la barra de apoyo de la pistola a la posición horizontal deseada.
- c. Afloje la abrazadera del tubo vertical de la pistola y deslice la pistola pulverizadora a la posición vertical deseada.




La altura de la pistola pulverizadora afecta el ancho del patrón de pulverización (es decir, a menor altura la pistola, menor ancho de línea). El tamaño de boquilla también afecta el ancho de línea.

4. Para la segunda pistola pulverizadora, repita los pasos 3a hasta el 3c.



Se recomienda que ambas pistolas pulverizadoras estén instaladas a la misma altura como punto de partida. Las alturas de las pistolas se pueden ajustar individualmente según las necesidades de pulverización (es decir, pulverizar una el borde de la acera o pulverizar dos líneas con ancho diferente).

5. Una vez que ambas pistolas estén instaladas, se puede ajustar su posición vertical de manera simultánea.
 - a. Suelte la perilla de sujeción del soporte vertical (fig. 5, elemento 1) en el elevador.
 - b. Gire la manivela (2) para ajustar la altura total de las pistolas pulverizadoras.
 - c. Una vez que la altura sea la deseada, vuelva a apretar la perilla de sujeción del soporte vertical (1).



6. Ubique el selector de gatillo para un funcionamiento adecuado de la pistola de pulverización (fig. 6). La empuñadura derecha acciona la(s) pistola(s). El selector del gatillo debe ubicarse para la primera pistola, para ambas pistolas o para la segunda pistola.




Atención

Coloque el seguro del gatillo de la pistola pulverizadora antes de efectuar un ajuste en el selector del gatillo. Libere también el cable del gatillo de su bloque tirando del cable hacia arriba y hacia fuera del mismo. La pistola se accionará brevemente mientras se libera el cable del gatillo.




Si el conjunto de elevación o inclinación tiene fricción excesiva durante el funcionamiento, pulverice los tubos con lubricante seco de grafito.

- a. **Primera pistola:** la posición izquierda es la que corresponde a la primera pistola. Empuje la palanca hacia adentro del bastidor hasta que el pasador enganche la placa izquierda.
- b. **Ambas pistolas:** la posición central es la que corresponde a ambas pistolas. Empuje la palanca hacia la posición central hasta que el pasador enganche ambas placas. El pasador debe enganchar ambas placas.
- c. **Segunda pistola:** la posición derecha es la que corresponde a la segunda pistola. Empuje la palanca hacia afuera del bastidor hasta que el pasador enganche la placa derecha.



7. Llene la copa de aceite hasta la mitad con Piston Lube (P/N 314-480). Esto prolonga la vida de la empaquetadura.



Atención

Piston Lube evita el desgaste excesivo de las empaquetaduras.

8. Hay que comprobar el nivel de líquido cada día antes de poner en marcha el pulverizador. El nivel de líquido hidráulico debe estar en la marca de máximo ("Full") de la varilla de comprobación.



Atención

En el sistema hidráulico es obligatoria la utilización de líquido hidráulico aprobado por Titan (Coolflo, P/N 430-361). No use ningún otro líquido hidráulico. La utilización de cualquier otro líquido hidráulico puede dañar gravemente el sistema hidráulico y anulará la garantía.

9. Motor de gasolina - Compruebe el nivel de aceite del motor cada día antes de poner en marcha el pulverizador. El nivel de aceite del motor de gasolina lo determina el fabricante del motor. Consulte el manual de mantenimiento del fabricante del motor facilitado con el pulverizador.
10. Para los modelos eléctricos, use un tomacorriente de 20 amperios. Siempre ubique el modelo eléctrico entre 3 a 4,5 metros de la toma. Use un cable eléctrico corto y una manguera de pintura larga. Cualquier cable de extensión creará alguna caída de voltaje. Si se debe usar un cable de extensión, use solamente un cable de extensión trifilar n.º 12 con conexión a tierra.



Solo para modelos eléctricos: no use materiales con un punto de inflamación inferior a 38 °C. El punto de inflamación es la temperatura en la cual un líquido puede producir suficientes vapores como para encenderse.

11. Cerciérese de que el pulverizador esté puesto a tierra. Todos los pulverizadores están equipados con una cadena de conexión a tierra. Asegúrese de que la cadena llegue al suelo. Consulte las normativas eléctricas locales para conocer instrucciones de conexión a tierra más detalladas.



Una puesta a tierra adecuada es importante. Esto es válido tanto para los modelos eléctricos como para los que funcionan con gasolina. El paso de materiales por la manguera de líquido de nylon acumulará una carga de electricidad estática, que si se descarga, podría inflamar los vapores de disolvente presentes y provocar una explosión.

12. Filtre todas las pinturas con un colador de nylon para garantizar un funcionamiento sin problemas y no tener que limpiar regularmente el tamiz de admisión y el filtro de la pistola.
13. Asegúrese de que la zona a pulverizar esté bien ventilada para evitar riesgos durante la pulverización provocados por humos de escape o disolventes volátiles.

4.3 Preparación de un nuevo pulverizador


Si el pulverizador es nuevo, se envía con un líquido de prueba en la sector del fluido para evitar la corrosión durante su transporte y almacenamiento. Dicho líquido debe limpiarse a fondo y eliminarse del sistema con alcoholes minerales antes de empezar a pulverizar.



Atención


Tenga siempre puesto el seguro de la pistola pulverizadora mientras prepara el sistema.

1. Coloque la manguera de sifón en un recipiente de alcoholes minerales.
2. Coloque la manguera de purga dentro de un recipiente metálico de desperdicios.
3. Gire del todo la perilla de control de presión (fig. 8, pos. 1) en sentido contrario a las agujas del reloj para poner la presión al mínimo.
4. Hay que abrir la válvula de cierre hidráulico (2) situada en la manguera de presión hidráulica. La empuñadura deberá estar alineada con la manguera.
5. Abra la válvula de purga (3) girándola del todo en sentido contrario a las agujas del reloj.



6. Arranque del motor de gasolina o arranque del motor elettrico.
 - a. Para arrancar el motor de gasolina (fig. 9),
 - ponga la palanca de la válvula de combustible (2) en posición abierta,
 - ponga la palanca de la válvula mariposa (3) en su punto medio,
 - ponga la palanca del cebador (4) en posición cerrada si el motor está frío o en posición abierta si el motor está caliente,
 - gire el interruptor del motor (1) a la posición ON y
 - tire del cuerda de arranque (5) enérgicamente hasta que el motor se ponga en marcha o bien, gire la llave del arrancador eléctrico hacia "Start" (Arranque) y manténgala ahí hasta que el motor arranque (solo PL6955 o PL8955)
 - b. Para arrancar el motor eléctrico, mueva el interruptor ON/OFF (Encendido/Apagado) a la posición ON.

9



7. Gire la perilla de control de presión (fig. 8, pos. 1) en el sentido de las agujas del reloj aproximadamente 1/3 de su carrera hacia abajo para aumentar la presión hasta que el pulverizador funcione de manera uniforme y el disolvente circule libremente desde la manguera de purga.
8. Deje funcionando el pulverizador durante 15-30 segundos para vaciar el líquido de prueba por la manguera de purga al recipiente de desperdicios.
9. Apague el pulverizador.
 - a. Para apagar el motor de gasolina,
 - gire del todo la perilla de control de presión en sentido contrario a las agujas del reloj para poner la presión al mínimo,
 - ponga la palanca de la válvula mariposa en velocidad lenta y
 - gire el interruptor del motor a la posición OFF.
 - b. Para apagar el motor eléctrico,
 - gire del todo la perilla de control de presión en sentido contrario a las agujas del reloj para poner la presión al mínimo,
 - mueva el interruptor ON/OFF a la posición OFF.

4.4 Prepararse para pintar

Antes de pintar, es importante asegurarse de que el líquido del sistema sea compatible con la pintura que vaya a usarse.



Los líquidos incompatibles y la pintura pueden agarrotar y dejar cerradas las válvulas, lo que exigirá el desmontaje y la limpieza de la parte del pulverizador por donde pasa el líquido.



Atención

Tenga siempre puesto el seguro de la pistola pulverizadora mientras prepara el sistema.

1. Coloque la manguera de sifón en un recipiente apropiado para disolventes.



Si pulveriza látex con base de agua, enjuague con agua caliente y limpia. Si utiliza cualquier otro material, consulte al fabricante del material si hay algún disolvente compatible.

2. Coloque la manguera de purga dentro de un recipiente metálico de desperdicios.
3. Gire del todo la perilla de control de presión (fig. 8, pos. 1) en sentido contrario a las agujas del reloj para poner la presión al mínimo.
4. Hay que abrir la válvula de cierre hidráulico (2) situada en la manguera de presión hidráulica. La empuñadura deberá estar alineada con la manguera.
5. Abra la válvula de purga (3) girándola del todo en sentido contrario a las agujas del reloj.
6. Arranque del motor de gasolina o arranque del motor elettrico.
 - a. Para arrancar el motor de gasolina (fig. 9),
 - ponga la palanca de la válvula de combustible (2) en posición abierta,
 - ponga la palanca de la válvula mariposa (3) en su punto medio,
 - ponga la palanca del cebador (4) en posición cerrada si el motor está frío o en posición abierta si el motor está caliente,
 - gire el interruptor del motor (1) a la posición ON y
 - tire del cuerda de arranque (5) enérgicamente hasta que el motor se ponga en marcha o bien, gire la llave del arrancador eléctrico

hacia "Start" (Arranque) y manténgala ahí hasta que el motor arranque (solo PL6955 o PL8955)

- b. Para arrancar el motor eléctrico, mueva el interruptor ON/OFF (Encendido/Apagado) a la posición ON.
7. Gire la perilla de control de presión (1) en el sentido de las agujas del reloj aproximadamente 1/3 de su carrera hacia abajo para aumentar la presión hasta que el pulverizador funcione de manera uniforme y el disolvente circule libremente desde la manguera de purga.
8. Deje funcionando el pulverizador durante 15-30 segundos para vaciar el líquido por la manguera de purga al recipiente de desperdicios.
9. Apague el pulverizador.
 - a. Para apagar el motor de gasolina,
 - gire del todo la perilla de control de presión en sentido contrario a las agujas del reloj para poner la presión al mínimo,
 - ponga la palanca de la válvula mariposa en velocidad lenta y
 - gire el interruptor del motor a la posición OFF.
 - b. Para apagar el motor eléctrico,
 - gire del todo la perilla de control de presión en sentido contrario a las agujas del reloj para poner la presión al mínimo,
 - mueva el interruptor ON/OFF a la posición OFF.




Asegúrese de que la pistola pulverizadora no tenga la boquilla o el protector de la misma puestos.


10. Para cerrar la válvula de purga, gírela por completo en el sentido de las agujas del reloj.
11. Arranque del motor de gasolina o arranque del motor elettrico.
12. Gire la perilla de control de presión en sentido de las agujas del reloj 1/3 de su carrera hacia abajo para aumentar la presión.
13. Ponga el seguro del gatillo en la posición de desbloqueo para desbloquear la pistola.



Mientras enjuaga la pistola, apóyela contra el borde del recipiente metálico para ponerla a tierra. De lo contrario, puede producirse una descarga de electricidad estática, lo cual podría provocar un incendio.



14. Accione la pistola en el recipiente metálico de desperdicios hasta que se acabe todo el disolvente viejo y salga disolvente nuevo de la misma.
15. Ponga el seguro del gatillo en la posición de bloqueo para bloquear la pistola (fig. 11).



16. Baje la pistola y aumente la presión girando poco a poco la perilla de control de presión en sentido de las agujas del reloj.
17. Compruebe todo el sistema en busca de fugas. Si hay fugas, siga el "Procedimiento para liberar presión" del presente manual antes de apretar cualquier racor o manguito.
18. Siga el "Procedimiento para liberar presión" (sección 4.6) del presente manual antes de cambiar de disolvente a pintura.



No olvide seguir el procedimiento de liberación de presión cuando pare el pulverizador por cualquier motivo, incluyendo labores de reparación, mantenimiento o ajuste de cualquier pieza del sistema pulverizador, sustitución o limpieza de boquillas o preparación para limpieza.

4.5 Pintar

1. Coloque la manguera de sifón en un recipiente de pintura.
2. Coloque la manguera de purga dentro de un recipiente metálico de desperdicios.
3. Gire del todo la perilla de control de presión (fig. 8, pos. 1) en sentido contrario a las agujas del reloj para poner la presión al mínimo.
4. Hay que abrir la válvula de cierre hidráulico (2) situada en la manguera de presión hidráulica. La empuñadura deberá estar alineada con la manguera.
5. Abra la válvula de purga (3) girándola del todo en sentido contrario a las agujas del reloj.
6. Arranque del motor de gasolina o arranque del motor elettrico.
 - a. Para arrancar el motor de gasolina (fig. 9),
 - ponga la palanca de la válvula de combustible (2) en posición abierta,
 - ponga la palanca de la válvula mariposa (3) en su punto medio,
 - ponga la palanca del cebador (4) en posición cerrada si el motor está frío o en posición abierta si el motor está caliente,
 - gire el interruptor del motor (1) a la posición ON y
 - tire del cuerda de arranque (5) enérgicamente hasta que el motor se ponga en marcha o bien, gire la llave del arrancador eléctrico hacia "Start" (Arranque) y manténgala ahí hasta que el motor arranque (solo PL6955 o PL8955)
 - b. Para arrancar el motor eléctrico, mueva el interruptor ON/OFF (Encendido/Apagado) a la posición ON.
7. Gire la perilla de control de presión (1) en el sentido de las agujas del reloj aproximadamente 1/3 de su carrera hacia abajo para aumentar la presión hasta que el pulverizador funcione de manera uniforme y el disolvente circule libremente desde la manguera de purga.
8. Apague el pulverizador.
 - a. Para apagar el motor de gasolina,
 - gire del todo la perilla de control de presión en sentido contrario a las agujas del reloj para poner la presión al mínimo,
 - ponga la palanca de la válvula mariposa en velocidad lenta y
 - gire el interruptor del motor a la posición OFF.
 - b. Para apagar el motor eléctrico,
 - gire del todo la perilla de control de presión en sentido contrario a las agujas del reloj para poner la presión al mínimo,
 - mueva el interruptor ON/OFF a la posición OFF.
9. Retire la manguera de purga del recipiente de desperdicios y colóquela en el recipiente de pintura.
10. Cierre la válvula de purga girándola del todo en el sentido de las agujas del reloj.
11. Arranque del motor de gasolina o arranque del motor elettrico.
12. Gire la perilla de control de presión en sentido de las agujas del reloj 1/3 de su carrera hacia abajo para aumentar la presión.
13. Ponga el seguro del gatillo en la posición de desbloqueo para desbloquear la pistola.



Mientras enjuaga la pistola, apóyela contra el borde del recipiente metálico para ponerla a tierra. De lo contrario, puede producirse una descarga de electricidad estática, lo cual podría provocar un incendio.

14. Accione la pistola en el recipiente metálico de desperdicios hasta que se vacíe todo el aire y el disolvente de la manguera de pulverización y la pintura salga libremente de la pistola.
15. Ponga el seguro del gatillo en la posición de bloqueo para bloquear la pistola (fig. 11).
16. Apague el pulverizador.
17. Acople el protector de la boquilla a la pistola tal como se indica en los manuales de la boquilla o del protector.



POSIBILIDAD DE PELIGRO POR INYECCIÓN. No pulverice si el protector de la boquilla no está en su sitio. No apriete nunca el gatillo de la pistola a menos que la boquilla esté destapada o en posición de pulverización. Ponga siempre el seguro del gatillo antes de desmontar, sustituir o limpiar la boquilla.

18. Arranque del motor de gasolina o arranque del motor elettrico.
19. Aumente la presión girando la perilla de control de presión poco a poco en sentido de las agujas del reloj y pruebe el patrón de pulverización sobre un trozo de cartón. Ajuste la perilla de control de presión hasta que se atomice por completo la sustancia.



Si se sube la presión más de lo necesario para atomizar la pintura, la boquilla sufrirá un desgaste prematuro y se producirá un exceso de pulverización.

4.6 Procedimiento para liberar presión



No olvide seguir el procedimiento de liberación de presión cuando pare el pulverizador por cualquier motivo, incluyendo labores de reparación, mantenimiento o ajuste de cualquier pieza del sistema pulverizador, sustitución o limpieza de boquillas o preparación para limpieza.

1. Ponga el seguro del gatillo en la posición de bloqueo para bloquear la pistola pulverizadora.
2. Apague el pulverizador.
 - a. Para apagar el motor de gasolina,
 - gire del todo la perilla de control de presión en sentido contrario a las agujas del reloj para poner la presión al mínimo,
 - ponga la palanca de la válvula mariposa en velocidad lenta y
 - gire el interruptor del motor a la posición OFF
 - b. Para apagar el motor eléctrico,
 - gire del todo la perilla de control de presión en sentido contrario a las agujas del reloj para poner la presión al mínimo,
 - mueva el interruptor ON/OFF a la posición OFF.
3. Hay que cerrar la válvula de cierre hidráulico de la manguera de presión hidráulica.
4. Ponga el seguro del gatillo en la posición de desbloqueo para desbloquear la pistola.
5. Apoye firmemente la parte metálica de la pistola contra un recipiente metálico para desperdicios con el fin de poner la pistola a tierra y evitar la acumulación de electricidad estática.
6. Accione la pistola para eliminar la presión que pueda quedar en la manguera.
7. Ponga el seguro del gatillo en la posición de bloqueo para bloquear la pistola.
8. Coloque la manguera de purga dentro del recipiente metálico de desperdicios.
9. Abra la válvula de purga girándola del todo en sentido contrario a las agujas del reloj.

4.7 Funcionamiento de la roldana pivotante delantera

La roldana pivotante delantera del carro está diseñada para guiar al pulverizador en línea recta o para permitir libertad de movimiento. Detrás del pulverizador, el gatillo de la empuñadura izquierda controla el funcionamiento de la roldana pivotante delantera.

1. Para bloquear la roldana pivotante delantera en posición de línea recta, presione el gatillo de la misma, libérela y mueva el pulverizador hacia delante.
2. Para permitir libertad de movimiento a la roldana, mantenga presionado el gatillo correspondiente.

4.8 Plegado de la barra de soporte de la pistola pulverizadora


La barra de soporte de la pistola pulverizadora se puede elevar verticalmente para que el pulverizador ocupe menos espacio de almacenamiento. No es necesario retirar las pistolas pulverizadoras ni las mangueras de pulverización. Siga los pasos a continuación:

1. Suelte las abrazaderas de la barra de soporte (fig. 12, 1). Tire de la barra de soporte (2) con los conjuntos de soporte de la pistola y las pistolas pulverizadoras aún conectadas, lo más hacia afuera posible del carro sin retirarlas completamente.



La barra de soporte debe permanecer completamente dentro de la manga de inclinación (3), de manera que ambas abrazaderas de la barra de soporte puedan volver a engancharse.

2. Apriete las abrazaderas de la barra de soporte (1). Ambas abrazaderas deben estar enganchadas en la barra de soporte (2).
3. Suelte las abrazaderas del soporte de la pistola pulverizadora (4) y deslice ambas pistolas pulverizadoras lo más posible hacia el extremo de la barra de soporte.
4. Suelte la perilla de sujeción del soporte vertical (5) en el elevador. Gire la manivela (6) de manera que todo el conjunto de la barra de soporte se eleve lo más posible. Apriete la perilla de sujeción del soporte vertical (5).



5. Suelte la perilla de inclinación (7). Eleve cuidadosamente la barra de soporte a una posición vertical.



Atención

Peligro de pellizco. Asegúrese de mantener sus dedos alejados de todas las piezas móviles. Asegúrese de que ninguna manguera o cable quede comprimido en las piezas móviles.

6. Apriete la perilla de inclinación (7) para fijarla en su lugar.

5. Limpieza



Atención

El pulverizador, la manguera y la pistola deben limpiarse a fondo cada día después de haberse utilizado, de lo contrario pueden acumularse materiales, lo cual afectará al rendimiento del pulverizador.



Pulverice siempre a una presión mínima con la punta de la boquilla de la pistola quitada cuando utilice alcoholes minerales o cualquier otro disolvente para limpiar el pulverizador, la manguera o la pistola. La acumulación de electricidad estática puede provocar incendios o explosiones si hay vapores inflamables.

5.1 Instrucciones especiales de limpieza a seguir con disolventes inflamables

- Enjuague siempre la pistola pulverizadora preferiblemente fuera y, al menos, a la distancia de una manguera respecto a la bomba de pulverización.
- Si recoge disolventes ya usados en un recipiente metálico de unos 4 litros (aprox. 1 galón), colóquelo en un recipiente vacío de 20 litros (aprox. 5 galones), a continuación enjuague los disolventes.
- En la zona no debe haber vapores inflamables.
- Siga todas las instrucciones de limpieza.

5.2 Limpieza del pulverizador


1. Siga el "Procedimiento para liberar presión" (section 4.6) incluido en el apartado Funcionamiento del presente manual.
2. Desmonte la boquilla de la pistola y su protector y límpielos con un cepillo utilizando un disolvente adecuado.
3. Coloque la manguera de sifón en un recipiente apropiado para disolventes.



Atención

Utilice sólo disolventes compatibles cuando limpie el interior del aparato de esmaltes con base de aceite, lacas, alquitrán de hulla o epoxis. Consulte al fabricante del líquido cuál es el disolvente recomendado.

4. Coloque la manguera de purga dentro de un recipiente metálico de desperdicios.
5. Gire del todo la perilla de control de presión (1) en sentido contrario a las agujas del reloj para poner la presión al mínimo.
6. Hay que abrir la válvula de cierre hidráulico (2) situada en la manguera de presión hidráulica. La empuñadura deberá estar alineada con la manguera.
7. Abra la válvula de purga (3) girándola del todo en sentido contrario a las agujas del reloj.



8. Arranque del motor de gasolina o arranque del motor elettrico.

9. Deje que el disolvente circule por el pulverizador y vacíe la pintura de la manguera de purga al recipiente metálico de desperdicios.
10. Apague el pulverizador.
11. Cierre la válvula de purga girándola del todo en el sentido de las agujas del reloj.
12. Arranque del motor de gasolina o arranque del motor elettrico.



Mientras enjuaga la pistola, apóyela contra el borde del recipiente metálico para ponerla a tierra. De lo contrario, puede producirse una descarga de electricidad estática, lo cual podría provocar un incendio.

13. Accione la pistola en el recipiente metálico de desperdicios hasta vaciar la pintura de la manguera y hasta que salga disolvente de la pistola.
14. Siga accionando la pistola pulverizadora en el recipiente de desperdicios hasta que el disolvente que salga de la pistola esté limpio.



Cuando vaya a guardar el equipo durante mucho tiempo o en un entorno frío, bombee alcoholes minerales por todo el sistema.

15. Siga el "Procedimiento para liberar presión" incluido en el apartado Funcionamiento del presente manual.
16. Guarde el pulverizador en una zona limpia y seca.




Atención

No almacene el pulverizador sometido a presión.

5.3 Limpieza de una boquilla obstruida

1. Siga el procedimiento para liberar la presión que se encuentra en la sección Funcionamiento del presente.
2. Si la boquilla se obstruye, gire la empuñadura de la misma 180° hasta que la flecha situada en la empuñadura apunte al sentido opuesto a la dirección de pulverización y dicha empuñadura haga un chasquido que indique que está en la posición inversa.



3. Apriete una vez el gatillo de la pistola para que la presión desatasque la obstrucción. NO apriete el gatillo más de UNA vez si la boquilla está al revés. Este procedimiento puede repetirse hasta eliminar la obstrucción de la boquilla.



El flujo de la boquilla pulverizadora se encuentra a muy alta presión. El contacto con cualquier parte del cuerpo puede ser peligroso. No coloque los dedos en la salida de la pistola. No apunte la pistola hacia otras personas. No accione la pistola pulverizadora sin el protector de boquilla adecuado.

6. Mantenimiento



Antes de continuar, siga el procedimiento para liberar la presión descrito anteriormente en el presente manual. Además, respete todas las demás advertencias para reducir el riesgo de lesiones causadas por inyección, por piezas móviles o descarga eléctrica. ¡Siempre desenchufe el pulverizador antes de realizar tareas de mantenimiento!


6.1 Mantenimiento diario

Para que el operador realice el mantenimiento de rutina de este pulverizador, se requieren dos tareas diarias:

- Lubricación de las empaquetaduras superiores
- Limpieza del separador de piedras

A) Lubricación de las empaquetaduras superiores


- Limpie la pintura que se haya filtrado por las empaquetaduras superiores y haya llegado al vaso lubricador situado por encima del sector del fluido.
- Llene hasta la mitad el vaso lubricador con Piston Lube (P/N 314-480) provisto por el fabricante. De esta manera, la vida útil de las empaquetaduras se prolongará.



No llene en exceso el vaso lubricador para evitar que el mismo rebalse y caigan gotas sobre la pintura.

B) Limpieza del filtro de entrada

- El filtro de entrada se obstruirá y se lo deberá limpiar al menos una vez por día.
- Afloje la tuerca (fig. 16, pos. 1) que fija el filtro de entrada al tubo de sifón.
- Quite el filtro de entrada (2) de la parte inferior del tubo de sifón.
- Límpielo a fondo con el disolvente adecuado.



6.2 Mantenimiento del conjunto del filtro

Limpie el filtro con regularidad. Un filtro sucio u obstruido puede reducir en gran medida la capacidad de filtrado y causar diversos problemas en el sistema, incluso patrones de pulverizado inadecuados, obstrucciones en las boquillas de pulverizado, etc.

Limpieza (fig. 17)


Para limpiar el filtro, siga el siguiente procedimiento.

- Siga el procedimiento para liberar la presión que se encuentra en la sección Funcionamiento de este manual.
- Quite el conjunto de tapa de filtro (1) y el muelle (2).
- Extraiga el elemento filtrante con bola (3) del cuerpo del filtro (4).
- Para limpiar la parte interior del cuerpo del filtro, el elemento filtrante con bola y el conjunto de tapa de filtro, utilice el disolvente adecuado.



Tenga cuidado al manipular las piezas, ya que si les queda polvo, suciedad, rayas o marcas, las juntas y las juntas tóricas pueden sellar mal.

El elemento filtrante trabaja desde adentro hacia fuera. Asegúrese de limpiar a fondo la parte interior del mismo. Si el elemento tiene pintura endurecida, sumérjalo en disolvente para aflojarla o reemplácelo.



Inspección (fig. 17)

Revise todas las piezas del conjunto del filtro antes de volver a montarlo.

- Revise la bola situada dentro del elemento filtrante. Si la misma presenta cortes o está rayada debido a la presión, reemplace el elemento filtrante.
 - Si la bola está cortada, quite la junta tórica de PTFE (5) utilizando un extractor y quite el asiento de carburo (6).
 - Compruebe que el asiento no tenga marcas o surcos. Si el mismo está dañado, reemplácelo.



Al quitar la junta tórica de PTFE, ésta se dañará y será necesario reemplazarla.

- Quite el muelle (2) de su guía en la tapa del filtro.
 - Mida la longitud del muelle sin comprimir. Si mide menos de 1,9 cm (3/4") entre sus extremos, reemplácelo.
 - Coloque el muelle nuevamente en su guía hasta que se oiga un chasquido que indique que se ha ubicado en su posición.
- Revise ambas juntas de PTFE (7,8) y la junta tórica de PTFE (5) para que no tengan deformaciones, marcas o cortes. De ser necesario, reemplácelas.



Las juntas de PTFE, la junta tórica de PTFE y el muelle están incluidos en el kit de reparación del filtro P/N 930-050.

Reensamblaje (fig. 17)

Luego de limpiar y revisar todas las piezas, vuelva a montar el filtro.

1. Coloque el asiento de carburo (6) dentro del cuerpo del filtro (4). Asegúrese de que el lado biselado del asiento quede hacia arriba.
2. Coloque la junta tórica de PTFE (2) en la ranura del diámetro exterior del asiento de carburo (6).
3. Coloque el elemento filtrante (3) con bola en el cuerpo del filtro (4).



Los extremos superior e inferior del elemento filtrante con bola son idénticos.

4. Si aún no lo ha hecho, coloque el muelle (2) nuevamente en su guía sobre la tapa del filtro (1) hasta que se oiga un chasquido que indique que se ha ubicado en su posición.
5. Coloque la junta de PTFE (8) fina en el rebaje superior del cuerpo del filtro (4).
6. Coloque la junta de PTFE (7) gruesa encima de la junta fina (8).
7. Ajuste el conjunto de tapa de filtro contra el cuerpo del filtro.


6.3 Mantenimiento del sistema hidráulico



Atención

Es obligatorio utilizar fluido hidráulico aprobado por Titan (P/N 430-361) en el sistema hidráulico. No utilice ningún otro fluido hidráulico. La utilización de cualquier otro fluido hidráulico puede dañar gravemente el sistema hidráulico y anulará la garantía.

1. Revise el nivel del fluido hidráulico diariamente. Debe conservarse en la marca "Full" ("Lleno", fig. 18, pos. 1)) de la varilla de medición (2). Si el nivel es bajo, agregue únicamente fluido hidráulico aprobado por Titan (P/N 430-361). No agregue o cambie fluido hidráulico en un área que no esté limpia y libre de polvo. La contaminación del fluido hidráulico acortará la vida útil de la bomba y podrá anular la garantía.



2. Cambie el fluido hidráulico cada doce meses. Vacíe el fluido antiguo del depósito y llénelo con 6,25 cuartos de galón (3,8 litros) de fluido hidráulico. Encienda el pulverizador con presión suficiente como para hacer funcionar el sector del fluido. Haga funcionar el pulverizador a esta baja presión durante al menos 5 minutos. De esta manera, se elimina el aire del sistema. Revise el nivel del fluido luego de este procedimiento. No llene el depósito en exceso.



Cuando se reemplaza el filtro al cambiar el fluido hidráulico (3), puede ser necesario agregar hasta un cuarto de galón adicional de fluido.

3. El sistema hidráulico cuenta con un filtro externo reemplazable. Cambie el filtro cada doce meses.
4. No deben realizarse mantenimientos de la bomba hidráulica en campo. Si es necesario someterla a tareas de mantenimiento, devuélvala a Titan.

6.4 Mantenimiento del sector del fluido

Si el pulverizador no se utilizará durante un período prolongado de tiempo, luego de su limpieza, se recomienda introducir una mezcla de querosén y aceite para su conservación. Las empaquetaduras tienden a secarse debido a la falta de uso. Esto corresponde específicamente al juego de empaquetaduras superiores, para las cuales se recomienda Piston Lube (P/N 314-480) para el uso normal.

Si el pulverizador no se ha utilizado durante un período prolongado de tiempo, puede ser necesario cebar la bomba con disolvente. Es sumamente importante que las rosas del acoplamiento de la manguera de sifón estén adecuadamente selladas. Cualquier filtración de aire producirá un funcionamiento errático del pulverizador y puede dañar el sistema. Las carreras ascendente y descendente deben tener aproximadamente la misma duración (una no debe ser más rápida que la otra). Si una de las dos es más rápida que la otra, esto puede estar indicando la presencia de aire en el sistema o problemas en la válvula o en los asientos (ver la sección Resolución de problemas)

6.5 Mantenimiento básico del motor (motor de gasolina)

- Consulte el manual específico del motor de gasolina para obtener información detallada sobre el mantenimiento del mismo y sus características técnicas.
- Toda tarea de mantenimiento realizada al motor debe estar a cargo de un distribuidor autorizado por el fabricante del mismo.
- Utilice aceite para motores de máxima calidad; se recomienda 10W30 para usos generales a toda temperatura. En otros climas, pueden ser necesarias otras viscosidades.
- Utilice únicamente una bujía (NGK) BR-6HS (PL4955) o (NGK) BP6ES / BPR6E (PL6955/PL8955) con una separación de entre 0,028 y 0,031 pulgadas. Siempre utilice una llave para bujías.

Diariamente

1. Compruebe el nivel de aceite del motor y agregue si es necesario.
2. Compruebe el nivel de gasolina del motor y agregue si es necesario.



Respete el procedimiento para cargar el depósito descrito anteriormente en el presente manual.

Primeras 20 horas

1. Cambie el aceite del motor.

Cada 100 horas

1. Cambie el aceite del motor.
2. Limpie el recipiente de sedimentos.
3. Limpie la bujía y ajuste la separación.
4. Limpie el dispositivo de protección contra chispas.

Semanalmente

1. Quite la tapa del filtro de aire y limpie el elemento. En ambientes con mucho polvo, revise el filtro diariamente. Reemplace el elemento cuando sea necesario. Para adquirir los repuestos, consulte al distribuidor local del fabricante del motor.

Funcionamiento y mantenimiento del motor

1. Limpie y aceite la almohadilla del filtro de aire del motor de gasolina cada 25 horas o una vez por semana. No permita que la malla de la toma de aire situada alrededor del volante de inercia del motor de gasolina quede obstruida con pintura o suciedad; límpiela con regularidad. La vida útil y el rendimiento del modelo de motor de gasolina dependen de que se mantenga al mismo funcionando adecuadamente. Cambie el aceite del motor cada 100 horas. De lo contrario, el motor puede recalentarse. Consulte el manual de mantenimiento provisto por el fabricante del motor.
2. Para cuidar el combustible, la vida útil y el rendimiento del pulverizador, opere el motor de gasolina a la menor velocidad posible en tanto permita un funcionamiento suave sin esfuerzo y suministre la cantidad necesaria de material para

la operación de pintado específica. Una velocidad más alta no produce una mayor presión de funcionamiento. El motor de gasolina está conectado a la bomba hidráulica por medio de una combinación de poleas diseñada para producir el suministro total de pintura a la velocidad máxima.

- La garantía de los motores de gasolina se limita al fabricante original.

6.6 Reemplazo de los cepillos del motor (motor eléctrico opcional de 120 V, sólo PL4955)

El ConvertoKit eléctrico de 120 V está disponible por separado.




Cuando instale el Convertokit de 120 V, ate la parte delantera del PowrLiner con una correa para evitar que se incline hacia atrás.

Realice este procedimiento usando el kit de cepillos del motor N.º/P 978-050. El kit consta de dos cepillos, dos resortes y dos presillas.




Los cepillos se deben reemplazar cuando están desgastados y alcanzan un largo de 1,27 cm. Revise y reemplace ambos cepillos al mismo tiempo.


- Retire ambas cubiertas de inspección (1) del motor.



- Empuje el sujetador del resorte (2) para desengancharlo, luego sáquelo.
- Afloje el tornillo de sujeción (3). Saque el conductor del cepillo (4), pero deje el conductor del motor en su lugar. Retire el cepillo y el resorte.




- Asegúrese que no hayan quemaduras, marcas o grietas excesivas en el conmutador (5). El color negro en el conmutador es normal.



- Instale el nuevo cepillo (6) de modo que su conector se deslice hacia la ranura larga del soporte del cepillo (7). Presione

el terminal bajo la arandela del tornillo de sujeción (8). Asegúrese de que el conector del motor siga conectado al tornillo. Apriete el tornillo.

- Coloque el resorte (9) sobre el cepillo (6), como se muestra a continuación. Presione y enganche el sujetador del resorte (2). Repita este procedimiento para el otro lado.



- Vuelva a instalar ambas cubiertas de inspección.



Si el motor eléctrico se sobrecarga y deja de funcionar, apague INMEDIATAMENTE el motor y siga el Procedimiento de liberación de presión en la sección de Limpieza de este manual. Espere hasta que el motor se enfríe (aproximadamente 30 minutos). Luego, presione la el botón de reinicio manual tipo burbuja, encienda el motor y presurice el sistema.

6.7 Regulación de la dirección de la roldana pivotante delantera


La roldana pivotante delantera se configura en fábrica para avanzar en línea recta. Utilice el siguiente procedimiento para regular dicha roldana.

- Afloje los dos tornillos hexagonales de la parte superior del soporte de montaje de la roldana pivotante.
- Gire ligeramente el soporte de montaje en la dirección deseada.



El pasador de traba de la roldana pivotante delantera debe estar enganchado durante la regulación de la dirección de la misma.

- Ajuste ambos tornillos hexagonales.
- Compruebe la dirección de avance de la roldana pivotante delantera. Si la roldana pivotante no avanza en línea recta, repita el procedimiento anterior.



6.8 Reemplazo de la correa (Fig. 24)



Antes de reemplazar la correa de la unidad, asegúrese de haber realizado el "Procedimiento de liberación de presión" según se ilustra en la sección Operación de este manual. NO intente realizar esta reparación mientras la unidad esté funcionando.



La gráfica a continuación muestra una unidad con un motor de gasolina. Todas las instrucciones que se entregan en esta sección corresponden tanto a los modelos con motor de gasolina como a los modelos con motor eléctrico, excepto en donde se indique.

1. Afloje la perilla (1) de la parte delantera de la protección de la correa. Levante el extremo delantero de la protección de la correa (2), para que el extremo delantero de la correa (3) quede expuesto.
2. Levante suavemente el extremo delantero del motor de gasolina o eléctrico. Esto soltará la tensión de la correa y será más fácil retirarla.



PELIGRO DE PELLIZCO. Asegúrese de que sus dedos permanezcan lejos de la placa de montaje del motor de gasolina o eléctrico.

PELIGRO DE QUEMADURAS. Asegúrese de que el motor de gasolina haya tenido tiempo para enfriarse lo suficiente antes de tocarlo.

3. Levante el motor de gasolina o eléctrico y retire la correa de las poleas delantera (4) y trasera (5).
4. Instalación de la nueva correa:
 - a. Inserte la correa en la sección fija de la protección de la correa (6). Lacee la polea trasera con la correa (5) hasta que se enganche en la ranura de la polea.
 - b. Levante suavemente el extremo delantero del motor de gasolina o eléctrico.
 - c. Con el extremo delantero del motor de gasolina o eléctrico levantado, lacee la polea delantera con el otro extremo de la correa (4).
 - d. Suavemente, baje el motor de gasolina o eléctrico. El peso del motor de gasolina o del motor eléctrico creará tensión en la correa y evitará que se salga.




Atención


Una vez que haya dejado el motor de gasolina o eléctrico de vuelta en su lugar, asegúrese de que la correa no esté comprimida o enrollada de ninguna forma.

- e. Cierre la protección de la correa (2) y ajuste la perilla (1) de la misma.

24



6.9 Mantenimiento del motor hidráulico (fig. 25)



Consulte el procedimiento "Instalación de conector de la junta tórica SAE" al final de esta sección para ver las instrucciones de instalación del elemento 22.

Realice este procedimiento utilizando las piezas necesarias del kit de reparación de motor, menor (P/N 235-050). Si el motor hidráulico está en condiciones de funcionar, encienda la máquina y accione lentamente el vástago del pistón (19) hasta su posición más alta.



El mantenimiento del motor hidráulico debe realizarse en un área limpia y libre de polvo. Si queda polvo o partículas metálicas en el motor o si éstos ingresan al volver a montarlo, pueden dañarse piezas críticas y afectar la vida útil y la garantía. Debe revisarse que todas las piezas estén completamente limpias.


Desmontaje del motor hidráulico

1. Desconecte la manguera de presión (B) del codo situado en la parte posterior de la bomba hidráulica.
2. Quite los dos tornillos de fijación y las dos arandelas de seguridad que fijan el conjunto bomba/motor al apoyo de la bomba en el carro.
3. Coloque el conjunto bomba/motor en una pinza de banco, sujetándolo por el bloque de bomba/motor (31).
4. Quite el tapón de la culata del cilindro (1).
5. Afloje el anillo de seguridad (28) con una llave de tuercas y desenrosque del racor en T (24) la tuerca de retención del tubo. Afloje la tuerca de retención de tubo del codo (22). Deslice la tuerca hacia abajo. Empuje el tubo del motor (23) hacia dentro del racor en T (24) lo suficiente como para liberar el codo (22). Desenrosque lentamente la culata del cilindro (8) y levántela por encima del cilindro (29) apenas lo suficiente como para alcanzar el conjunto de la varilla de válvula (18) con una pinza de presión.
6. El vástago del pistón (19) debe estar cerca de la parte superior de su carrera para el desmonte. Puede ser necesario utilizar una herramienta de madera o de nylon para empujar el vástago del pistón hacia arriba hasta la posición superior.
7. Tome firmemente la varilla de válvula con una pinza de presión y luego quite la tuerca de seguridad flexible (3) de la parte superior del conjunto de varilla de válvula (18). Tenga la precaución de que el carrete (10) no se caiga. Ahora puede levantarse la culata de cilindro (8). Desenrosque el cilindro (29) del bloque bomba/motor (31).



Puede utilizarse un anillo de seguridad (28) adicional para trabar entre sí ambos anillos de seguridad en el cilindro y puede utilizarse una llave de caños para desenroscar el cilindro (29) del bloque bomba/motor (31).

8. Para quitar el pasador de conexión (fig. 26, pos. 1), deslice el anillo de retención (2) hacia abajo con un destornillador pequeño y luego empuje el pasador de conexión hacia fuera.



9. Quite el conjunto del vástago del pistón del bloque bomba/motor (31).
10. Quite la junta del vástago (30); tenga suma precaución para no rayar la ranura de la junta en el bloque bomba/motor (31).
11. Coloque el tornillo de retención del pistón (14) del conjunto del vástago del pistón en un tornillo de banco. Deslice una barra larga a través del agujero de la base del vástago del pistón como brazo de palanca y desenrosque el vástago del pistón del tornillo de retención del pistón.
12. Quite el pistón (19) y levante el conjunto de varilla de válvula (18).
13. Quite la junta del pistón (16) y la junta tórica (17).
14. Quite los retenedores de disparo (4), los muelles de disparo (6) y las bolas (7) de la culata del cilindro (8). Quite las juntas tóricas (5) de los retenedores de disparo (4).
15. Quite el anillo de retención (13) y el retenedor del distribuidor (12). Quite el juego de carrete/distribuidor (10) de la culata del

- cilindro (8) dando golpes suaves con una herramienta de madera o de nylon.
16. Revise si el vástago del pistón (19) o el cilindro (29) presentan desgaste, rayas o abolladuras. Reemplácelos si están dañados.
 17. Revise si la válvula de carrete (10) presenta desgaste. Reemplácela si es necesario. Sosteniéndola en posición vertical, la válvula de carrete debe moverse suave y libremente sin ejercer fuerza. Si no es así, esto puede hacer que el motor se detenga.

Montaje del motor hidráulico

1. Separe el juego de carrete/distribuidor (10). Coloque las juntas tóricas (11) en el distribuidor. Lubrique las juntas tóricas con aceite hidráulico. Introduzca suavemente el distribuidor en la culata del cilindro (8) con el lado más plano del distribuidor apuntando hacia fuera. Baje el distribuidor dando golpes suaves con una herramienta de nylon hasta que alcance su profundidad máxima. No utilice ningún otro tipo de herramienta que pudiera dañar el distribuidor o dejar partículas o residuos sobre el mismo. Ingrese el carrete por el lado superior de la culata del cilindro, entrando en el distribuidor.



No utilice el lubricante Piston Lube para empaquetaduras de bomba. Es un disolvente y producirá serios daños a las juntas y a las juntas tóricas del motor hidráulico.

2. Coloque las juntas tóricas (5) en los retenedores de disparo (4). Coloque las bolas (7) de los retenedores de disparo y a continuación los muelles (6), los cuales, una vez colocados, mantendrán el juego de carrete/distribuidor (10) en su lugar para el montaje.
3. Coloque el retenedor del distribuidor (12) en la culata del cilindro (8), seguido por el anillo de retención (13), lo cual mantendrá el distribuidor de la válvula en su lugar. Coloque la junta tórica (9) en la ranura correspondiente de la culata del cilindro.
4. Reemplace la junta inferior (30) en el bloque bomba/motor (31). Asegúrese de que la parte abierta de la junta esté apuntando hacia arriba (V). Esta junta no requiere herramientas especiales.
5. Coloque el vástago del pistón (19) en un tornillo de banco. Revise si el conjunto de varilla de válvula (18) está dañado. Asegúrese de que la tuerca de seguridad de la parte inferior del conjunto de varilla de válvula (18) esté apretada. NO la quite. Luego puede colocarla en el vástago del pistón (19) como se muestra en la ilustración. Coloque la junta tórica (17), lubríquela bien y vuelva a colocar el pistón (15) en el vástago del pistón (19). Aplique una gota de Loctite azul en el tornillo de retención del pistón (14). Ajuste el tornillo de retención del pistón hasta que el mismo quede bloqueado en su lugar. Verifique en este punto que la acción del muelle en el conjunto de varilla de válvula (18) sea normal.
6. Coloque la junta del pistón (16) con los labios apuntando hacia abajo. Coloque la junta tórica (17) con cuidado. Expandla la junta y estírela lo suficiente para su colocación.
7. Mientras el bloque bomba/motor (31) está aún en el tornillo de banco, coloque la junta inferior (30) empujándola hacia su ranura con una herramienta de punta roma de tamaño adecuado. Luego complete la colocación con los dedos. No se requiere ninguna herramienta. No tuerza la junta.
8. Lubrique previamente el pistón y el conjunto de varilla de válvula con fluido hidráulico (Titan Coolflo P/N 430-361). Coloque el vástago del pistón (19) en el bloque bomba/motor (25), empujándolo y girándolo suavemente para hacerlo pasar por la junta (30).




Revise que la parte inferior del vástago del pistón (19) no presente marcas o áreas filosas que pudieran dañar la junta del pistón durante su colocación dentro del bloque bomba/motor (31).

9. Vuelva a colocar el pasador de la varilla de conexión y el anillo de retención.
10. Coloque la junta tórica (9) en la pared del cilindro. Lubrique el anillo y la pared interna. Sosteniendo firmemente el vástago del pistón, el cilindro debería deslizarse suavemente sobre la junta del pistón con un martillo de goma. Enrosque firmemente el cilindro al bloque bomba/motor (31).


11. Eleve el vástago del pistón (19) a su posición superior y enrosque por completo el anillo de seguridad (28) en la rosca superior del cilindro (29).
12. Tire del conjunto de varilla de válvula (18) hacia arriba tanto como se pueda y tómelo con una pinza de presión. Luego coloque la culata del cilindro (8) ya armada sobre la varilla de válvula hasta que la parte superior de la rosca de la varilla de válvula pase por la parte superior del juego carrete/distribuidor (10). La rosca de la varilla de válvula debe estar limpia y sin aceite. Coloque una gota de Loctite azul en la rosca de la tuerca de seguridad flexible (3) y enrósquela en la varilla de válvula hasta que quede completamente ajustada (no apriete en exceso) mientras se sujeta la varilla de válvula desde más abajo con la pinza de presión.
13. Enrosque la culata del cilindro (8) en el cilindro (29) y luego retroceda lo suficiente como para volver a montar los racores hidráulicos y el tubo del motor (23). Ajuste el anillo de seguridad con una llave de tuercas para mantener la culata del cilindro en su posición.
14. El conjunto del racor en T (24) y el codo (22) utilizan una junta tórica (25) para sellar el diámetro exterior del tubo del motor (23). El diámetro exterior del tubo del motor debe estar libre de rayas y de bordes filosos. Las tuercas de seguridad de estos racores deben ajustarse inicialmente a mano y luego otra media vuelta con una llave de tuercas.
15. Coloque la junta tórica (2) en el tapón de la culata del cilindro (1) y ajústela.

Corte del motor hidráulico




6.10 Mantenimiento del sector del fluido

PL4955



PL6955 / PL8955



Atención

La utilización de piezas que no sean de Titan para el mantenimiento puede anular la garantía. Solicite piezas originales fabricadas por TITAN para un mejor mantenimiento. Debería realizarse un mantenimiento de rutina en esta bomba aproximadamente luego de 1.000 horas de uso. Si la empaquetadura superior pierde demasiado o si una de las carreras de la bomba se hace más rápida que la otra es necesario realizar el mantenimiento antes. Se recomienda la utilización de Titan Piston Lube (P/N 314-480) como lubricante para la empaquetadura superior. No reemplace el lubricante de la empaquetadura superior por aceite, agua o disolvente.



Los números entre paréntesis se refieren a los números de artículos de las ilustraciones del sector del fluido. Si hay dos números, el primero representa el número de artículo correspondiente a la PL4955 y el segundo es el correspondiente a las PL6955 / PL8955.

Desmontaje del sector del fluido

1. Quite el conjunto de la manguera de sifón. Desenrosque el alojamiento de la válvula de aspiración (20,21) y el cilindro de la bomba (14) con una llave de correa.
2. Deslice el anillo de retención (1) hacia arriba con un destornillador pequeño y empuje el pasador de conexión (2) hacia fuera.
3. Tire del vástago de desplazamiento (6) para hacer que pase por la cavidad inferior del bloque bomba/motor.
4. Quite la junta tórica de PTFE (3), el muelle de las empaquetaduras superiores (5) y el juego de empaquetaduras superiores (4) del bloque bomba/motor.
5. Sostenga en un tornillo de banco al vástago de desplazamiento (6) por sus fresados planos de la parte superior y quite el alojamiento de la válvula de salida (13) con una llave de tuercas mientras se mantiene al vástago de desplazamiento en posición horizontal por medio de un apoyo de madera, si es necesario. Quite la arandela-junta (12), el asiento de la válvula de salida (11), la bola de la válvula de salida (10), jaula de la válvula de salida (9, PL6955/PL8955), el juego de empaquetaduras inferiores (4), el muelle de las empaquetaduras inferiores (9,8), el buje (8, sólo PL4955) y el retenedor de muelle (7).
6. Utilizando una extensión de 1/2" fijada a un cuadro para llave de tubo con zafe de la misma medida, introduzca el extremo de dicha extensión en la abertura cuadrada de la jaula de la válvula de aspiración (16,17), dentro del alojamiento de la válvula de aspiración (20,21). Desenrosque y quite la jaula de la válvula de aspiración junto con la arandela ondulada (21, 16) del alojamiento de la válvula de aspiración.
7. Quite la junta tórica de PTFE (3), la bola de la válvula de aspiración (17,18), el asiento de la válvula de aspiración (18,19)

y la junta tórica del asiento (19,20) del alojamiento de la válvula de aspiración (20,21).

8. Quite la junta tórica (15) del cilindro de la bomba (14).

Reensamblaje del sector del fluido



Utilice cinta de PTFE en todas las conexiones roscadas de los caños.

1. Coloque una junta tórica (19,20) nueva en la ranura de la parte inferior del alojamiento de la válvula de aspiración (20,21).
2. Revise que el asiento de la válvula de aspiración no presente desgaste. Si uno de los lados está desgastado, gire el asiento al lado sin uso. Si ambos lados presentan desgaste, coloque un nuevo asiento. Coloque el asiento nuevo o girado (con el lado desgastado hacia abajo) dentro de la perforación en la parte inferior del alojamiento de la válvula de aspiración (20,21).
3. Coloque una nueva bola de válvula de aspiración (17,18) sobre el asiento de la válvula de aspiración (18,19). Utilizando una extensión de 1/2" fijada a un cuadro para llave de tubo con zafe de la misma medida, introduzca el extremo de dicha extensión en la abertura cuadrada de la jaula de la válvula de aspiración (16,17) y enrosque dicha jaula en el alojamiento de la válvula de aspiración (20,21). Apriete la jaula a 240 pulgadas/libras (20 pies-libras).
4. Coloque la arandela ondulada (21, 16) sobre la jaula de la válvula de aspiración (16,17).
5. Coloque una junta tórica (3) nueva en la ranura del alojamiento de la válvula de aspiración (20,21). Lubrique la junta tórica utilizando aceite o grasa.
6. Luego de haber empapado las empaquetaduras de cuero en aceite (preferiblemente aceite de lino), vuelva a montar el juego de empaquetaduras inferiores (4). Coloque el juego sobre el alojamiento de la válvula de salida (13) con la punta de las empaquetaduras "V" apuntando hacia abajo, hacia el hexágono del alojamiento de la válvula de salida.



Todas las empaquetaduras de cuero se deben sumergir en aceite (CoolFlo) durante 15 a 20 minutos antes de la instalación. Sumergir las empaquetaduras demasiado tiempo provocará que se expandan y creará dificultad durante el reensamblaje.

7. Revise que el asiento de la válvula de salida (11) no presente desgaste. Si uno de los lados está desgastado, gire el asiento al lado sin uso. Si ambos lados presentan desgaste, coloque un nuevo asiento. Introduzca la jaula de la válvula de salida (9, PL6955/PL8955), la bola de la válvula de salida (10), el asiento nuevo o girado (con el lado desgastado alejado de la bola) y una arandela-junta (12) nueva en el vástago de desplazamiento (6).
8. Limpie la rosca del alojamiento de la válvula de salida (13) y cúbrala con Loctite azul N° 242. Asegúrese de que el Loctite quede aplicado solamente en la rosca.
9. Coloque el muelle de las empaquetaduras inferiores (9,8) sobre el alojamiento de la válvula de salida (13) y a continuación el buje (8, sólo PL4955) y el retenedor de muelle (7).
10. Enrosque entre sí el vástago de desplazamiento (6) y el alojamiento de la válvula de salida (13). Ajústelos en un tornillo de banco a 50 pies-libras (68 Nm).
11. Coloque la junta tórica de PTFE (3) en la ranura superior del bloque bomba/motor.
12. Coloque el juego de empaquetaduras superiores (4) en el bloque bomba/motor con la punta de las empaquetaduras "V" apuntando hacia arriba, hacia el motor.



Las empaquetaduras deben estar empapadas en aceite (CoolFlo) antes de su colocación.


13. Coloque el muelle de las empaquetaduras superiores (5) en el bloque bomba/motor con el pequeño extremo cónico apuntando hacia arriba, hacia el bloque bomba/motor.
14. Pase el vástago de desplazamiento (6) a través de las empaquetaduras superiores del bloque bomba/motor.
15. Alinee los agujeros del vástago de desplazamiento (6) con los del vástago del pistón hidráulico y coloque el pasador de conexión (2). Vuelva a colocar el anillo de retención (1) sobre el pasador de conexión.
16. Enrosque las roscas cortas del cilindro de la bomba (14) en el bloque bomba/motor y apriete con una llave de correa.
17. Coloque la junta tórica (15) sobre la ranura superior del cilindro de la bomba (14).
18. Enrosque el alojamiento de la válvula de aspiración (20,21) sobre el cilindro de la bomba (14), ajústelo con una llave de correa y luego retírelo para alinear la manguera de sifón.



No es necesario apretar en exceso el alojamiento de la válvula de aspiración. Las juntas tóricas cumplen su función de sellado sin un ajuste excesivo. Es suficiente con enroscar por completo. A los fines de ubicar la posición más conveniente para la manguera, el alojamiento de la válvula de aspiración puede volverse hasta 1/2 vuelta luego de haber sido acoplado por completo.


Para la conexión de la manguera de sifón, es sumamente importante que la rosca de la misma entre ajustada en el alojamiento de la válvula de aspiración, previendo que los acoples del conjunto de la manguera estén sellados y tengan cinta de PTFE para evitar filtraciones de aire.

Corte del sector del fluido




6.11 Instalación del conector de la junta tórica SAE


1. Tire hacia atrás la arandela y la junta tórica tanto como sea posible.
2. Lubrique la junta tórica (1) y el puerto de entrada (2).




3. Atornille el conector hasta que la arandela empuje la junta tórica hacia la entrada y quede plana contra el puerto de entrada. (No la apriete. Realice este paso manualmente para comprimir la junta tórica contra el puerto.)



4. Destornille el conector no más de una vuelta completa para alinearlos, según sea necesario.



5. Apriete la tuerca con una llave manteniendo el conector (3) hacia atrás. Esto debe exponer un espacio hueco (4) detrás de la tuerca, el cual puede funcionar como un indicador de que el conector está ensamblado correctamente. (Esta es una característica solo para una versión específica de este conector, que se atornilla en el cabezal del cilindro. Otros conectores, como los que se conectan a la bomba hidráulica, se ensamblan de la misma manera pero es posible que no tengan el indicador).



Evite atornillar demasiado el conector. Esto puede causar que la arandela se doble, lo que provocará que la junta tórica quede extruda.

Evite dejar el conector demasiado afuera. Esto puede provocar que se corte la junta tórica en las roscas del conector.

7. Resolución de problemas

7.1 Pistola a alta presión

Problema	Causa	Solución
A. La pistola pulveriza pintura intermitentemente	<ol style="list-style-type: none"> Hay aire en el sistema. La pistola está sucia. El conjunto de la aguja está mal regulado. El asiento está roto o astillado. 	<ol style="list-style-type: none"> Revise que las conexiones no contengan filtraciones de aire. Desmonte y limpie. Revise y regule. Revise y reemplace.
B. La pistola no se apaga	<ol style="list-style-type: none"> La aguja y el asiento están gastados o rotos. El conjunto de la aguja está mal regulado. La pistola está sucia. 	<ol style="list-style-type: none"> Reemplace. Regule. Limpie
C. La pistola no pulveriza	<ol style="list-style-type: none"> No hay pintura. El filtro o la boquilla están obstruidos. La aguja está rota en la pistola. 	<ol style="list-style-type: none"> Compruebe el suministro de fluido. Limpie. Reemplace.

7.2 Sector del fluido

Problema	Causa	Solución
A. La bomba suministra material únicamente en la carrera ascendente o bien sube lentamente y baja rápidamente (comúnmente llamado inmersión de carrera descendente)	<ol style="list-style-type: none"> La bola de la válvula de aspiración inferior no asienta debido a la presencia de suciedad o desgaste. El material es demasiado viscoso para el sifón. Se filtra aire del lado del sifón o la manguera del sifón está dañada. El sifón puede ser demasiado pequeño para un material pesado. 	<ol style="list-style-type: none"> Quite el conjunto de la válvula de aspiración. Limpie y revise. Pruebe la válvula de aspiración llenándola con agua; si la bola no sella el asiento, reemplace la bola. Diluya el material. Comuníquese con el fabricante para obtener los procedimientos de dilución adecuados. Ajuste todas las conexiones entre la bomba y el recipiente de pintura. Si alguna está dañada, reemplácela. Cambie el juego de sifón por uno de mayor diámetro.
B. La bomba suministra material únicamente en la carrera descendente o bien sube rápidamente y baja lentamente	<ol style="list-style-type: none"> La bola superior no asienta debido a la presencia de suciedad o desgaste. El juego de empaquetaduras inferiores está desgastado. 	<ol style="list-style-type: none"> Pruebe el asiento y la bola superiores con agua. Si la bola no sella, reemplace el asiento. Reemplace la empaquetadura si está desgastada.
C. La bomba se mueve rápidamente hacia arriba y hacia abajo al suministrar material	<ol style="list-style-type: none"> El recipiente con el material está vacío o el material es demasiado espeso para fluir a través de la manguera de sifón. La bola inferior está atascada en el asiento de la válvula de aspiración. La manguera de sifón está retorcida o suelta. 	<ol style="list-style-type: none"> Rellene con material nuevo. Si es demasiado espeso, quite la manguera de sifón, sumerja el sector del fluido en el material y encienda la bomba para cearla. Agregue diluyente al material. Cambie el juego de sifón por uno de mayor tamaño. Abra la válvula de purga para eliminar el aire y reinicie la bomba. Quite la válvula de aspiración. Limpie la bola y el asiento. Enderécela.
D. La bomba se mueve lentamente hacia arriba y hacia abajo cuando la pistola pulverizadora está apagada.	<ol style="list-style-type: none"> Las conexiones están sueltas. La válvula de purga está parcialmente abierta o desgastada. El asiento de las empaquetaduras inferiores está desgastado. La bola superior o la inferior no asientan. 	<ol style="list-style-type: none"> Verifique todas las conexiones entre la bomba y la pistola. Si es necesario, ajústelas. Si fluye material desde la manguera de purga, cierre la válvula de purga o reemplácela si es necesario. Si no hay evidencias de lo mencionado anteriormente, reemplace las empaquetaduras inferiores. Limpie las bolas para volver a asentarlas.
E. No hay suficiente presión de fluido en la pistola	<ol style="list-style-type: none"> La boquilla de pulverización está desgastada. El filtro de salida o el filtro de la pistola están obstruidos. La tensión es baja o la corriente es inadecuada. La manguera no tiene el tamaño o largo suficiente. 	<ol style="list-style-type: none"> Reemplace. Limpie o reemplace el filtro. Verifique el suministro eléctrico. Corrija lo que sea necesario. Aumente el tamaño de la manguera o reduzca su longitud para minimizar la caída de presión a lo largo de la misma.
F. La bomba vibra en las carreras ascendente o descendente	<ol style="list-style-type: none"> El disolvente ha expandido la empaquetadura superior. 	<ol style="list-style-type: none"> Reemplace la empaquetadura.


7.3 Motores hidráulicos

Problema	Causa	Solución
A. El motor se atasca en la parte inferior (sin problemas de calentamiento anormal)	<ol style="list-style-type: none"> 1. El asiento del pistón de la bomba de fluido está desenroscado. 2. La válvula está pegada o el conjunto del cambiador de la varilla de disparo del motor está separado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Si la varilla de conexión no presenta problemas, quite el tapón de la culata del cilindro y empuje la válvula hacia abajo. Vuelva a colocar el tapón y encienda la máquina. Si la máquina recorre un ciclo hasta arriba y se detiene nuevamente en la parte inferior, el problema está en el asiento del pistón de la bomba de fluido. Verifique el asiento del pistón. Repárelo o reemplácelo según sea necesario. Si el asiento del pistón no presenta problemas y el inconveniente continúa sin cambios, verifique el motor. 2. Quite la válvula y verifique que no tenga rayas y que no haga movimientos bruscos al deslizarla hacia arriba y hacia abajo. Bajo estas circunstancias, reemplace la válvula y el carrete. Verifique el estado del carrete y que la varilla de disparo no se haya separado. Verifique que la varilla de disparo no se haya separado.
B. El motor se atasca en la parte superior (sin problemas de calentamiento anormal)	<ol style="list-style-type: none"> 1. La válvula está pegada. 2. El retenedor del muelle está roto (conjunto de varilla de válvula). 3. El muelle o la varilla de válvula están rotos. 4. Hay aire en el motor hidráulico. 5. Hay aire en la bomba de fluido. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Quite la válvula y verifique que no tenga rayas y que no haga movimientos bruscos al deslizarla hacia arriba y hacia abajo. Bajo estas circunstancias, reemplace la válvula y el carrete. 2. Reemplace el conjunto de varilla de válvula. 3. Reemplace el conjunto de varilla de válvula. 4. Reconfigure la válvula. Purgue el aire, lo cual, por lo general, se logra con un ciclo a baja presión del conjunto de bomba/motor durante 5–10 minutos. Verifique las causas de la filtración de aire: <ul style="list-style-type: none"> • Racores sueltos en el depósito. • Racores sueltos en la bomba hidráulica. • Conexiones de las mangueras flojas. • Bajo nivel de aceite en el depósito. 5. La bomba de fluido puede detenerse aleatoriamente en el punto superior cuando toma aire. Reconfigure la válvula. Evite que el aire ingrese en la bomba de fluido.
C. Baja presión (carrera descendente sin problemas, carrera ascendente lenta, gran calentamiento).	<ol style="list-style-type: none"> 1. La junta del pistón está arruinada. 2. El pistón está agrietado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antes de desmantelar el motor hidráulico, encienda la máquina. Mientras la bomba esté realizando el ciclo bajo presión, toque el cilindro hidráulico y la culata para observar si alguno de ellos se calienta. Esto permitirá determinar si la junta del pistón está dañada o si la tuerca del pistón está rota. Si la que se calienta es la culata, verifique las juntas tóricas de la válvula de carrete. 2. Desmantele el motor, verifique las juntas de estanqueidad del pistón, el diámetro interior del cilindro y la tuerca del pistón. Preste especial atención a la tuerca del pistón, ya que puede estar agrietada y no notarse externamente.
NOTA: El motor trabaja en la carrera ascendente, marcha en vacío y se atasca en la carrera descendente.		
D. Baja presión (ambas carreras, gran calentamiento)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Las juntas tóricas centrales de la válvula de carrete están arruinadas. 2. Hay problemas en la bomba hidráulica. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antes de desmantelar el motor, encienda la máquina. Mientras la bomba esté realizando el ciclo bajo presión, toque el cabezal para observar si se calienta. Esto permitirá determinar si la junta tórica central está arruinada en la válvula de carrete. Si está caliente, quite y reemplace la junta tórica. 2. Reemplace la bomba hidráulica.
NOTA: El motor se esfuerza y se detiene en ambas carreras.		


7.4 Patrones de pulverizado

Problema

A. Con residuos



B. Reloj de arena



C. Distorsionado



D. El patrón se expande y se contrae (variaciones rápidas)



E. Patrón circular



Causa

1. El suministro de fluido es inadecuado.

1. El suministro de fluido es inadecuado.

1. La punta de la boquilla está obstruida o desgastada.

1. Hay una filtración en la aspiración.
2. El suministro de fluido es pulsante.

1. La boquilla está desgastada.
2. El fluido es demasiado espeso para la boquilla.

Solución

1. El fluido no se está atomizando correctamente: incremente la presión del fluido. Cambie la boquilla por una con orificio más pequeño. Reduzca la viscosidad del fluido. Reduzca la longitud de la manguera. Limpie la pistola y lo(s) filtro(s). Reduzca la cantidad de pistolas que utilizan la bomba.

1. Lo mismo que lo anterior.

1. Limpie o reemplace la punta de la boquilla.

1. Verifique que la manguera de aspiración no tenga filtraciones.
2. Cambie la boquilla por una con orificio más pequeño. Instale un amortiguador de la pulsación en el sistema o purgue el existente. Reduzca la cantidad de pistolas que utilizan la bomba. Quite las restricciones del sistema; limpie la malla de la boquilla si se utiliza filtro.

1. Reemplace la boquilla.
2. Aumente la presión. Diluya el material. Cambie la punta de la boquilla.

Avvertenza!

Attenzione: Pericolo di lesioni causate da iniezione!

Gli apparecchi per la spruzzatura ad alta pressione raggiungono pressioni di spruzzatura estremamente elevate!



1

Non intercettare mai con le dita o con la mano il getto di spruzzatura!

Non puntare mai l'aerografo su se stessi, su altre persone o su animali.

Non adoperare mai l'aerografo senza la protezione per il contatto.

Non considerare una lesione causata dall'aerografo come un'innocuo taglietto. In caso di lesioni alla pelle causate da vernici o solventi, consultare immediatamente un medico per una rapida e competente medicazione. Informare il medico sul tipo di sostanza impiegata o sul tipo di solvente utilizzato.

2

Prima di mettere in funzione l'apparecchio, rispettare i seguenti punti nelle istruzioni d'uso:

1. Non è concesso l'impiego di apparecchi che non siano in ordine dal punto di vista tecnico.
2. Attivare il dispositivo di sicurezza dell'aerografo TITAN con la leva che si trova vicino alla staffa a grilletto.
3. Assicurarsi del collegamento alla messa a terra.
4. Verificare la pressione di esercizio massima ammissibile del tubo flessibile e dell'aerografo.
5. Verificare che tutte le parti di collegamento siano ermetiche.

3

Devono inoltre essere rigorosamente rispettate le istruzioni del costruttore per una regolare pulizia e manutenzione dell'apparecchio.

Prima di iniziare un lavoro e durante ogni pausa di lavoro, osservare i punti seguenti:

1. Scaricare la pressione dall'aerografo e dal tubo.
2. Attivare il dispositivo di sicurezza dell'aerografo TITAN con la leva che si trova vicino alla staffa a grilletto.
3. Spegnerne l'apparecchio.

Abbiate cura della sicurezza!

Indice

	Pagina		Pagina
1. Norme di sicurezza per il sistema di spruzzatura Airless	28	7. Ricerca difetti	49
1.1 Spiegazione dei simboli utilizzati	28	7.1 Pistola "Airless"	49
1.2 Sicurezza elettrica	29	7.2 Sezione fluido	49
1.3 Sicurezza Motore a Benzina	30	7.3 Motori idraulici	50
1.4 Carburante (motore a gas)	30	7.4 Maschere di spruzzatura	51
2. Panoramica sull'impiego	31	Accessori e ricambi	78
2.1 Campi di applicazione	31	Elenco dei ricambi gruppo principale	78/79
2.2 Materiali di copertura	31	Elenco dei ricambi carrello I	80/81
3. Descrizione dell'apparecchio	31	Elenco dei ricambi carrello II	82/83
3.1 Metodo Airless	31	Elenco dei ricambi sistema idraulico	84/85
3.2 Funzionamento dell'apparecchio	31	Elenco dei ricambi motore idraulico	86/87
3.3 Figura illustrativa apparecchi PL con motore a benzina	32	Elenco dei ricambi section des liquides • PL4955	88/89
3.4 Dati tecnici apparecchi PL	33	Elenco dei ricambi section des liquides • PL6955 / PL8955	90/91
4. Funzionamento	34	Elenco dei ricambi convertokit, benzina	92
4.1 Riempimento della batteria (PL6955 / PL8955)	34	Elenco dei ricambi gruppo riparo cinghia	93
4.2 Messa in opera	34	Elenco dei ricambi filtro ad alta pressione	94/95
4.3 Preparazione di uno spruzzatore nuovo	36	Elenco dei ricambi gruppo tubo sfato con valvola	96
4.4 Preparazione per la verniciatura	36	Elenco dei ricambi gruppo valvola di sfato	97
4.5 Verniciatura	37	Elenco dei ricambi gruppo ruota orientabile	98
4.6 Procedura di rilascio della pressione	38	Elenco dei ricambi blocco di sollevamento/inclinazione	99
4.7 Funzionamento della ruota orientabile frontale	38	Elenco dei ricambi blocco di supporto della pistola	100
4.8 Piegamento della barra di supporto della pistola di spruzzatura	38	Rappresentazione grafica dei collegamenti dei flessibili idraulici	101
5. Pulizia	39	Schema elettrico (PL4955)	102
5.1 Segue un elenco di istruzioni particolari per la pulizia con solventi infiammabili	39	Schema elettrico (PL6955/PL8955)	103
5.2 Pulizia dello spruzzatore	39	Accessori per apparecchi PL	104
5.3 Pulitura dell'ugello intasato	39	Scheda ugello TR-1	105
6. Manutenzione	40	Elenco dei ricambi convertokit, elettrico (120V)	107
6.1 Manutenzione giornaliera	40	Garanzia	108
6.2 Manutenzione del gruppo filtro	40		
6.3 Manutenzione del sistema idraulico	41		
6.4 Manutenzione della sezione fluidi	41		
6.5 Manutenzione base del motore (motore a benzina)	41		
6.6 Sostituzione delle spazzole del motore (motore elettrico 120V opzionale)	42		
6.7 Regolazione del tracciamento della ruota orientabile frontale	42		
6.8 Sostituzione della cinghia	43		
6.9 Servizio del motore idraulico	44		
6.10 Servizio della sezione fluido	46		
6.11 Installazione alloggiamento anello a O SAE	48		



1. Norme di sicurezza per il sistema di spruzzatura Airless

1.1 Spiegazione dei simboli utilizzati

Il presente manuale contiene informazioni che devono essere lette e capite prima di utilizzare l'apparecchio. Ogni volta che si trova uno dei seguenti simboli si prega di prestare molta attenzione e di rispettare le norme di sicurezza.

	Questo simbolo indica un potenziale rischio di lesioni gravi o morte. Seguono importanti avvertenze per la sicurezza.
 Attenzione	Questo simbolo indica un potenziale rischio per sé stessi o per l'apparecchio. Seguono importanti avvertenze per la sicurezza per evitare danni all'apparecchio e prevenire le cause di lesioni minori.
	Pericolo di lesioni causate da iniezione
	Pericolo di incendio
	Pericolo di esplosione
	Miscele velenose e/o infiammabili di vapori. Pericolo di avvelenamento e/o di ustioni
	Le note contengono informazioni importanti, si raccomanda di prestare particolare attenzione.



PERICOLO: Lesione da iniezione

il flusso liquido ad alta pressione prodotto dall'apparecchio può lacerare la pelle ed i tessuti sottostanti, provocando una lesione grave o perfino l'amputazione.

Non considerare una lesione causata dall'aerografo come un'innocua taglietta. In caso di lesioni alla pelle causate da vernici o solventi, consultare immediatamente un medico per una rapida e competente medicazione. Informare il medico sul tipo di sostanza impiegata o sul tipo di solvente utilizzato.

PREVENZIONE:

- MAI puntare la pistola contro nessuna parte del corpo.
- MAI toccare il flusso di liquido con nessuna parte del corpo. NON toccare una perdita del tubo di gomma.
- MAI mettere le mani davanti alla pistola. I guanti non offrono alcuna protezione contro una lesione da iniezione.
- Mettere SEMPRE la sicura al grilletto della pistola, chiudere la pompa e rilasciare tutta la pressione prima della manutenzione, della pulizia della punta o del dispositivo di sicurezza, prima di cambiare la punta o di lasciare l'apparecchio incustodito. La pressione non viene rilasciata spegnendo il motore. La valvola PRIME/SPRAY (SPRUZZA/SPRAY) o la valvola di sfogo della pressione devono essere ruotate nella posizione corretta per rilasciare la pressione del sistema.
- Tenere SEMPRE il dispositivo di sicurezza in posizione mentre si spruzza. Il dispositivo di sicurezza della punta offre una certa

protezione, ma si tratta per la maggior parte di un dispositivo di avvertimento.

- Togliere SEMPRE la punta dello spray prima di lavare o pulire l'apparecchio.
- MAI usare una pistola per spruzzare se la sicura del grilletto non funziona ed il dispositivo di sicurezza non è posizionato correttamente.
- Tutti gli accessori devono essere regolati secondo il livello massimo di pressione dello spruzzatore oppure al di sopra, inclusi le punte, le pistole, le prolunghie e il tubo.



PERICOLO: Tubo flessibile ad alta pressione

Il tubo per la verniciatura può avere delle perdite a causa dell'usura, di un nodo o dell'abuso. Una perdita può iniettare del materiale nella pelle. Controllare il tubo prima di ciascun utilizzo.

PREVENZIONE:

- Evitare curve troppo strette o ad angolo vivo del tubo ad alta pressione; raggio di curvatura minimo circa 20 cm.
- Proteggere il tubo da pressioni troppo elevate e da oggetti taglienti e da spigoli vivi.
- Sostituire immediatamente un tubo ad alta pressione danneggiato
- Non riparare mai da soli un tubo ad alta pressione danneggiato!
- L'accumulo di cariche elettrostatiche sull'aerografo e sul tubo flessibile ad alta pressione viene scaricato attraverso il tubo flessibile ad alta pressione stesso. Pertanto la resistenza elettrica tra i raccordi del tubo flessibile ad alta pressione deve avere un valore minore o uguale ad 1 MΩ.
- Per ragioni di funzionalità, sicurezza e durata dell'apparecchio occorre utilizzare esclusivamente tubi flessibili ad alta pressione originale Titan.
- Prima dell'uso controllare tutti i tubi per verificare la presenza di tagli, perdite, abrasioni o rigonfiamenti del rivestimento. Verificare che gli accoppiamenti non siano danneggiati o che si muovano. Sostituire immediatamente il tubo se si verifica una delle condizioni appena descritte. Non riparare mai un tubo per verniciare. Sostituire con un tubo ad alta pressione messo a terra.
- Assicurare che il cavo il flessibile dell'aria e i flessibili di spruzzo siano instradati in modo da minimizzare il rischio di slittare, inciampare e cadere.



PERICOLO: Esplosione e incendio

Nell'area di lavoro, i vapori infiammabili come quelli derivati da vernici e solventi possono incendiarsi o esplodere.

PREVENZIONE:

- Utilizzare l'attrezzatura solo in un'area ben ventilata. Installare un impianto di circolazione aerea in grado di dissipare i vapori infiammabili che potrebbero accumularsi nella zona di spruzzatura. Tenere il gruppo di pompaggio in un'area ben ventilata. Non direzionare lo spruzzo sul gruppo di pompaggio.
- Solo modelli a gas - Non riempire la tanica del combustibile se il motore è in funzionamento o è ancora caldo. Spegnerne il motore e attendere che si raffreddi. Il combustibile è infiammabile e, se viene versato su una superficie calda, può incendiarsi o esplodere.
- Solo modelli elettrici - Non utilizzare materiali con punto di infiammabilità inferiore a 38 °C (100 °F). Il punto di infiammabilità corrisponde al valore di temperatura in corrispondenza del quale un fluido può produrre una quantità di vapore sufficiente per incendiarsi.

- Eliminare tutte le possibili fonti di incendio, tra cui fiamme pilota, sigarette, torce elettriche e coperture in plastica (possibile formazione di archi statici).
- Mantenere l'area di lavoro libera da materiali di scarto, inclusi solventi, stracci e prodotti a base di petrolio.
- Non collegare né scollegare i cavi di alimentazione e non accendere né spegnere le luci se sono presenti vapori infiammabili.
- Nell'area di lavoro, l'attrezzatura e gli oggetti conduttivi devono essere messi a terra. Verificare che la catena di messa a terra sia stata installata correttamente e scarichi a terra.
- Utilizzare solo flessibili con messa a terra.
- Per spruzzare il materiale in un recipiente, tenere la pistola a contatto con il lato collegato a terra del recipiente, quindi premere il grilletto.
- Se si formano scintille statiche o si avverte una scossa elettrica, interrompere immediatamente l'operazione in corso.
- È indispensabile conoscere la formulazione chimica delle vernici o dei solventi di spruzzatura. Leggere tutte le schede di sicurezza dei materiali e tutte le etichette apposte sui contenitori delle vernici e dei solventi. Attenersi accuratamente alle istruzioni di sicurezza fornite dal produttore della vernice o del solvente.
- Non utilizzare vernici o solventi contenenti idrocarburi alogenati come clorina, varechina, mufficidi, cloruro di metilene e tricloroetano perché non sono compatibili con l'alluminio. Contattare il fornitore del materiale di rivestimento per informazioni sulla compatibilità del materiale in questione con l'alluminio.
- Dotare l'area di lavoro di un estintore.
- Seguire SEMPRE le istruzioni del produttore del materiale per un uso sicuro della vernice e dei solventi.
- Pulire immediatamente tutti gli schizzi di materiale e solvente per evitare il rischio di scivolare.
- Indossare una protezione acustica. L'unità può produrre livelli acustici superiori a 85 dB (A).
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito. Tenere lontano dalla portata dei bambini e delle persone che non sono in grado di utilizzare un apparecchio airless.
- Non spruzzare all'esterno in giorni ventosi.
- Il dispositivo e tutti i relativi liquidi (per es. olio idraulico) devono essere smaltiti nel rispetto delle norme ambientali.

1.2 Sicurezza elettrica

I modelli elettrici devono essere messi a terra. Nel caso di un cortocircuito elettrico, la messa a terra riduce il rischio di scossa elettrica grazie alla presenza di un cavo di scarico per la corrente elettrica. Questo prodotto è provvisto di un filo elettrico dotato di un cavo di messa a terra con una adeguata spina di messa a terra. Collegamento alla rete elettrica solo tramite un punto di alimentazione a parte, ad esempio per mezzo di un interruttore di sicurezza per correnti di guasto con $INF \leq 30$ mA.



PERICOLO — I lavori e le riparazioni alle apparecchiature elettriche devono essere eseguiti solo da un elettricista specializzato. Titan declina qualsiasi responsabilità in caso di installazione irregolare o errata. Spegner l'apparecchio. Prima di qualsiasi riparazione, disinserire la spina di rete dalla presa di corrente.

Pericolo di cortocircuito dovuto all'infiltrazione di acqua nell'impianto elettrico. Non pulire mai l'impianto con un idropulitrice ad alta pressione o a vapore ad alta pressione.



Non utilizzare la presa da 12 V senza aver prima installato una batteria completamente carica.

Lavori o riparazioni sull'equipaggiamento elettrico:

Far eseguire questi lavori solo da un elettricista. Non ci assumiamo nessuna responsabilità di un'installazione irregolare o scorretta.

Temperatura di funzionamento

Questo apparecchio funziona correttamente nel suo ambiente di destinazione, ad una temperatura minima compresa tra +10°C e +40°C.

Umidità relativa

L'apparecchio funziona correttamente con una umidità relativa del 50%, +40°C. Una umidità relativa superiore può essere consentita a temperature più basse.

L'Acquirente deve prendere le misure necessarie per evitare gli effetti dannosi di una condensa occasionale.

Altitudine

Questo apparecchio opera correttamente fino a 2100 m sul livello del mare medio.

Trasporto e conservazione

Questo apparecchio sopporta, o è protetto da, temperature di trasporto e conservazione da -25°C a +55°C e per brevi periodi fino a +70°C.

È stato imballato in modo da impedire danni derivanti dagli effetti da umidità normale, vibrazione e shock.



PERICOLO: Esalazioni pericolose

Vernici, solventi ed altri materiali possono essere dannosi se inalati o toccati. Le esalazioni possono provocare nausea, svenimenti o avvelenamento.

PREVENZIONE:

- Durante il lavoro di spruzzatura indossare una maschera respiratoria. Leggere tutte le istruzioni fornite con la mascherina per assicurarsi che essa sia in grado di offrire la protezione necessaria.
- Osservare tutte le normative locali sulla protezione da vapori pericolosi.
- Indossare occhiali protettivi.
- Allo scopo di proteggere la pelle sono necessari indumenti di sicurezza, guanti ed eventualmente una crema protettiva dell'epidermide. Osservare le norme dei produttori dei materiali di copertura, dei solventi e dei detergenti nella preparazione, lavorazione e pulizia dell'apparecchio.



PERICOLO: Generale

Può provocare lesioni gravi o danni alle cose.

PREVENZIONE:

- Seguire tutte le normative corrette locali, statali e nazionali relative all'areazione, alla prevenzione degli incendi ed al funzionamento.
- Premendo il grilletto, la mano che tiene la pistola verrà sottoposta ad una forza di rinculo, che può essere particolarmente intensa nel caso in cui l'ugello sia stato tolto e la pompa airless sia stata impostata per ottenere una forte pressione. Occorre pertanto impostare la manopola di controllo alla pressione minore quando si esegue la pulizia senza l'ugello.
- Usare soltanto i componenti approvati dal fabbricante. L'utente si assume tutti i rischi e le responsabilità nel caso si scelga di utilizzare pezzi che non soddisfano i requisiti minimi ed i dispositivi di sicurezza del fabbricante della pompa.



1.3 Sicurezza Motore a Benzina

1. I motori a benzina sono progettati per operare in sicurezza ed affidabilità se sono utilizzati secondo istruzioni. Leggere ed attenersi al Manuale del Proprietario fornito dal costruttore prima di avviare il motore. Eventuali inosservanze potrebbero causare lesioni personali o danni alle attrezzature.
2. Per prevenire rischi d'incendio e per fornire ventilazione adeguata, tenere il motore ad almeno 1 metro (3 piedi) di distanza dai muri ed altre attrezzature durante il funzionamento. Non posizionare oggetti infiammabili in prossimità del motore.
3. Le persone che non lavorano al dispositivo devono tenersi lontane dall'area delle operazioni per evitare la possibilità di ustioni derivante dai componenti caldi del motore o di lesioni provocate da apparecchiature utilizzate dal motore per funzionare.
4. Imparare a fermare il motore rapidamente, e capire l'operazione di tutti i comandi. Mai permettere a nessuno di azionare il motore senza prevee opportune istruzioni.
5. La benzina è estremamente infiammabile e, in certe condizioni, anche esplosiva.
6. Rifornire di carburante in un'area ben ventilata e con il motore spento. Non fumare o introdurre fiamme o scintille nell'area di rifornimento oppure nella zona di stoccaggio della benzina.
7. Non sovra-riempire il serbatoio del carburante. Dopo il rifornimento assicurarsi che il tappo del serbatoio sia correttamente e ben chiuso.
8. Assicurarsi che il carburante non fuoriesca durante il rifornimento. I vapori di benzina o le fuoriuscite di carburante potrebbero incendiarsi. Nel caso di fuoriuscite di carburante, assicurarsi che l'area ne sia asciugata prima di avviare il motore.
9. Mai mettere il motore in funzione in un'area chiusa o ristretta. I fumi di scarico contengono gas nocivi d'ossido di carbonio; esposizione a questo potrebbe causare perdita di conoscenza e potrebbe anche esser causa di morte.
10. La marmitta di scarico diventa molto calda durante il funzionamento e rimane calda per qualche tempo dopo aver spento il motore. Fare attenzione a non toccare la marmitta stessa quando ancora calda. Per evitare ustioni gravi o pericoli d'incendio, lasciare che il motore si raffreddi prima di trasportarlo o di immagazzinarlo al chiuso.
11. Mai spedire/trasportare lo spruzzatore con benzina nel serbatoio.



NON utilizzare quest'attrezzatura per spruzzare acqua od acido.



Attenzione

Non sollevare tramite la maniglia del carrello durante le operazioni di carico o scarico. L'apparecchio è molto pesante. Sono necessarie tre persone per il sollevamento.

1.4 Carburante (motore a gas)



La benzina è estremamente infiammabile ed è esplosiva in determinate condizioni.

Specifiche sul carburante

- Usare benzina per automobili con numero di ottano pompa pari a 86 o superiore o con numero di ottano ricerca pari a 91 o superiore. L'uso di benzina con un numero di ottano inferiore può provocare un "sibilo" persistente o "spari di scintille" pesanti (un rumore metallico secco) che, se gravi, possono portare a danni al motore.



In caso di "spari di scintille" o "sibili" con velocità del motore costante e carico normale, cambiare la marca della benzina. Se tali problemi persistono, consultare un rivenditore autorizzato dal produttore del motore. La mancata osservanza di ciò viene considerata un cattivo uso e i danni provocati da cattivo uso non sono coperti dalla garanzia limitata del produttore del motore.

Di tanto in tanto è possibile avvertire piccoli 'spari di scintille' con carichi pesanti. Questo non è un problema, semplicemente vuol dire che il motore sta funzionando in modo efficiente.

- Il carburante senza piombo produce meno depositi in motore e candela ed estende la vita dei componenti del sistema di scarico.
- Non usare benzina vecchia o contaminata o una miscela di olio/benzina. Evitare di far finire sporco, polvere o acqua nel serbatoio del carburante.

Benzine contenenti alcool

Se si decide di utilizzare una benzina contenente alcool ("gasohol", miscela di benzina e alcool), assicurarsi che il tasso di ottano sia almeno pari a quello consigliato dal produttore del motore. Ci sono due tipi di "gasohol": uno contenente etanolo e l'altro contenente metanolo. Non utilizzare gasohol contenente oltre il 10% di etanolo. Non utilizzare benzina contenente metanolo (alcool metilico o spirito del legno) che non contenga anche co-solventi e inibitori della corrosione per il metanolo. Non utilizzare mai benzina contenente oltre il 5% di metanolo, anche se contiene co-solventi e inibitori della corrosione.



Danni al sistema del carburante o problemi alle prestazioni del motore provocati dall'uso di carburanti contenenti alcool non sono coperti dalla garanzia. Il produttore del motore non può autorizzare l'utilizzo di carburanti contenenti metanolo poiché le prove della loro idoneità sono incomplete in questo momento.

Prima di acquistare benzina da una stazione di servizio non conosciuta, cercare di scoprire se la benzina contiene alcool. Se è così, confermare il tipo e la percentuale di alcool utilizzato. Se si notano caratteristiche di funzionamento indesiderate mentre si usa una benzina contenente alcool o una benzina che si ritiene contenga alcool, passare alla benzina che si sa essere priva di alcool.

2. Panoramica sull'impiego

2.1 Campi di applicazione

Questa linea collare senza aria è uno strumento di precisione per spruzzare su molti tipi di materiali tra cui parcheggi, cordoli stradali e campi di atletica. Leggere e seguire attentamente il manuale di istruzioni per informazioni su funzionamento, manutenzione e sicurezza.

2.2 Materiali di copertura

Materiali di copertura lavorabili



Nella scelta dei materiali di copertura prestare attenzione alla qualità Airless.

Vernici latex,, vernici a dispersione, materiali antincendio ed a strato spesso, vernici alla polvere di zinco e ferro, stucco a spruzzo Airless, adesivi spruzzabili, agenti anticorrosivi, materiali spessi di rivestimento, e sostanze di copertura simili al bitume.

La lavorazione di altri materiali di copertura è consentita solo dietro autorizzazione della ditta TITAN.

Filtraggio

Nonostante il filtro ad alta pressione, in generale si suggerisce di prefiltrare il materiale di copertura.

Mescolare bene il materiale di copertura prima di iniziare a lavorare.



Attenzione: nel mescolamento con apparecchi azionati a motore fare attenzione a non introdurre bolle d'aria nel materiale. Le bolle d'aria disturbano durante la spruzzatura e possono causare perfino interruzioni del funzionamento.

Viscosità

Con gli apparecchi è possibile lavorare materiali di copertura ad alta viscosità.

Se i materiali di copertura ad alta viscosità non possono essere aspirati, occorre diluirli secondo le indicazioni del produttore.

Materiali di copertura a due componenti

Il tempo di passivazione previsto deve essere scrupolosamente rispettato. Si consiglia di calcolare almeno 45 minuti. Durante questo periodo l'impianto deve essere lavato e pulito con cura usando un detergente adatto.

Materiali di copertura con pigmenti a spigoli taglienti

Tali materiali esercitano una forte azione abrasiva su valvole, tubo flessibile ad alta pressione, aerografo e ugello, riducendo notevolmente la durata di tali componenti.

3. Descrizione dell'apparecchio

3.1 Metodo Airless

I campi principali di applicazione sono spessi strati di materiale di copertura ad alta viscosità da applicare su superfici di grandi dimensioni con alto consumo di materiale.

Una pompa a pistone aspira il materiale di copertura e lo manda sotto pressione all'ugello. Pressato attraverso l'ugello ad una pressione massima di 227 bar (22,7 MPa), il materiale di copertura viene nebulizzato. Questa elevata pressione produce una nebulizzazione finissima del materiale di copertura.

Poiché in questo sistema non si usa aria di nebulizzazione, il metodo applicato viene chiamato AIRLESS (senz'aria).

Questo tipo di spruzzatura offre i vantaggi di una nebulizzazione finissima, bassa formazione di nebbia di materiale e superfici lisce e prive di bollicine. A questi vantaggi vanno aggiunte l'alta velocità di lavorazione e la grande maneggevolezza del sistema.

3.2 Funzionamento dell'apparecchio

Per capire meglio il funzionamento dell'apparecchio viene fornita una breve descrizione della sua struttura tecnica.


Il Titan PowrLiner (PL) sono apparecchi di verniciatura a spruzzo ad alta pressione azionato da un motore a benzina o motore elettrico.

Il motore a benzina o motore elettrico (fig. 1, pos. 1) aziona la pompa idraulica (3) per mezzo di una cinghia trapezoidale sotto il carter (2). L'olio idraulico fluisce nel motore idraulico (4) azionando il pistone nella pompa di mandata del materiale (5).

Il movimento verso l'alto del pistone fa aprire automaticamente la valvola di entrata. Il movimento verso il basso del pistone fa aprire la valvola di scarico.

Il materiale di copertura fluisce sotto alta pressione attraverso il tubo flessibile verso l'aerografo. Alla fuoriuscita dall'ugello, il materiale di copertura nebulizza.

La valvola regolatrice della pressione (6) regola la portata e la pressione di esercizio del materiale di copertura.




3.3 Figura illustrativa apparecchi PL

- 1 Maniglia regolabile (2)
- 2 Motore idraulico
- 3 Apertura di rifornimento Piston Lube (Piston Lube impedisce l'eccessiva usura delle guarnizioni)
- 4 Manopola regolazione della pressione
- 5 Filtro ad alta pressione
- 6 Uscita flessibile alta pressione (prima pistola)
- 7 Maniglia della valvola di sfato

Rotazione verso sinistra: circolazione ↺

Rotazione verso destra: spruzzatura ➞

- 8 Uscita flessibile alta pressione (seconda pistola)
- 9 Cinghia trapezoidale sotto il carter
- 10 Rubinetto
posizione orizzontale della leva – motore idraulico spento
posizione verticale della leva – motore idraulico acceso
- 11 Tubo di sfato
- 12 Tubo di sifone
- 13 Astina di livello
- 14 Motore a benzina
- 15 PowrCenter™
- 16 SmartArm™



3.4 Dati tecnici apparecchi PL

	PL4955	PL6955	PL8955
Motore a benzina, potenza			
	169cc, 5,7 Hp	169cc, 5,7 Hp (avviamento elettrico)	169cc, 5,7 Hp (avviamento elettrico)
Capacità serbatoio			
	0.95 US gal (3.60 l)	0.95 US gal (3.60 l)	0.95 US gal (3.60 l)
Pressione di esercizio max.			
	22,7 MPa (227 bar, 3300 PSI)	22,7 MPa (227 bar, 3300 PSI)	22,7 MPa (227 bar, 3300 PSI)
Livello di pressione max.			
	92 dB (A)*	92 dB (A)*	98 dB (A)*
Dimensioni max. dell'ugello con un aerografo			
1-aerografo	0,037" – 0,94 mm	0,050" – 1,27 mm	0,054" – 1,37 mm
2-aerografo	0,028" – 0,71 mm	0,033" – 0,84 mm	0,038" – 0,96 mm
Portata massima			
	5,7 l/min	8,5 l/min	9,5 l/min
Peso			
	149 kg	151 kg	154 kg
Viscosità max.			
	50.000 mPa·s	50.000 mPa·s	65.000 mPa·s
Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)			
	183 cm x 107 cm x 107 cm	183 cm x 107 cm x 107 cm	183 cm x 107 cm x 112 cm
Temperatura del materiale di copertura max.			
	43° C	43° C	43° C
Cartuccia filtrante (equipaggiamento standard)			
	Maglia 50, 56 cm ²	Maglia 50, 56 cm ²	Maglia 50, 56 cm ²
Quantità necessaria di olio idraulico			
	5,9 l (1,56 gal) CoolFlo	5,9 l (1,56 gal) CoolFlo	5,9 l (1,56 gal) CoolFlo
Pressione dei pneumatici max.			
	0,2 MPa (2 bar, 30 PSI)	0,2 MPa (2 bar, 30 PSI)	0,2 MPa (2 bar, 30 PSI)
Tubo flessibile a sferza			
	DN 6 mm, 15 m, filettatura di raccordo NPSM 1/4	DN 6 mm, 15 m, filettatura di raccordo NPSM 1/4	DN 6 mm, 15 m, filettatura di raccordo NPSM 1/4

* Punto di misura: lateralmente all'apparecchio alla distanza di 1 m e ad 1,60 m dal suolo ad elevata impedenza acustica, pressione di esercizio 120 bar (12 MPa).

4. Funzionamento



Questo apparecchio produce un flusso di liquido a pressione estremamente alta. Prima di utilizzare questo apparecchio, leggere e comprendere le avvertenze riportate nella sezione Precauzioni di sicurezza nella parte anteriore di questo manuale.

4.1 Riempimento della batteria (PL6955 / PL8955)

A causa delle normative di spedizione, la batteria spedita con il PowrLiner è vuota. Prima di utilizzare il sistema, è necessario riempire la batteria con un elettrolita (acido) e caricarla. Per effettuare queste operazioni, attenersi alle istruzioni che seguono.



È possibile acquistare un elettrolita per batterie presso un rivenditore di ferramenta o di ricambi auto locale.



Gli elettroliti per batterie sono sostanze molto pericolose. Attenersi scrupolosamente a tutte le misure di sicurezza e a tutte le avvertenze riportate sul contenitore dell'elettrolita.

Specifiche relative all'elettrolita

In aree con clima fresco o temperato, è necessario acquistare un elettrolita con peso specifico pari a 1,270-1,280.

In aree con clima tropicale, è necessario acquistare un elettrolita con peso specifico pari a 1,250-1,260.

Riempimento della batteria

1. Rimuovere la batteria dal carrello.
 - a. Rimuovere la tramoggia di carico da 12 galloni (circa 45 litri) dal carrello.
 - b. Svitare le quattro (4) viti e rondelle che fissano la piastra della tramoggia al carrello e rimuoverle. La parte superiore della batteria dovrebbe risultare visibile.
2. Rimuovere il tappo gommato di chiusura dall'apertura di scarico presente sul lato della batteria.
3. Riposizionare il tappo gommato di chiusura con il tubo di scarico in dotazione (incluso nel sacchetto di plastica contenente il manuale delle istruzioni e il resto della documentazione).
4. Rimuovere i sei tappi gialli per il riempimento dalla parte superiore della batteria.
5. Riempire la batteria con l'elettrolita versandolo in ciascuno dei punti predisposti per il riempimento (vedere la sezione "Specifiche relative all'elettrolita" disponibile sopra). Riempire la batteria fino a raggiungere il livello massimo, come indicato sulla custodia della batteria.



La temperatura dell'elettrolita non deve essere inferiore a 15 °C (60 °F) né superiore a 30 °C (86 °F).

Attenzione

6. Dopo aver riempito la batteria, lasciare trascorrere almeno 30 minuti.
7. Dopo 30 minuti, controllare il livello dell'elettrolita. Se il livello è calato, riempire la batteria fino al livello massimo prima di caricarla.
8. Riposizionare i tappi gialli per il riempimento.
9. Riposizionare la piastra della tramoggia di carico sul carrello e fissarla utilizzando le quattro (4) viti e rondelle.


Carica della batteria

1. Lasciare la batteria in carica per 3 o 5 ore accertandosi che la corrente sia approssimativamente uguale a un decimo della capacità nominale.
 - a. Se dopo il caricamento della batteria, il livello dell'elettrolita scende, riempire la batteria con acqua distillata fino a raggiungere il livello massimo.
 - b. Dopo aver aggiunto l'acqua, lasciare la batteria in carica per 1 o 2 ore in modo che l'acqua si mescoli con l'elettrolita.
2. Dopo aver caricato la batteria, controllarne la tensione tre volte, a intervalli di 30 minuti. Assicurarsi che il valore della tensione rimanga lo stesso per tutte e tre le volte.

3. Riposizionare le spine per il riempimento (se necessario) e rimuovere gli eventuali sversamenti dell'elettrolita con acqua pulita.

4.1 Messa in opera

1. Assicurarsi che il tubo del sifone (fig. 3, pos. 1) sia collegato alla sezione fluidi (2) e che il tubo di sfiato (3) sia collegato alla valvola di sfiato (4).



2. Installare la barra di supporto pistola.




La pistola per verniciatura, tubo e cavi sono montati in fabbrica sulla barra supporto pistola.

- a. Allentare la manopola del morsetto di inclinazione (fig. 4, pos. 1) e abbassare la barra di supporto della pistola.
- b. Allentare le staffe della barra di supporto (2).
- c. Far scorrere la barra di supporto pistola (3) attraverso al carrello.
- d. Stringere le staffe della barra di supporto (2) per fissare la barra di supporto pistola stessa nella sua posizione.



Affinché il telaio possa scorrere attraverso il carrello, la barra di supporto deve essere più bassa del telaio del carrello.



La barra di supporto pistola e la(e) pistola(e) per verniciatura a spruzzo possono essere montate su un lato o sull'altro dello spruzzatore.

3. Posizionare la prima pistola per verniciatura a spruzzo.
 - a. Sganciare il cavo grilletto dalla staffa di tensionamento.

**Attenzione**

Sganciare sempre il cavo grilletto dalla staffa di tensionamento prima di eseguire qualsiasi regolazione alla posizione della pistola per verniciatura a spruzzo.

- b. Allentare le staffe della barra di supporto e far scorrere la barra di supporto pistola nella posizione orizzontale voluta.
- c. Allentare la staffa sollevamento pistola e far scorrere la pistola per verniciatura a spruzzo fino alla posizione verticale voluta.




L'altezza della pistola per verniciatura a spruzzo condiziona la larghezza della configurazione di spruzzatura (cioè più la pistola sarà in basso, più ridotta sarà la larghezza della riga). La dimensione dell'ugello ha parimenti un effetto sulla larghezza della riga.

- 4. Ripetere i passaggi da 3a fino a 3c per la seconda pistola di spruzzatura.



Si consiglia di installare le due pistole in modo che inizialmente si trovino alla stessa altezza. Successivamente, l'altezza di ogni singola pistola potrà essere regolata separatamente in base alla modalità di spruzzatura scelta, ad esempio a seconda che si desideri spruzzare un bordo oppure due linee di diversa larghezza.

- 5. Una volta installate entrambe le pistole, la posizione verticale delle stesse potrà essere regolata simultaneamente.
 - a. Allentare la manopola del morsetto di supporto verticale (fig. 5, pos. 1) sul dispositivo di risalita.
 - b. Girare la manovella (2) per regolare l'altezza complessiva delle pistole di spruzzatura.
 - c. Dopo aver impostato le pistole sull'altezza desiderata, stringere la manopola del morsetto di supporto verticale (1).



- 6. Impostare il selettore grilletto per l'opportuno funzionamento della pistola spruzzo (fig. 6). Dal manubrio destro si manovra la pistola o pistole. Il selettore sul grilletto dev'essere impostato per la prima pistola, ambedue le pistole oppure la seconda pistola.


**Attenzione**

Seguire sempre la Procedura di Rilascio Pressione quando si debba fermare lo spruzzatore per qualsiasi motivo, includendo gli interventi di servizio o di regolazione a qualsiasi parte del sistema spruzzatore, per sostituire o pulire gli ugelli spruzzo e per prepararsi alla ripulitura.




Se durante il funzionamento l'assemblaggio di sollevamento/inclinazione produce una frizione eccessiva, spruzzare sui tubi un lubrificante secco alla grafite.

- a. **Prima pistola** — La posizione di prima pistola è col selettore nella posizione di sinistra. Spingere la leva verso l'interno del telaio fino a quando il perno aggancerà la piastra di sinistra.
- b. **Ambedue le pistole** — La posizione in doppia pistola è col selettore nella posizione centrale. Spingere la leva verso la posizione centrale fino a quando il perno aggancia le due piastre. Il perno deve agganciare tutte e due le piastre.
- c. **Seconda pistola** — La posizione della seconda pistola è col selettore nella posizione di destra. Spingere la leva dall'interno del telaio fino a quando il perno s'innesta nella piastra di destra.



- 7. Riempire l'oliatore a tazza a metà con Piston Lube (P/N 314-480) per prolungare la durata del sistema.

**Attenzione**

Piston Lube impedisce l'usura eccessiva delle guarnizioni.

- 8. Controllare quotidianamente il livello dell'olio per circuiti idraulici prima di accendere lo spruzzatore. Il livello dell'olio idraulico dovrebbe corrispondere al segno "Pieno" sull'asta di livello.

**Attenzione**

Per il sistema idraulico è indispensabile utilizzare un olio idraulico approvato da Titan (Titan Coolflo, P/N 430-361). Non utilizzare altri oli, il cui utilizzo potrebbe provocare seri danni al sistema idraulico, rendendo inoltre nulla la garanzia.

- 9. Motore a benzina - Controllare quotidianamente il livello di olio del motore prima di accendere lo spruzzatore. Il livello di olio del motore a benzina viene stabilito dal produttore del motore. Fare riferimento al manuale di manutenzione del produttore del motore fornito con lo spruzzatore.
- 10. Per modelli elettrici, utilizzare una presa di servizio da 20 amp. Situare il modello elettrico sempre entro 10-15 piedi dalla presa di servizio. Utilizzare un cavo elettrico corto e un flessibile per la vernice lungo. Una prolunga provocherebbe cadute di tensione. Se è necessaria una prolunga, usare solo una prolunga n. 12 a 3 cavi con messa a terra.



Solo modelli elettrici - Non utilizzare materiali con punto di infiammabilità inferiore a 38 °C (100 °F). Il punto di infiammabilità corrisponde al valore di temperatura in corrispondenza del quale un fluido può produrre una quantità di vapore sufficiente per incendiarsi.

11. Assicurarsi che lo spruzzatore sia messo a terra. Tutti gli spruzzatori sono dotati di un cavo per la messa a terra. Accertarsi che tale cavo raggiunga effettivamente il suolo. Per informazioni dettagliate sulla messa a terra, controllare i regolamenti vigenti localmente per gli impianti elettrici.



È importante eseguire la messa a terra nel modo corretto. Ciò vale sia per i modelli a benzina che per quelli elettrici. Il passaggio di alcuni materiali attraverso il tubo di gomma di nylon crea una carica elettrica statica, che, se viene scaricata, potrebbe infiammare i vapori dei solventi presenti e provocare un'esplosione.

12. Filtrare tutte le vernici con un filtro di nylon per garantire un funzionamento regolare ed evitare di dover lavare spesso il filtro dell'entrata e quello della pistola.
13. Assicurarsi che l'area di spruzzo sia ben ventilata per evitare qualsiasi pericolo causato dai solventi volatili o dalle esalazioni di scarico durante il funzionamento.

4.3 Preparazione di uno spruzzatore nuovo


Se lo spruzzatore è nuovo, esso conterrà dell'olio di prova nella sezione apposita per prevenire la corrosione durante la spedizione e l'immagazzinaggio. L'olio deve essere pulito accuratamente dal sistema con spiriti minerali prima di cominciare a spruzzare.



Tenere sempre la sicura della pistola inserita durante la preparazione del sistema.


Attenzione

1. Posizionare il tubo del sifone in un contenitore per spiriti minerali.
2. Mettere il tubo di gomma di sfiato in un contenitore per rifiuti di metallo.
3. Impostare la pressione al minimo ruotando completamente la manopola di regolazione della pressione (fig. 8, pos. 1) in senso antiorario.
4. Aprire la valvola di chiusura idraulica (2) posizionata sul tubo di pressione idraulica. La maniglia dev'essere parallela al tubo.
5. Aprire la valvola di sfiato (3) ruotandola completamente in senso antiorario.



6. Accendere il motore a benzina o motore elettrico.
 - a. Per avviare il motore a benzina (fig. 9),
 - spostare la leva della valvola del carburante (2) in posizione aperta,
 - spostare la leva del gas (3) in posizione centrale,
 - spostare la leva dell'aria (4) in posizione chiusa se il motore è freddo o in posizione aperta se il motore è caldo,
 - spostare l'interruttore del motore (1) in posizione ON, e
 - tirare forte la fune d'avviamento del motore (5) finché il motore si avvia in alternativa, spostare la chiave di accensione elettrica verso "Start" e mantenerla in posizione finché il motore non si avvia (solo modelli PL6955/PL8955)
 - b. Per avviare il motore elettrico, portare l'interruttore ON/OFF in posizione ON.

9



7. Ruotare la manopola di controllo della pressione (fig. 8, pos. 1) in senso orario di circa 1/3 di giro per aumentare la pressione finché lo spruzzatore non funziona in maniera uniforme ed il solvente non defluisce liberamente dal tubo di sfiato.
8. Lasciare funzionare lo spruzzatore per 15–30 secondi in modo da scaricare l'olio di prova attraverso il tubo di sfiato e quindi nel contenitore per rifiuti.
9. Spegnerlo lo spruzzatore.
 - a. Per spegnere il motore a benzina,
 - impostare la pressione al minimo ruotando completamente la manopola di regolazione della pressione in senso antiorario,
 - spostare la leva del gas in posizione lenta, e
 - spostare l'interruttore del motore in posizione OFF.
 - b. Per disattivare il motore elettrico,
 - impostare la pressione al minimo ruotando completamente la manopola di regolazione della pressione in senso antiorario,
 - portare l'interruttore ON/OFF in posizione OFF.

4.4 Preparazione per la verniciatura

Prima di verniciare, è importante assicurarsi che l'olio del sistema sia compatibile con la vernice scelta.



Se gli oli e la vernice sono incompatibili possono causare un intasamento delle valvole, che di conseguenza obbliga a smontare ed a pulire la sezione fluidi dello spruzzatore.



Attenzione

Tenere sempre la sicura della pistola inserita durante la preparazione del sistema.

1. Posizionare il tubo del sifone in un contenitore per il solvente adatto.



Se si spruzza del lattice a base d'acqua, lavare con acqua calda e pulita. Se si usa un altro materiale, consultare il produttore per trovare un solvente compatibile.

2. Mettere il tubo di gomma di sfiato in un contenitore per rifiuti di metallo.
3. Impostare la pressione al minimo ruotando completamente la manopola di regolazione della pressione (fig. 8, pos. 1) in senso antiorario.
4. Aprire la valvola di chiusura idraulica (2) posizionata sul tubo di pressione idraulica. La maniglia dev'essere parallela al tubo.
5. Aprire la valvola di sfiato (3) ruotandola completamente in senso antiorario.
6. Accendere il motore a benzina o motore elettrico.
 - a. Per avviare il motore a benzina (fig. 9),
 - spostare la leva della valvola del carburante (2) in posizione aperta,
 - spostare la leva del gas (3) in posizione centrale,
 - spostare la leva dell'aria (4) in posizione chiusa se il motore è freddo o in posizione aperta se il motore è caldo,
 - spostare l'interruttore del motore (1) in posizione ON, e
 - tirare forte la fune d'avviamento del motore (5) finché il motore si avvia in alternativa, spostare la chiave di accensione elettrica verso "Start" e mantenerla in posizione finché il motore non si avvia (solo modelli PL6955/PL8955)

- b. Per avviare il motore elettrico, portare l'interruttore ON/OFF in posizione ON.
7. Ruotare la manopola di controllo della pressione (fig. 8, pos. 1) in senso orario di circa 1/3 di giro per aumentare la pressione finché lo spruzzatore non funziona in maniera uniforme ed il solvente non defluisce liberamente dal tubo di sfiato.
8. Lasciare funzionare lo spruzzatore per 15–30 secondi in modo da scaricare il liquido attraverso il tubo di sfiato e quindi nel contenitore per rifiuti.
9. Spegnerlo lo spruzzatore.
 - a. Per spegnere il motore a benzina,
 - impostare la pressione al minimo ruotando completamente la manopola di regolazione della pressione in senso antiorario,
 - spostare la leva del gas in posizione lenta, e
 - spostare l'interruttore del motore in posizione OFF.
 - b. Per disattivare il motore elettrico,
 - impostare la pressione al minimo ruotando completamente la manopola di regolazione della pressione in senso antiorario,
 - portare l'interruttore ON/OFF in posizione OFF.




Assicurarsi che la pistola a spruzzo non sia provvista di un ugello o del relativo dispositivo di sicurezza.


10. Chiudere la valvola di sfiato ruotandola completamente in senso orario.
11. Accendere il motore a benzina o motore elettrico.
12. Ruotare la manopola di controllo della pressione in senso orario di circa 1/3 di giro per aumentare la pressione.
13. Sbloccare la pistola togliendo la sicura del grilletto.



Mettere a terra la pistola tenendola premuta contro il bordo del contenitore di metallo durante il lavaggio. La mancata esecuzione di tale procedura può causare una scarica elettrica e di conseguenza provocare un incendio.



14. Azionare la pistola nel contenitore per rifiuti di metallo finché il vecchio solvente non è stato eliminato e quello nuovo non fuoriesce dalla pistola..
15. Bloccare la pistola inserendo la sicura del grilletto (fig. 11).



16. Deporre la pistola e aumentare la pressione ruotando lentamente la manopola di controllo della pressione in senso orario.
17. Controllare che il sistema non abbia alcuna perdita. Nel caso si verificano delle perdite, seguire la "Procedura di rilascio della pressione" illustrata nel manuale prima di montare un accessorio o i tubi.
18. Seguire la "Procedura di rilascio della pressione" (Sezione 4.6) illustrata nel manuale prima di passare dal solvente alla vernice.



Seguire attentamente la "Procedura di rilascio della pressione" ogni volta che si spegne lo spruzzatore per un qualsiasi motivo, incluse la manutenzione o la riparazione di uno dei componenti del sistema di spruzzo, la sostituzione o la pulizia degli ugelli o la preparazione per la pulizia.

4.5 Verniciatura

1. Posizionare il tubo del sifone in un contenitore della vernice.
2. Mettere il tubo di gomma di sfiato in un contenitore per rifiuti di metallo.
3. Impostare la pressione al minimo ruotando completamente la manopola di regolazione della pressione (fig. 8, pos. 1) in senso antiorario.
4. Aprire la valvola di chiusura idraulica (2) posizionata sul tubo di pressione idraulica. La maniglia dev'essere parallela al tubo.
5. Aprire la valvola di sfiato (3) ruotandola completamente in senso antiorario.
6. Accendere il motore a benzina o motore elettrico.
 - a. Per avviare il motore a benzina (fig. 9),
 - spostare la leva della valvola del carburante (2) in posizione aperta,
 - spostare la leva del gas (3) in posizione centrale,
 - spostare la leva dell'aria (4) in posizione chiusa se il motore è freddo o in posizione aperta se il motore è caldo,
 - spostare l'interruttore del motore (1) in posizione ON, e
 - tirare forte la fune d'avviamento del motore (5) finché il motore si avvia in alternativa, spostare la chiave di accensione elettrica verso "Start" e mantenerla in posizione finché il motore non si avvia (solo modelli PL6955/PL8955)
 - b. Per avviare il motore elettrico, portare l'interruttore ON/OFF in posizione ON.
7. Ruotare la manopola di controllo della pressione (fig. 8, pos. 1) in senso orario di circa 1/3 di giro per aumentare la pressione finché lo spruzzatore non funziona in maniera uniforme ed il solvente non defluisce liberamente dal tubo di sfiato.
8. Spegnerlo lo spruzzatore.
 - a. Per spegnere il motore a benzina,
 - impostare la pressione al minimo ruotando completamente la manopola di regolazione della pressione in senso antiorario,
 - spostare la leva del gas in posizione lenta, e
 - spostare l'interruttore del motore in posizione OFF.
 - b. Per disattivare il motore elettrico,
 - impostare la pressione al minimo ruotando completamente la manopola di regolazione della pressione in senso antiorario,
 - portare l'interruttore ON/OFF in posizione OFF.
9. Togliere il tubo di sfiato dal contenitore per rifiuti e metterlo nel contenitore della vernice.
10. Chiudere la valvola di sfiato ruotandola completamente in senso orario.
11. Accendere il motore a benzina o motore elettrico.
12. Ruotare la manopola di controllo della pressione in senso orario di circa 1/3 di giro per aumentare la pressione.
13. Sbloccare la pistola togliendo la sicura del grilletto.



Mettere a terra la pistola tenendola premuta contro il bordo del contenitore di metallo durante il lavaggio. La mancata esecuzione di tale procedura può causare una scarica elettrica e di conseguenza provocare un incendio.

14. Azionare la pistola nel contenitore per rifiuti di metallo finché tutta l'aria ed il solvente non vengono scaricati dal tubo e la vernice non defluisce liberamente dalla pistola.
15. Bloccare la pistola inserendo la sicura del grilletto (fig. 11).
16. Spegnerlo lo spruzzatore.

17. Attaccare il dispositivo di sicurezza dell'ugello e l'ugello alla pistola come indicato sul dispositivo stesso o nei manuali dell'ugello.



POSSIBILE PERICOLO DI INIEZIONE. Non spruzzare se il dispositivo di sicurezza della punta non si trova nella posizione corretta. Mai azionare la pistola se la punta non si trova in posizione di spruzzo o sbloccata. Inserire sempre la sicura della pistola prima di togliere, cambiare o pulire la punta.

18. Accendere il motore a benzina o motore elettrico.
19. Aumentare la pressione ruotando lentamente la manopola di controllo della pressione in senso orario, e provare il getto su un pezzo di cartone. Regolare la manopola di controllo della pressione finché lo spruzzo della pistola non è del tutto polverizzato.



Se si aumenta la pressione più del necessario nel tentativo di polverizzare la vernice si può provocare un'usura rapida dell'ugello, oltre ad un eccesso di fumo.

4.6 Procedura di rilascio della pressione



Seguire attentamente la procedura di rilascio della pressione ogni volta che si spegne lo spruzzatore per un qualsiasi motivo, incluse la manutenzione o la riparazione di uno dei componenti del sistema di spruzzo, la sostituzione o la pulizia degli ugelli o la preparazione per la pulizia.

1. Bloccare la pistola a spruzzo inserendo la sicura del grilletto.
2. Spegnerlo lo spruzzatore.
 - a. Per spegnere il motore a benzina,
 - impostare la pressione al minimo ruotando completamente la manopola di regolazione della pressione in senso antiorario,
 - spostare la leva del gas in posizione lenta, e
 - spostare l'interruttore del motore in posizione OFF.
 - b. Per disattivare il motore elettrico,
 - impostare la pressione al minimo ruotando completamente la manopola di regolazione della pressione in senso antiorario,
 - portare l'interruttore ON/OFF in posizione OFF.
3. Chiudere la valvola di arresto idraulica sul tubo di gomma della pressione idraulica.
4. Sbloccare la pistola togliendo la sicura del grilletto.
5. Tenere la parte metallica della pistola ben premuta contro un contenitore per rifiuti di metallo per mettere a terra la pistola ed evitare così un accumulo di elettricità statica.
6. Premere il grilletto della pistola per eliminare la pressione eventualmente rimasta nel tubo di gomma.
7. Bloccare la pistola inserendo la sicura del grilletto.
8. Mettere il tubo di sfiato nel contenitore per rifiuti di metallo.
9. Aprire la valvola di sfiato ruotandola completamente in senso antiorario.

4.7 Funzionamento della ruota orientabile frontale

La ruota orientabile frontale del carrello è progettata per seguire lo spruzzatore o in linea retta o per permetterne il movimento libero. Posizionandosi dietro lo spruzzatore, il grilletto sulla maniglia sinistra del carrello comanda l'operazione della ruota orientabile frontale.

1. Per bloccare la ruota orientabile frontale nella posizione di linea retta, schiacciare e quindi rilasciare il grilletto della ruota orientabile e muovere lo spruzzatore in avanti.
2. Per permettere il libero movimento della ruota orientabile frontale, schiacciare e mantenere schiacciato il grilletto della ruota orientabile.

4.8 Piegamento della barra di supporto della pistola di spruzzatura


Per ridurre le dimensioni dello spruzzatore in modo da riporlo più comodamente, è possibile sollevare verticalmente la barra di supporto delle pistole di spruzzatura, senza rimuovere né le pistole né i flessibili di spruzzatura. Attenersi alle indicazioni riportate di seguito.

1. Allentare i morsetti della barra di supporto (fig. 12, pos. 1). Senza staccare le pistole né i rispettivi blocchi di supporto, tirare la barra di supporto (2) allontanandola dal carrello quanto più possibile, senza rimuoverla completamente.



La barra di supporto deve rimanere per intero all'interno del manicotto di inclinazione (3). In caso contrario, non sarà possibile ingranare entrambi i morsetti della barra.

2. Stringere i morsetti della barra di supporto (1). Entrambi i morsetti devono ingranare nella barra di supporto (2).
3. Allentare i morsetti di supporto delle pistole di spruzzatura (4) e far scivolare entrambe le pistole verso l'estremità della barra di supporto, fino al massimo.
4. Allentare la manopola del morsetto di supporto verticale (5) sul dispositivo di rialzata. Girare la manovella (6) in modo che l'intero blocco della barra di supporto venga alzato al massimo. Stringere la manopola del morsetto di supporto verticale (5).



5. Allentare la manopola di inclinazione (7). Sollevare delicatamente la barra di supporto fino a posizionarla verticalmente.



Attenzione

Pericolo di schiacciamento. Accertarsi di tenere le dita lontane da qualsiasi componente in movimento. Verificare che nessun flessibile e nessun cavo rimanga incastrato in un componente in movimento.

6. Stringere la manopola di inclinazione (7) per fissare in posizione.

5. Pulizia



Attenzione

Lo spruzzatore, il tubo e la pistola dovrebbero essere puliti con cura dopo l'uso quotidiano, per evitare che il materiale si accumuli pregiudicando il funzionamento dello spruzzatore.



Spruzzare sempre alla pressione minima togliendo la punta dell'ugello della pistola quando si usano spiriti minerali o qualsiasi altro solvente per pulire lo spruzzatore, il tubo o la pistola. L'accumulo di elettricità statica potrebbe provocare un incendio o un'esplosione in presenza di vapori infiammabili.

5.1 Segue un elenco di istruzioni particolari per la pulizia con solventi infiammabili

- Lavare sempre la pistola preferibilmente all'aperto e almeno alla distanza del tubo di gomma dalla pompa.
- Se i solventi sciacquati vengono raccolti in un contenitore di metallo da un gallone (3,785 litri), posizionare il contenitore in un altro contenitore vuoto da cinque galloni (18,9 litri), quindi sciacquare i solventi.
- Non devono esserci vapori infiammabili nell'area.
- Seguire tutte le istruzioni per la pulizia.

5.2 Pulizia dello spruzzatore


1. Seguire la "Procedura di rilascio della pressione" illustrata nella sezione sul Funzionamento del manuale (Sezione 4.6).
2. Togliere l'ugello ed il dispositivo di sicurezza e pulire con una spazzola usando il solvente adatto.
3. Posizionare il tubo del sifone in un contenitore per il solvente adatto.



Attenzione

Usare soltanto solventi compatibili quando si utilizzano smalti ad olio, lacche, catrame di cartone e resine epossidiche. Consultare il produttore del liquido per il solvente più adatto.

4. Mettere il tubo di gomma di sfiato in un contenitore per rifiuti di metallo.
5. Impostare la pressione al minimo ruotando completamente la manopola di regolazione della pressione (fig. 13, pos. 1) in senso antiorario.
6. Aprire la valvola di chiusura idraulica (2) posizionata sul tubo di pressione idraulica. La maniglia dev'essere parallela al tubo.
7. Aprire la valvola di sfiato (3) ruotandola completamente in senso antiorario.



8. Accendere il motore a benzina o motore elettrico.
9. Lasciare che il solvente circoli attraverso lo spruzzatore lavando la vernice dal tubo di sfiato e scaricandola nel contenitore per rifiuti di metallo.

10. Spegnerne lo spruzzatore.
11. Chiudere la valvola di sfiato ruotandola completamente in senso orario.
12. Accendere il motore a benzina o motore elettrico.



Mettere a terra la pistola tenendola premuta contro il bordo del contenitore di metallo durante il lavaggio. La mancata esecuzione di tale procedura può causare una scarica elettrica e di conseguenza provocare un incendio.

13. Azionare la pistola nel contenitore per rifiuti di metallo finché la vernice non è stata lavata dal tubo ed il solvente non fuoriesce dalla pistola.
14. Continuare finché il solvente che fuoriesce dalla pistola non è pulito.



Per una conservazione a lungo termine o a bassa temperatura, pompare spiriti minerali attraverso tutto il sistema.

15. Seguire la "Procedura di rilascio della pressione" illustrata nella sezione sul funzionamento del manuale.
16. Riporre lo spruzzatore in un'area pulita e asciutta.




Attenzione

Non riporre lo spruzzatore sotto pressione.

5.3 Pulitura dell'ugello intasato

1. Seguire la "Procedura di rilascio pressione" nella sezione delle Funzionamento di questo manuale.
2. Se l'ugello fosse intasato, ruotare la maniglia di 180° fino a quando la freccia sulla maniglia sia diretta nella direzione opposta allo spruzzatore e la maniglia scatti nella posizione indietro.



3. Fare scattare la pistola una volta in modo che la pressione possa soffiare via l'intasamento. MAI usare l'ugello nella posizione indietro per più di UN comando del grilletto alla volta. Questa procedura può essere ripetuta fino a quando l'ugello sarà stato liberato dall'intasamento.



Il flusso dall'ugello spruzzatore è ad altissima pressione. Toccarlo con qualsiasi parte del corpo potrebbe essere pericoloso. Non mettere il dito sul foro d'uscita della pistola. Non dirigere la pistola verso le persone. Mai utilizzare la pistola spruzzatore senza il relativo riparo della punta.

6. Manutenzione



Prima di continuare, seguire la Procedura di Rilascio Pressione specificata precedentemente in questo manuale. Inoltre, osservare tutte le altre avvertenze onde ridurre il rischio di lesioni da iniezione, da parti in movimento o scosse elettriche. Scollegare sempre lo spruzzatore prima di effettuare interventi di servizio!


6.1 Manutenzione giornaliera

Sono necessarie due procedure giornaliere per la routine di manutenzione di questo spruzzatore da parte dell'operatore:

- Lubrificazione della guarnitura superiore.
- Pulizia dell'arresto pietre.

A) Lubrificazione delle guarniture superiori


- Ripulire della vernice che è colata oltre la guarnitura superiore nella coppa dell'olio (fig. 15, pos. 1) sopra la sezione fluido.
- Riempire a metà la coppa dell'olio con Piston Lube (P/N 314-480) fornito dalla fabbrica. Questo estenderà la vita utile della guarnitura.



Non sovra-riempire la coppa dell'olio in modo da evitare eventuali traboccamenti che potrebbero sgocciolare nella vernice.

B) Pulizia dell'Arresto-Pietre

- Il dispositivo d'arresto pietre s'intasa e dev'essere ripulito almeno una volta il giorno.
- Allentare il dado che fissa il dispositivo d'arresto pietre al tubo del sifone (fig. 16, pos. 1).
- Rimuovere il dispositivo d'arresto pietre dall'estremità inferiore tubo sifone (2).
- Pulire a fondo con solvente appropriato.



6.2 Manutenzione del gruppo filtro

Pulire regolarmente il filtro. I filtri sporchi od intasati riducono di molto la capacità di filtraggio e possono causare al sistema numerosi problemi ivi inclusi spruzzatura difettosa, intasamento degli ugelli di spruzzo, ecc.

Pulizia (fig. 17)


Per pulire il filtro, adottare la seguente procedura.

- Seguire la "Procedura di rilascio pressione" nella sezione delle Funzionamento di questo manuale.
- Smontare il gruppo coperchio filtro (1) e la molla (2).
- Estrarre l'elemento filtro con sfera (3) dal corpo filtro (4).
- Pulire l'interno del corpo filtro, l'elemento filtro con sfera ed il gruppo coperchio filtro usando solvente appropriato.



Fare attenzione manipolando le parti poiché sporcizia, detriti, graffi o scheggiature possono impedire la tenuta di "o-ring" o guarnizioni.

Quest'elemento filtro esegue il filtraggio dall'interno verso l'esterno. Assicurarsi che l'elemento filtro sia perfettamente pulito all'interno. Imbevere con solvente per sciogliere la vernice indurita, oppure sostituirlo.



Ispezione (fig. 17)

Esaminare bene tutti gli elementi del gruppo filtro prima di rimontarli.

- Esaminare la sfera all'interno dell'elemento filtro. Se la sfera presentasse tagli o graffi dovuti alla pressione, sostituire l'elemento filtro.
 - Se la sfera fosse danneggiata, rimuovere l' "o-ring" in PTFE (5) usando l'utensile per lo smontaggio degli "o-ring" e rimuovere la sede carburo (6).
 - Controllare la sede che non abbia graffi e scheggiature. Se la si trovasse danneggiata, sostituirla.



Nello smontaggio l' "o-ring" in PTFE verrà danneggiato e lo si dovrà sostituire.

- Rimuovere la molla (2) dal guida-molla sul coperchio filtro.
 - Misurare la lunghezza della molla quando non compressa. Se fosse inferiore a 1,9 cm (3/4") da estremità a estremità, sostituirla.
 - Reinserire la molla nel guida-molla fino a quando "scatterà" in posizione.
- Controllare che le due guarnizioni in PTFE (7,8) e l' "o-ring" in PTFE (5) non siano deformate, scheggiate o tagliate. Se necessario, sostituirle.



Le guarnizioni in PTFE, gli "o-ring" in PTFE e le molle sono incluse nell'imballo del Kit di Servizio Filtro P/N 930-050.

Ri-assemblaggio (fig. 17)

Dopo aver pulito ed ispezionato tutte le parti, rimontare il filtro.

1. Inserire la sede carburante (6) nel corpo filtro (4). Assicurarsi che il lato smussato della sede sia rivolto verso l'alto.
2. Montare l' "o-ring" di PTFE (5) nella scanalatura sul diametro esterno della sede carburante (6).
3. Montare l'elemento filtro con sfera (3) nel corpo filtro (4).



Gli estremi superiore ed inferiore dell'elemento filtro con sfera sono identici.

4. Reinserire la molla (2) nel guida-molla del coperchio filtro fino a quando "scatterà" in posizione, se questo non fosse già stato fatto.
5. Montare la guarnizione sottile in PTFE (8) sullo scalino nella parte superiore del corpo filtro (4).
6. Montare la guarnizione spessa in PTFE (7) sopra la guarnizione sottile (8).
7. Stringere il gruppo coperchio filtro (1) sul corpo filtro (4).


6.3 Manutenzione del sistema idraulico



Attenzione

E' obbligatorio utilizzare fluido idraulico approvato dalla Titan (Titan Coolflo) per il sistema idraulico. Non usare altri fluidi idraulici. L'utilizzo di qualsiasi altro fluido idraulico potrebbe causare seri danni al sistema idraulico stesso, ed inoltre renderà nulla la garanzia.

1. Controllare il fluido idraulico con frequenza giornaliera. Dovrebbe trovarsi al segno di "Pieno" sulla relativa astina. Se fosse basso, rabboccare solo con fluido idraulico approvato dalla Titan (Titan Coolflo, P/N 430-361). Mai aggiungere o sostituire il fluido idraulico eccetto che in ambiente pulito e non polveroso. L'utilizzo di fluido idraulico contaminato accorcerà la vita utile della pompa idraulica e potrebbe rendere nulla la garanzia.



2. Sostituire il fluido idraulico ogni dodici mesi. Scaricare il fluido vecchio dal serbatoio e riempirlo con 6,25 "quart" di fluido idraulico. Avviare lo spruzzatore solo alla pressione necessaria per far funzionare la sezione del fluido. Far girare lo spruzzatore a questa bassa pressione per almeno 5 minuti. Questo rimuove l'aria dal sistema. Controllare il livello del fluido dopo questa procedura. Non riempire eccessivamente.



Quando si sostituisce il filtro idraulico (3) durante un cambio di fluido, potrebbe essere necessario aggiungere fino ad un "quart" di fluido idraulico.

3. Il sistema idraulico ha un filtro idraulico esterno, sostituibile. Cambiare il filtro dopo ogni dodici mesi.
4. La pompa idraulica non dovrebbe essere sottoposta a servizio sul campo. Se fosse necessario effettuare servizi sulla pompa idraulica, questa dovrà essere inviata a Titan.

6.4 Manutenzione della sezione fluidi

Se lo spruzzatore dovesse essere messo fuori servizio per un tempo più o meno lungo, si raccomanda che dopo la pulitura venga introdotta una mistura di kerosene ed olio come preservante. Le guarniture potrebbero tendere a rinseccire per la mancanza d'utilizzo. Questo coinvolge particolarmente le guarniture superiori per cui si suggerisce di utilizzare Piston Lube (P/N 314-480) nelle normali quantità.

Nel caso lo spruzzatore sia stato fuori servizio per un lungo periodo, potrebbe essere necessario caricare la pompa con solvente. E' estremamente importante che il filetto del raccordo sul tubo del sifone sia a perfetta tenuta. Qualsiasi perdita d'aria causerà un funzionamento anomalo dello spruzzatore e potrebbe danneggiare il sistema. La corsa nei due sensi dovrebbe essere approssimativamente di tempo uguale (in altre parole uno non dovrebbe essere più veloce dell'altro). Una corsa più veloce nell'uno o nell'altro senso potrebbe indicare la presenza d'aria nel sistema oppure valvole o sedi di valvola non correttamente funzionanti (vedi la sezione della Ricerca Difetti).

6.5 Manutenzione base del motore (motore a benzina)

- Per i dettagli sulla manutenzione del motore e le specifiche tecniche fare riferimento al manuale specifico dei motori a benzina.
- Tutti i servizi al motore dovrebbero essere effettuati da un agente autorizzato dal costruttore del motore.
- Usare un olio motore di qualità premium. Si suggerisce il 10W30 per utilizzo generale a tutte le temperature. Viscosità diverse potrebbero essere necessarie in altre condizioni climatiche.
- Impiegare solo candele (NGK) BR-6HS (PL4955) oppure (NGK) BP6ES / BPR6E (PL6955/PL8955). La distanza tra gli elettrodi della candela dev'essere tra 0,028 a 0,031 Pollici (tra 0,7 e 0,8 mm). Impiegare sempre una chiave specifica da candele.

Giornalmente

1. Controllare il livello dell'olio motore, rabboccare se necessario.
2. Controllare il livello della benzina e rifornire se necessario.



Seguire sempre la procedura di rifornimento indicata più sopra nel presente manuale.

Prime 20 Ore

1. Cambiare l'olio motore.

Ogni 100 Ore

1. Cambiare l'olio motore.
2. Pulire la coppa raccolta sedimenti.
3. Pulire e regolare la luce tra gli elettrodi della candela.
4. Pulire l'arresto scintilla.

Settimanalmente

1. Smontare il coperchio del filtro aria e pulire l'elemento. In condizioni molto polverose controllare giornalmente il filtro. Sostituire l'elemento secondo necessità. Gli elementi di ricambio possono essere acquistati dal proprio agente del costruttore motore.

Funzionamento e Servizio Motore

1. Pulire e lubrificare il tampone filtro aria sul motore a benzina ogni 25 ore oppure una volta la settimana. Fare in modo che lo schermo di presa aria attorno al volano del motore a benzina non s'intasi con vernice o porcheria. Pulirlo regolarmente. La vita operativa ed efficiente del motore modello a benzina dipende dal suo funzionamento in condizioni ottimali. Cambiare l'olio motore ogni 100 ore. Non adeguandosi a questo potrebbe causare il surriscaldamento del motore. Consultare il manuale di servizio fornito dal costruttore del motore.
2. Per ottimizzare il consumo di carburante, e preservare la vita di servizio utile e l'efficienza dello spruzzatore, operare sempre il motore a benzina ai più bassi regimi di giri/min. ai quali funzionerà bene senza sforzare fornendo il rendimento

atteso per il particolare lavoro di verniciatura. Non è detto che azionandolo a giri/min. più alti l'apparecchiatura produca una maggior pressione di lavoro. Il motore a benzina è collegato alla pompa idraulica tramite un dispositivo a puleggia progettato per fornire il completo apporto di vernice ai massimi giri/min.

- La garanzia sui motori a benzina è limitata a quella fornita dal costruttore originale.

6.6 Sostituzione delle spazzole del motore (motore elettrico 120V opzionale, solo PL4955)

Il kit elettrico 120V Converto può essere acquistato separatamente.




Durante l'installazione del Convertokit da 120 V, fissare anteriormente il PowrLiner con una cinghia in modo che non possa inclinarsi all'indietro.

Eseguire questa procedura utilizzando il kit spazzola motore P/N 978-050. Il kit si compone di due spazzole, due molle e due morsetti.




Le spazzole devono essere sostituite quando sono usurate fino a meno di un centimetro e mezzo. Controllare e sostituire entrambe le spazzole contemporaneamente.


- Rimuovere entrambe le coperture di ispezione (1) del motore.



- Spingere il morsetto della molla (2) per sganciarlo, poi estrarlo.
- Allentare la vite del terminale (3). Tirare il filo della spazzola (4), ma lasciare il filo del motore in posizione. Rimuovere spazzola e molla.




- Ispezionare il commutatore (5) per vedere se è bruciato, corrosivo o incavato. Un colore nero sul commutatore è normale.



- Installare la nuova spazzola (6) in modo che il filo scorra nell'apertura lunga del supporto per la spazzola (7). Spingere

il terminale sotto la rondella della vite del terminale (8). Assicurare che il filo del motore sia ancora collegato alla vite. Stringere la vite.

- Mettere la molla (9) sulla spazzola (6) come mostrato sopra. Spingere e agganciare il morsetto della molla (2). Ripetere questa procedura per l'altro lato.



- Reinstallare entrambe le coperture di ispezione.



Se il motore elettrico va in sovraccarico e smette di funzionare, spegnere IMMEDIATAMENTE il motore e seguire la Procedura di sfogo della pressione nella sezione Pulizia di questo manuale. Attendere il raffreddamento del motore (circa 30 minuti). Poi spingere la parte superiore a bolle, il pulsante di reimpostazione manuale, attivare il motore e pressurizzare il sistema.

6.7 Regolazione del tracciamento della ruota orientabile frontale


La ruota orientabile frontale è impostata in fabbrica per il tracciamento in linea retta. Applicare la seguente procedura se si rendesse necessaria la regolazione della ruota orientabile.

- Allentare le due viti a testa esagonale nella parte superiore della staffa di montaggio della ruota orientabile.
- Ruotare leggermente la staffa di montaggio della ruota orientabile nella direzione desiderata.



Il perno di bloccaggio della ruota orientabile frontale deve essere inserito durante la regolazione del tracciamento.

- Stringere le due viti a testa esagonale.
- Controllare il tracciamento della ruota orientabile frontale. Se la ruota orientabile non seguisse il profilo dritto voluto, ripetere la suddetta procedura.



6.8 Sostituzione della cinghia (Fig. 24)



Prima di sostituire la cinghia dell'unità, assicurarsi di aver eseguito la "Procedura di sfogo della pressione" come illustrato nella sezione Funzionamento di questo manuale. NON cercare di eseguire questa riparazione mentre l'unità è in funzione.



I grafici sotto mostrano un'unità con motore a gas. Tutte le istruzioni di questa sezione si applicano sia ai modelli di motori a gas che ai modelli di motori elettrici, tranne se diversamente indicato.

1. Allentare la manopola (1) sulla parte anteriore della protezione della cinghia. Sollevare per aprire l'estremità anteriore della protezione della cinghia (2) in modo che l'estremità anteriore della cinghia (3) sia esposta.
2. Sollevare delicatamente l'estremità anteriore di motore a gas / motore elettrico. Questo allenta la tensione della cinghia e rende più facile la rimozione.



PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO. Assicurarsi che le dita restino lontane dalla piastra di montaggio di motore a gas / motore elettrico.

PERICOLO DI USTIONI. Assicurarsi che il motore a gas abbia il tempo di raffreddarsi a sufficienza prima di toccarlo.

3. Mentre motore a gas / motore elettrico è sollevato, rimuovere la cinghia dalle pulegge anteriore (4) e posteriore (5).
4. Installare la nuova cinghia:
 - a. Inserire la cinghia alla sezione fissa della protezione della cinghia (6). Avvolgere la cinghia sulla puleggia posteriore (5) finché la cinghia non si inserisce la scanalatura della puleggia.
 - b. Sollevare delicatamente l'estremità anteriore di motore a gas / motore elettrico.
 - c. Con l'estremità anteriore di motore a gas / motore elettrico sollevata, avvolgere l'altra estremità della cinghia intorno alla puleggia anteriore (4).
 - d. Abbassare delicatamente motore a gas / motore elettrico. Il peso di motore a gas / motore elettrico crea tensione nella cinghia e ne previene l'uscita.




Attenzione


Assicurarsi che la cinghia non sia schiacciata né distorta in alcun modo dopo aver riposizionato motore a gas / motore elettrico.

- e. Chiudere la protezione della cinghia (2) e fissare la manopola della protezione della cinghia (1).

(24)



6.9 Servizio del Motore Idraulico (fig. 25)



Vedere la procedura di "Installazione alloggiamento anello a O SAE" alla fine di questa sezione per le istruzioni sull'installazione per l'articolo 22.

Seguire questa procedura utilizzando le parti necessarie dal Kit Servizio Motore — Minimo (P/N 235-050). Se il motore idraulico è funzionante, avviare la macchina e spingere ad intermittenza lo stelo pistone (19) nella massima posizione in alto.



Il servizio del motore idraulico dovrebbe essere effettuato solamente in una zona pulita e senza polvere. Eventuale polvere o particelle metalliche lasciate nel motore o che vi entrino al reassemblaggio potrebbero danneggiare parti critiche ed impattare sulla vita utile di servizio e sulla garanzia. Tutte le parti dovrebbero essere controllate per assicurarne l'assoluta pulizia.


Smontaggio del Motore Idraulico

1. Scollegare il tubo della pressione (B) dal gomito sul retro della pompa idraulica.
2. Smontare le due viti di fissaggio e le due rondelle elastiche di sicurezza che uniscono il gruppo motore/pompa al supporto pompa sul carrello.
3. Montare il gruppo motore/pompa su una morsa, fissandolo tramite il blocco motore/pompa (31).
4. Smontare la candela della testata cilindro (1).
5. Allentare l'anello di bloccaggio (28) con una chiave inglese e svitare il dado di fissaggio tubo sul raccordo a T (24). Allentare dado di fissaggio tubo sul gomito (22). Sfilare il dado verso il basso. Spingere il tubo motore (23) nel raccordo a T (24) inserendolo abbastanza in modo che sia libero dal gomito (22). Svitare lentamente con una pinza a morsa la testata cilindro (8) sollevandola appena al di sopra del cilindro (29) fino a raggiungere il gruppo asta valvola (18).
6. Lo stelo pistone (19) dovrebbe essere prossimo alla parte superiore della sua corsa per lo smontaggio. Potrebbe essere necessario usare un cacciavite di legno o plastica per spingere lo stelo pistone alla posizione superiore.
7. Serrare l'asta della valvola con sicurezza tramite una pinza a morsa e quindi smontare il dado FlexLoc (3) dalla parte superiore del gruppo asta della valvola (18). Fare attenzione che la bobina (10) non cada. La testata cilindro (8) può ora essere sollevata e rimossa. Svitare il cilindro (29) dal blocco motore/pompa (31).



Può essere utilizzato un anello extra (28) per bloccare assieme i due anelli di bloccaggio sul cilindro, e si può usare una chiave a tubo per svitare il cilindro (29) dal blocco motore/pompa (31).

8. Per smontare il perno di connessione (fig. 26, pos. 1), far scivolare in basso l'anello di bloccaggio (2) tramite un piccolo cacciavite, quindi spingere fuori il perno di connessione.



9. Smontare il gruppo stelo pistone dal blocco motore/pompa (31).
10. Smontare la guarnizione dell'asta (30), facendo estrema attenzione a non rigare la gola di tenuta del blocco motore/pompa (31).
11. Bloccare la vite di fissaggio pistone (14), del gruppo stelo pistone, in una morsa. Infilare una sbarra lunga attraverso al foro alla base dello stelo pistone per far leva, ed estrarre lo stelo pistone della vite di fermo pistone.
12. Smontare il pistone (19) ed estrarre il gruppo asta valvola (18).
13. Smontare la guarnizione pistone (16) e l' "O-ring" (17).

14. Smontare i fermo corsa (4), molle corsa (6) e le sfere (7) dalla testata cilindro (8). Smontare gli "O-ring" (5) dai fermo corsa (4).
15. Smontare l'anello di fermo (13) ed il fermo manicotto (12). Battere con cautela il set bobina/manicotto (10) estraendolo dalla testata cilindro (8) utilizzando un'asta di legno o nylon.
16. Controllare lo stelo del pistone (19) ed il cilindro (29) per segni di usura, graffi e tacche. Sostituire se danneggiato.
17. Esaminare la valvola bobina (10) per segni d'usura. Sostituire se necessario. La valvola bobina dovrebbe scorrere facilmente e liberamente senza forzare, mantenendola nella posizione verticale. Se così non fosse, questo potrebbe causare il bloccaggio del motore.

Ri-assemblaggio del Motore Idraulico

1. Separare il set bobina/manicotto (10). Piazzare gli "O-ring" (11) sul manicotto. Lubrificare gli "O-ring" con olio idraulico. Spingere con cura il manicotto nella testata cilindro (8) con la parte piatta del manicotto rivolta verso l'esterno. Utilizzare un'asta in nylon per inserire a colpetti il manicotto fino a quando sarà completamente entrato a fondo. Non impiegare alcun altro tipo di utensile che possa danneggiare il manicotto o lasciarvi particelle o residui. Installare la bobina attraverso la parte superiore della testata cilindro, inserendola nel manicotto.



Non usare il lubrificante Piston Lube per la guarnitura pompa. Si tratta di un solvente che danneggerebbe severamente le guarnizioni e gli "O-Ring" del motore idraulico.

Attenzione

2. Installare gli "O-ring" (5) sui fermo corsa (4). Installare le sfere fermo corsa (7) seguite dalle molle (6) che, una volta montati, manterranno il set bobina/manicotto (10) nella posizione corretta per il montaggio.
3. Installare il fermo manicotto (12) seguito dalla rondella elastica (13) nella testata cilindro (8), che manterrà il manicotto valvola in posizione. Montare l' "O-ring" (9) nella scanalatura dell' "O-ring" stesso della testata cilindro.
4. Sostituire la guarnizione inferiore (30) del blocco motore/pompa (31). Assicurarsi che la parte aperta della guarnizione sia rivolta verso l'alto (V). L'operazione per questa guarnizione non richiede utensili speciali.
5. Serrare lo stelo del pistone (19) in una morsa. Controllare che il gruppo stelo valvola (18) non sia danneggiato. Assicurarsi che il dado di fissaggio sotto al gruppo stelo valvola (18) sia ben stretto. NON smontare. Quindi inserirlo nello stelo pistone (21) come illustrato. Montare l' "O-ring" (17), lubrificandolo bene e rimontando il pistone (15) sullo stelo pistone (19). Mettere una goccia di Loctite blu sulle viti di fissaggio pistone (14). Stringere la vite fissaggio pistone fino a quando questo sarà bloccato in posizione. Controllare a questo punto il gruppo stelo valvola (18) per il corretto funzionamento della molla.
6. Montare la guarnizione pistone (16) con i bordi rivolti verso il basso. Montare con cura l' "O-ring" (17). Espandere l'anello tirandolo sufficientemente per l'installazione.
7. Con il blocco motore/pompa (31) ancora nella morsa, montare la guarnizione inferiore (30) spingendola verso la propria scanalatura tramite un'asta a punta arrotondata di misura appropriata. Completare quindi il montaggio solamente a mano. Non è necessario alcun utensile. Non svergolare la guarnizione.
8. Pre-lubrificare il gruppo pistone e stelo valvola con fluido idraulico Cooflo (P/N 430-361). Montare lo stelo pistone (19) nel blocco motore/pompa (31) tramite un movimento attento di spinta e rotazione dello stelo pistone attraverso la guarnizione (30).




Controllare la parte inferiore dello stelo pistone (19) che non abbia tacche od aree taglienti che possano danneggiare la guarnizione pistone durante l'installazione attraverso il blocco motore/pompa (31).

9. Sostituire il perno di collegamento stelo e l'anello di fissaggio.
10. Montare l' "O-ring" (9) sulla parete del cilindro. Lubrificare l'anello e la parete interna. Con lo stelo pistone trattenuto

fermamente, il cilindro andrà spinto con cura sulla guarnizione pistone tramite una mazzetta di gomma. Avvitare a fondo il cilindro nel blocco motore/pompa (31).

11. Sollevare lo stelo pistone (19) alla posizione superiore ad infilare l'anello di bloccaggio (28) fino in cima alla corsa del cilindro (29).
12. Spostare il gruppo stelo valvola (18) fino al massimo della corsa e stringerlo con pinze a morsa. Montare quindi la testata cilindro (8), già assemblata, sullo stelo valvola fino a quando il filetto superiore dello stelo valvola si infila nel filetto superiore della bobina/manicotto (10). Il filetto dello stelo valvola dev'essere pulito e senza olio. Mettere una goccia di Loctite blu sul filetto del dado blocca cordone (3) ed avvitare il dado sullo stelo valvola fino a stringere a fondo (senza sovra-stringere) tenendo fermo lo stelo valvola al di sotto con pinze a morsa.
13. Avvitare la testata cilindro (8) sul cilindro (29) e quindi ritornare indietro abbastanza da rimontare i raccordi idraulici ed il tubo motore (23). Stringere l'anello di bloccaggio usando una chiave inglese per tenere la testata cilindro in posizione.
14. Il gruppo a T (24) ed il gomito (22) utilizzano un "O-ring" (25) come tenuta sul diametro esterno (O.D.) del tubo motore (23). L'O.D. del tubo motore non dovrebbe avere graffi o spigoli vivi. I dadi di fissaggio su questi raccordi dovranno essere stretti a mano, quindi con chiave inglese per un altro mezzo giro.
15. Montare l' "O-ring" (2) sul perno della testata cilindro (1). Stringere.



Feritoia (Cut-Away) Motore Idraulico



6.10 Servizio della Sezione Fluida

PL4955

PL6955 / PL8955



Attenzione

L'utilizzo di ricambi per il servizio non di fabbricazione Titan potrebbe rendere nulla la garanzia. Richiedere parti originali TITAN per ottenere il miglior servizio. Questa pompa dovrebbe ricevere un servizio di routine dopo circa 1.000 ore d'utilizzo. Il servizio dovrà essere anticipato quando si verificassero perdite dalla guarnitura superiore oppure se la pompa accelerasse i colpi in una corsa o nell'altra. Si raccomanda l'utilizzo di Titan Piston Lube (P/N 314-480) come lubrificante della guarnitura superiore. Non sostituire il lubrificante della guarnitura superiore con olio, acqua o solvente.



I numeri tra parentesi si riferiscono ai codici voce nelle illustrazioni della sezione fluido. Se esistono due numeri, il primo rappresenta il codice voce per l'PL4955 ed il secondo rappresenta il codice voce per l'PL6955 / PL8955.

Smontaggio della Sezione Fluida

1. Smontare il gruppo del tubo sifone. Svitare il corpo della valvola di fondo (20, 21) ed il cilindro della pompa (14) con una chiave a nastro.
2. Far scorrere l'anello di tenuta (1) verso l'alto con un cacciavite piccolo, quindi spingere fuori il perno di connessione (2).
3. Tirare l'asta di spostamento (6) attraverso la cavità inferiore del blocco motore/pompa.
4. Smontare l'"O-ring" (3) di PTFE, la molla della guarnitura superiore (5), ed il set di guarnitura superiore (4) dal blocco motore/pompa.
5. Stringere l'asta di spostamento (6) in una morsa sulle superfici piane nella parte superiore dell'asta di spostamento stessa e smontare il corpo valvola (13) con una chiave inglese, tenendo l'asta di spostamento in orizzontale con un supporto di legno, se necessario. Smontare la rondella tenuta (12), la sede della valvola d'uscita (11), sfera della valvola d'uscita (10), gabbia valvola d'uscita (9, PL6955/PL8955), il set guarnitura inferiore (4), la molla della guarnitura inferiore (9,8), il manicotto (8, solo PL4955), ed il fermo molla (7).
6. Usando una barra d'estensione da 1/2" collegata ad una leva a cricco da 1/2", inserire l'estremità della barra d'estensione nell'apertura quadrata dalla gabbia della valvola di fondo (16, 17) all'interno del corpo della valvola di fondo (20, 21). Svitare e rimuovere la gabbia della valvola di fondo assieme alla rondella ondulata (21, 16) dal corpo della valvola di fondo.
7. Rimuovere l'"O-ring" di PTFE (3), la sfera della valvola di fondo (17, 18), la sede della valvola di fondo (18, 19), e l'"O-ring" di sede (19, 20) dal corpo della valvola di fondo (20, 21).
8. Smontare l'"O-ring" (15) dal cilindro pompa (14).

Rimontare la Sezione Fluido



Usare nastro PTFE su tutte le connessioni tubi filettate.

1. Montare un nuovo "O-ring" sede (19, 20) nella scanalatura sul fondo del corpo della valvola di fondo (20, 21).
2. Esaminare la sede della valvola di fondo (18, 19) per segni d'usura. Se un lato fosse usurato, ribaltare la sede sulla parte non usata. Se tutti e due i lati sono usurati, impiegare una nuova sede. Inserire una nuova sede od una ribaltata (col lato usurato rivolto verso il basso) nel foro sul fondo del corpo della valvola di fondo (20, 21).
3. Montare una nuova sfera per la valvola di fondo (17, 18) sulla sede della valvola di fondo (18, 19). Usando una barra d'estensione da 1/2" collegata ad una leva a cricco da 1/2", inserire l'estremità della barra d'estensione nell'apertura quadrata della gabbia della valvola di fondo (16, 17) ed avvitare la gabbia della valvola di fondo nel corpo della valvola di fondo (20, 21). Stringere la gabbia con una coppia di 240 pollici/libbra (in./lbs.) (20 piedi-libbra [ft.-lbs.]).
4. Montare la rondella ondulata (21, 16) sulla parte superiore della gabbia della valvola di fondo (16, 17).
5. Inserire un nuovo "O-ring" in PTFE (3) nella scanalatura del corpo della valvola di fondo (20, 21). Lubrificare l' "O-ring" utilizzando olio o grasso.
6. Dopo aver immerso le guarniture di cuoio in olio (preferibilmente olio di lino), rimontare il set di guarnitura inferiore (4). Montare il set sul corpo della valvola d'uscita (13) con la sommità delle forniture a "V" rivolte in basso verso l'esagono del corpo della valvola d'uscita.



Tutte le guarnizioni in pelle devono essere imbevute di olio (CoolFlo) per 15-20 minuti prima della installazione. Una immersione troppo lunga delle guarnizioni ne provoca il gonfiore con conseguenti difficoltà durante il rimontaggio.

7. Controllare la sede della valvola d'uscita (11) per segni d'usura. Se un lato fosse usurato, ribaltare la sede sulla parte non usata. Se tutti e due i lati sono usurati, impiegare una nuova sede. Inserire la gabbia valvola d'uscita (9, PL6955/PL8955), la nuova sfera della valvola d'uscita (10), un nuova sede od una ribaltata (col lato usurato non rivolto verso la sfera), ed una nuova rondella di tenuta (12) nell'asta di spostamento (6).
8. Pulire il filetto del corpo della valvola d'uscita (13) ed applicare al filetto Loctite blu #242. Assicurarsi che il Loctite sia solo sul filetto.
9. Montare la molla della guarnitura inferiore (9, 8) sul corpo della valvola d'uscita (13) seguita dal manicotto (8, solo PL4955) ed il fermo molla (7).
10. Avvitare assieme l'asta di spostamento (6) ed il corpo della valvola d'uscita (13). Stringere in morsa a 50 piedi-libbre (68 Nm).
11. Montare l' "O-ring" di PTFE (3) nella scanalatura superiore del blocco motore/pompa.
12. Inserire il set di guarnitura superiore (4) nel blocco motore/pompa con la cima della "V" della guarnitura rivolta in alto verso il motore.



La guarnizione deve essere intrisa in olio (CoolFlo) prima dell'installazione.

13. Inserire la molla della guarnitura superiore (5) nel blocco motore/pompa con la piccola estremità smussata rivolta verso il blocco motore/pompa.
14. Inserire l'asta di spostamento (6) attraverso la guarnitura superiore nel blocco motore/pompa.
15. Allineare i fori sull'asta di spostamento (6) e lo stelo del pistone idraulico ed inserire i perni di collegamento (2). Sostituire l'anello di fermo (1) sul perno di collegamento.


16. Avvitare il filetto corto del cilindro pompa (14) nel blocco motore/pompa e stringere con una chiave a nastro.
17. Montare l' "O-ring" (15) nella scanalatura superiore del cilindro pompa (14).
18. Avvitare il corpo della valvola di fondo ed il corpo (20, 21) sul cilindro pompa (14), stringere con una chiave a nastro e quindi svitare abbastanza per allinearli al tubo sifone.



Non è necessario sovrastringere il corpo della valvola di fondo. Le guarnizioni "O-ring" eseguono la loro funzione di tenuta senza aver bisogno di stringerle eccessivamente. Il semplice avvitarmento del filetto completo è sufficiente. Il corpo della valvola di fondo potrà essere ruotato all'indietro fino a mezzo giro dell'avvitamento a fondo per rendere più conveniente la posizione del tubo.


Per il collegamento del tubo sifone è d'essenziale importanza che i filetti del sifone siano montati a fondo nel corpo della valvola di fondo con gli accoppiamenti del gruppo tubo avvolti in nastro di PTFE e sigillati per evitare perdite d'aria.

Spaccato Sezione Fluido




6.11 Installazione alloggiamento anello a O SAE


1. Spingere al massimo rondella e anello a O.
2. Lubrificare anello a O (1) e porta di ingresso (2).




3. Avvitare l'alloggiamento finché la rondella spinge l'anello a O nell'ingresso e si posiziona contro la porta. (Non stringere!)
- Eseguire questa fase solo manualmente per comprimere l'anello a O nella porta!



4. L'alloggiamento posteriore deve essere a non meno di un giro completo per allinearsi come necessario.



5. Applicare una coppia al dado stringendo con la chiave mantenendo la parte posteriore dell'alloggiamento. (3)
Questo dovrebbe esporre un'apertura incassata (4) dietro al dado che può fungere da indicatore che l'alloggiamento è montato correttamente. (Questa è una caratteristica di una versione specifica solo di questo alloggiamento - che si avvita nella testa del cilindro. Altri alloggiamenti, come quelli che si montano alla pompa idraulica, si montano allo stesso modo ma potrebbero non avere l'indicatore).



Attenzione

Evitare di avvitare troppo nell'alloggiamento. Questo può provocare il piegamento della rondella, causando l'estrusione dell'anello a O.
Evitare di lasciare l'alloggiamento troppo fuori. Questo può portare al taglio dell'anello a O sulle filettature dell'alloggiamento.

7. Ricerca difetti

7.1 Pistola "Airless"

Problema

A. La pistola "sputa"

B. La pistola non si chiude

C. La pistola non spruzza

Causa

1. Aria nel sistema
2. Pistola sporca
3. Gruppo aghi fuori regolazione
4. Sede rotta o scheggiata

1. Ago e sede usurati o rotti
2. Gruppo aghi fuori regolazione
3. Pistola sporca

1. Assenza di vernice
2. Filtro od ugello intasati
3. Ago rotto nella pistola

Soluzione

1. Controllare che non vi siano perdite d'aria dalle connessioni.
2. Smontare e pulire.
3. Controllare e fare le regolazioni.
4. Controllare e sostituire.

1. Sostituire.
2. Regolare.
3. Pulire.

1. Controllare il rifornimento di fluido.
2. Pulire.
3. Sostituire.

7.2 Sezione fluido

Problema

A. La pompa funziona solo nella corsa di salita oppure la corsa di salita è lenta e quella di discesa veloce (comunemente chiamato "tuffo" della corsa di discesa)

B. La pompa funziona solo nella corsa di discesa oppure sale veloce e scende lentamente

C. La pompa sale e scende rapidamente, erogando il materiale

D. La pompa sale e scende lentamente quando la pistola spruzzatrice viene chiusa

E. Non c'è abbastanza pressione di fluido alla pistola

F. La pompa vibra o nella corsa di salita od in quella di discesa

Causa

1. La sfera della valvola inferiore di fondo non tiene a causa della presenza di detriti od usura
2. Materiale da sifonare troppo viscoso.
3. Passaggio d'aria in ingresso al lato sifone o tubo del sifone danneggiato. Il sifone potrebbe essere troppo piccolo per il materiale pesante.

1. La sfera superiore non fa sede a causa di detriti od usura
2. Il set di guarnitura inferiore è usurato

1. Il contenitore del materiale è vuoto, oppure il materiale è troppo spesso per fluire attraverso al tubo del sifone

2. La sfera inferiore è appiccicata alla sede della valvola di fondo
3. Il tubo del sifone è annoccolato od allentato

1. Raccordi allentati. La valvola di sfogo è parzialmente aperta od usurata. La sede della guarnitura inferiore è usurata.

2. La sfera superiore e/o inferiore non sta nella sede

1. Ugello di spruzzatura usurato
2. L'uscita filtro od il filtro pistola sono intasati
3. Tensione bassa e/o amperaggio inadeguato

4. Dimensione o lunghezza del tubo sono o troppo piccola o troppo lunga

1. Il solvente ha causato il rigonfiamento della guarnizione superiore

Soluzione

1. Smontare il gruppo valvola di fondo. Pulire e controllare. Testare la valvola di fondo riempiendola d'acqua; se la sfera non mette la sede a tenuta, sostituire la sfera.
2. Diluire il materiale — mettersi in contatto col costruttore per le corrette procedure di diluizione.
3. Stringere tutte le connessioni tra la pompa ad il contenitore della vernice. Se fossero danneggiate, sostituirle di conseguenza. Cambiare ad un set sifone di diametro maggiore.

1. Controllare con l'acqua la sede superiore e la sfera. Se la sfera non dovesse tenere, sostituire la sede.
2. Sostituire il set guarnitura se usurato.

1. Riempire con nuovo materiale. Se fosse troppo spesso, smontare il tubo del sifone, immergere la sezione del fluido nel materiale ed avviare la pompa per caricarla. Aggiungere diluente al materiale. Adottare un set sifone più grande. Aprire la valvola di sfogo per rimuovere l'aria e riavviare la pompa.
2. Smontare la valvola di fondo. Pulire sfera e sede.

3. Raddrizzare.

1. Controllare tutte le connessioni tra pompa e pistola. Stringerle se necessario. Se fuoriuscisse materiale dal tubo di sfogo, chiudere la valvola di sfogo o sostituire, se necessario. Se nessuno dei sintomi di cui sopra risultasse evidente, sostituire la guarnitura inferiore.
2. Rimettere le sfere nelle loro sedi, pulendole prima.

1. Sostituire.
2. Pulire o sostituire il filtro.
3. Controllare il sistema elettrico. Apportare le correzioni secondo necessità.
4. Aumentare la dimensione del tubo per minimizzare i cali di pressione nel tubo e/o ridurre la lunghezza del tubo.

1. Sostituire la guarnitura.



7.3 Motori idraulici

Problema

Causa

Soluzione

A. L'olio motore si ferma sul fondo (non inusuali problemi di surriscaldamento)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il filetto della sede pistone pompa fluido è svitato 2. La valvola è appiccicata od il gruppo asta commutazione corsa motore si è separato 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se l'asta di connessione funziona regolarmente, smontare la candela dalla testata cilindro e spingere la valvola in basso. Rimontare la candela ed avviare la macchina. Se la macchina fa un ciclo di salita e torna a fermarsi nella parte inferiore, allora il problema è la sede del pistone sulla pompa del fluido. Controllare la sede del pistone. Riparare o sostituire se necessario. Se la sede del pistone è in ordine ed il problema persiste, controllare l'olio motore. 2. Smontare la valvola e controllare che non vi siano graffi o che il movimento di scorrimento nei due sensi sia libero. Se vi fossero queste condizioni anomale sostituire valvola e bobina. Controllare l'asta di commutazione che non si sia staccata.
B. L'olio motore si ferma nella parte superiore (non inusuali problemi di surriscaldamento)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Valvola appiccicata 2. Fermo molla rotto (gruppo asta valvola) 3. Molla od asta valvola rotta 4. Aria nel motore idraulico 5. Aria nella pompa fluido 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Smontare la valvola e controllare che non vi siano graffi o che il movimento di scorrimento nei due sensi sia libero. Se vi fossero queste condizioni anomale sostituire valvola e bobina. 2. Sostituire il gruppo asta della valvola. 3. Sostituire il gruppo asta della valvola. 4. Resettare la valvola. Spurgare l'aria: questo viene generalmente ottenuto facendo girare a bassa pressione il gruppo motore/pompa per 5-10 minuti. Controllare le cause di possibile introduzione d'aria: <ul style="list-style-type: none"> • Raccordi allentati nel serbatoio. • Raccordi della pompa idraulica allentati. • Connessioni tubo allentate. • Livello olio basso nel serbatoio. 5. Il bloccaggio nel punto superiore può verificarsi in maniera random quando nella pompa del fluido s'inserisca aria. Resettare la valvola. Fare in modo che non entri aria nella pompa del fluido.
C. Pressione bassa (regolare nella corsa di discesa, pigra in quella di salita — surriscaldamento)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guarnizione pistone bruciata 2. Pistone crepato 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prima di smontare il motore per l'olio, avviare la macchina. Con la pompa che gira sotto pressione, controllare il cilindro idraulico e la testata per verificare se il cilindro o la testata si surriscaldano. Questo aiuterà a definire se la guarnizione del pistone sia bruciata o se il dado pistone sia rotto. Se il surriscaldamento si verifica nella testata, controllare gli "o-ring" sulla valvola bobina. 2. Smontare il motore dell'olio e controllare le guarnizioni del pistone nella camera cilindrica ed il dado pistone. Fare particolarmente attenzione al dado pistone. Potrebbe essere crepato anche se questo non fosse apparente all'esterno.
D. Pressione bassa (in ambo le corse - surriscaldamento)	<ol style="list-style-type: none"> 1. "O-ring" centrali sulla valvola bobina bruciati 2. Pompa idraulica difettosa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prima di smontare il motore olio, avviare la macchina. Con la pompa che gira sotto pressione, controllare la testata per verificare se la testata si surriscaldi. Questo aiuterà a definire se l' "o-ring" centrale della valvola bobina sia bruciato. Se si verificasse surriscaldamento, rimuovere e sostituire l' "o-ring". 2. Sostituire la pompa idraulica.

NOTA: Il motore sforza nella corsa di salita, scende pigramente allo stallo nella corsa di discesa.

NOTA: Il motore sforza allo stallo in ambo le direzioni di corsa.


7.4 Maschere di spruzzatura

Problema

A. Code



B. Clessidra



C. Deformato



D. La maschera si espande e contrae (sovra-portata)



E. Maschera circolare



Causa

1. 1. Portata fluido inadeguata

1. Portata fluido inadeguata

1. Ugello punta intasato od usurato

1. Perdita d'aspirazione
2. Portata intermittente di fluido

1. Ugello usurato
2. Fluido troppo pesante per l'ugello

Soluzione

1. Il fluido non si nebulizza correttamente:
Aumentare la pressione del fluido. Passare ad un orifizio dell'ugello di dimensione inferiore. Ridurre la viscosità del fluido. Ridurre la lunghezza del tubo. Pulire la pistola ed il(i) filtro(i). Ridurre il numero di pistole che utilizzano la pompa.

1. Come sopra.

1. Pulire o sostituire la punta dell'ugello.

1. Controllare la presenza di perdite dal tubo d'aspirazione.
2. Passare ad un orifizio dell'ugello di dimensione inferiore. Installare uno smorzatore di pulsazione nel sistema oppure scolare quello esistente. Ridurre il numero di pistole che utilizzano la pompa. Rimuovere le restrizioni del sistema; pulire lo schermo dell'ugello se viene utilizzato il filtro.

1. Sostituire la punta.
2. Aumentare la pressione. Diluire il materiale. Sostituire la punta dell'ugello.

Aviso!

Atenção: Perigo de ferimentos por injeção!

Unidades sem ar desenvolvem pressões de pulverização extremamente elevadas.



1

Nunca coloque os dedos, mãos ou qualquer outra parte do corpo no jacto!

Nunca aponte a pistola de pulverização em direcção a si, outras pessoas ou animais.

Nunca utilize a pistola de pulverização sem protecção de segurança. Não trate um ferimento provocado por pulverização como um corte inofensivo. Se o ferimento cutâneo foi provocado por materiais de revestimento ou solventes, consulte imediatamente um médico para um tratamento rápido e especializado. Informe o médico quanto ao material de revestimento ou solvente utilizado.

2

As instruções de funcionamento indicam que os pontos apresentados em seguida devem ser sempre observados antes do arranque:

1. As unidades avariadas ou com defeito não devem ser utilizadas.
2. Segure na pistola de pulverização TITAN utilizando o fecho de segurança no gatilho.
3. Certifique-se de que a unidade tem ligação à terra apropriada.
4. Verifique a pressão de funcionamento permitida do tubo de alta pressão e pistola de pulverização.
5. Verifique se as ligações apresentam fugas.

3

As instruções relativas à limpeza e manutenção regulares devem estritamente observadas.

Antes de realizar qualquer trabalho na unidade ou em cada pausa de trabalho, as seguintes regras devem ser respeitadas:

1. Alivie a pressão da pistola de pulverização e do tubo.
2. Segure na pistola de pulverização TITAN utilizando o fecho de segurança no gatilho.
3. Desligar a unidade.

Esteja atento à segurança!








Índice

	Página		Página
1. Normas de segurança para a pulverização Airless	54	6.11 Instalação da Conexão do Anel em O SAE	74
1.1 Explicação dos símbolos utilizados	54		Página
1.2 Segurança elétrica.....	55	7. Resolução de problemas	75
1.3 Segurança do motor a gasolina	56	7.1 Pistola sem ar.....	75
1.4 Abastecimento (motor a gasolina)	56	7.2 Secção de fluido.....	75
2. Visão geral da aplicação	57	7.3 Motor hidráulico	76
2.1 Aplicação.....	57	7.4 Padrões de pulverização.....	77
2.2 Materiais de revestimento	57	Acessórios e peças sobresselentes	78
3. Descrição da unidade	57	Lista das peças sobresselentes para conjunto principal.....	78/79
3.1 Processo Airless.....	57	Lista das peças sobresselentes para o carro I.....	80/81
3.2 Funcionamento da unidade.....	57	Lista das peças sobresselentes para o carro II.....	82/83
3.3 Ilustração das unidades a gasolina PL	58	Lista das peças sobresselentes para o sistema hidráulico.....	84/85
3.4 Dados técnicos para unidades PL.....	59	Lista das peças sobresselentes para o motor hidráulico.....	86/87
4. Funcionamento	60	Lista das peças sobresselentes para o secção de fluido • PL4955	88/89
4.1 Encher a bateria (PL6955 / PL8955)	60	Lista das peças sobresselentes para o secção de fluido • PL6955 / PL8955	90/91
4.2 Preparação.....	60	Lista das peças sobresselentes para o convertokit, gasolina.....	92
4.3 Preparar um novo pulverizador	62	Lista das peças sobresselentes para o conjunto do protector da correia.....	93
4.4 Preparação para pintar.....	62	Lista das peças sobresselentes para o filtro de alta pressão.....	94/95
4.5 Pintar.....	63	Lista das peças sobresselentes para o conjunto do tubo de drenagem com válvula.....	96
4.6 Procedimento de descompressão	64	Lista das peças sobresselentes para o conjunto do válvula de drenagem	97
4.7 Funcionamento da roda dianteira	64	Lista das peças sobresselentes para o roda dianteira.....	98
4.8 Pôr na vertical a barra de suporte da pistola de pulverização.	64	Lista das peças sobresselentes para o conjunto da inclinação / elevação	99
5. Limpeza	65	Lista das peças sobresselentes para o conjunto do suporte da pistola.....	100
5.1 Instruções especiais de limpeza para usar com solventes inflamáveis.....	65	Diagrama da conexão do tubo hidráulico	101
5.2 Limpar o pulverizador	65	Diagrama de conexão (PL4955)	102
5.3 Limpeza de um bico obstruído	65	Diagrama de conexão (PL6955/8950)	103
6. Manutenção	66	Acessórios para as unidades PL	104
6.1 Manutenção diária	66	Tabela de Bicos TR-1 para Faixas Estreitas	106
6.2 Manutenção do conjunto do filtro.....	66	Lista das peças sobresselentes para o convertokit, eléctrico (120V).....	107
6.3 Manutenção do sistema hidráulico	67	Garantia	106
6.4 Manutenção da secção de fluido.....	67		
6.5 Manutenção básica do motor (motor a gasolina)	67		
6.6 Substituir as escovas do motor (motor eléctrico 120V opcional).....	68		
6.7 Regulação da trajectória roda dianteira.....	68		
6.8 Substituir a correia	69		
6.9 Manutenção do motor hidráulico	70		
6.10 Manutenção da secção de fluido.....	72		

1. Normas de segurança para a pulverização Airless

1.1 Explicação dos símbolos utilizados

Este manual contém informação que tem de ser lida e compreendida antes de o equipamento ser utilizado. Quando chegar a uma secção que tenha um dos seguintes símbolos, preste especial atenção e certifique-se de que está atento à salvaguarda.

	Este símbolo indica um potencial perigo que pode causar ferimentos graves ou perda de vida. Segue-se importante informação de segurança.
 Atención	Este símbolo indica um potencial perigo para o utilizador ou para o equipamento. Seguem-se informações importantes que informam como evitar danos no equipamento ou causas de ferimentos ligeiros.
	Perigo de ferimentos por injeção
	Perigo de incêndio
	Risco de explosão
	Perigo de vapores perigosos
	As notas dão informações importantes às quais devem ser dadas especial atenção.



PERIGO: Ferimento causado pela injeção

Um fluxo de alta pressão produzido por este equipamento pode perfurar a pele e os tecidos subjacentes, provocando lesões graves e possível amputação.

Não trate um ferimento provocado por pulverização como um corte inofensivo. Se o ferimento cutâneo foi provocado por materiais de revestimento ou solventes, consulte imediatamente um médico para um tratamento rápido e especializado. Informe o médico quanto ao material de revestimento ou solvente utilizado.

PREVENÇÃO:

- NUNCA aponte a pistola para qualquer parte do corpo.
- NUNCA deixe qualquer parte do corpo tocar no escoamento de fluidos. NÃO deixe que haja contacto entre o corpo e uma fuga no tubo flexível de líquido.
- NUNCA ponha a mão à frente da pistola. As luvas não fornecem protecção contra um ferimento causado pela injeção.
- Engate SEMPRE o gatilho da pistola, feche a bomba do líquido e liberte toda a pressão antes de efectuar procedimentos de manutenção, limpar o protector do bico, mudar os bicos, ou deixar sem vigilância. A pressão não será libertada ao desligar o motor. A válvula PRIME/SPRAY (ESCORVAR/PULVERIZAR) ou a válvula de alívio de pressão tem de ser rodada para as posições adequadas para libertar a pressão do sistema. Consulte o PROCEDIMENTO DE DESCOMPRESSÃO descrito neste manual.

- Mantenha SEMPRE o protector do bico colocado. O protector do bico fornece alguma protecção, mas é sobretudo um avisador.
- Remova SEMPRE o bico antes da lavagem ou limpeza do sistema.
- NUNCA utilize uma pistola pulverizadora sem um fecho e protector do gatilho estarem colocados.
- Todos os acessórios não devem exceder a pressão de trabalho máxima do pulverizador. Isto inclui bicos, pistolas, extensões e tubo flexível.



PERIGO: Tubo flexível de alta pressão

O tubo flexível para pintura pode desenvolver fugas através do desgaste, dobragem e abuso. Uma fuga pode injectar material na pele. Inspeccione o tubo antes de cada utilização.

PREVENÇÃO:

- Evite dobrar muito o tubo flexível de alta pressão. O raio mínimo de flexão é cerca de 20 cm.
- Não passe por cima do tubo flexível de alta pressão. Proteja-o de objectos cortantes e cantos afiados.
- Substitua imediatamente qualquer tubo flexível de alta pressão danificado.
- Nunca repare um tubo flexível de alta pressão danificado!
- A carga electrostática das pistolas de pulverização e do tubo de alta pressão é libertada através do tubo de alta pressão. Por este motivo, a resistência eléctrica entre as ligações do tubo de alta pressão deve ser igual ou inferior a 197 kΩ/m (60 kΩ/ft.).
- Por motivos de funcionamento, segurança e durabilidade, utilize apenas tubos de alta pressão Titan.
- Antes de cada utilização, verifique se todos os tubos flexíveis não têm cortes, fugas, desgaste ou inchaço do revestimento. Verifique se há danos ou movimento das uniões. Substitua imediatamente o tubo flexível se existir alguma destas condições. Nunca repare um tubo flexível de pintura. Substitua-o por outro tubo flexível com ligação à terra para alta pressão.
- Certifique-se de que o tubo de ar e os tubos de pulverização estão direccionados de forma a minimizar o qualquer perigo de queda, tropeçamento e escorregamento.



PERIGO: Explosão ou incêndio

Vapores inflamáveis, tais como vapores de solventes e tintas, podem inflamar-se ou explodir no local de trabalho.

PREVENÇÃO:

- Use equipamento numa área bem ventilada. Mantenha um bom fornecimento de ar fresco a circular na zona para que o ar na área de aplicação não acumule vapores inflamáveis. Guarde o conjunto da bomba numa área bem ventilada. Não pulverize o conjunto da bomba.
- Apenas modelos a gasolina - Não encha o depósito de combustível enquanto o motor estiver quente ou a trabalhar; desligue o motor e deixe-o arrefecer. O combustível é inflamável e pode incendiar-se ou explodir se derramado numa superfície quente.
- Apenas modelos eléctricos - Não use materiais com um ponto de inflamação inferior a 38° C (100° F). O ponto de inflamação é a temperatura à qual um líquido pode produzir vapores suficientes para se incendiar.
- Elimine todas as fontes de ignição, tais como luzes-piloto, cigarros, lanternas/lâmpadas portáteis e coberturas de plásticos (potencial arco de electricidade estática).

- Mantenha o local de trabalho sem resíduos, incluindo solventes, trapos e gasolina.
- Não conecte nem desconecte cabos de alimentação, não use o interruptor nem acione nada enquanto houver vapores inflamáveis.
- Equipamento de terra e objetos condutores no local de trabalho. Certifique-se de que a corrente terra está adequadamente posicionada para tocar no chão.
- Utilize apenas tubos ligados à terra.
- Mantenha firmemente a pistola de pulverização junto à lateral de um balde ligado à terra quando acionar para o balde.
- Se ocorrer a formação de eletricidade estática ou se sentir um choque, pare imediatamente o funcionamento.
- Conheça os conteúdos da tinta e dos solventes que vão ser pulverizados. Leia todas as Folhas de Dados de Segurança do Material (FDSM) e os rótulos dos recipientes fornecidos com as tintas e os solventes. Siga as instruções de segurança do fabricante do solvente e da tinta.
- Não utilize uma tinta ou solvente que contenha hidrocarbonetos halogenados. Tais como cloro, lixívia, agente antimídio, cloreto de metileno e tricloroetano. Não são compatíveis com alumínio. Contacte o fornecedor de revestimento sobre a compatibilidade do material com o alumínio.
- Guarde um extintor no local de trabalho.



PERIGO: Vapores perigosos

intas, solventes e outros materiais podem ser nocivos se inalados ou se entrarem em contacto com o corpo. Os vapores podem causar náuseas graves, desmaio ou envenenamento.

PREVENÇÃO:

- Utilize protecção respiratória quando pulverizar. Leia todas as instruções fornecidas com a máscara para se certificar de que obtém a protecção necessária.
- Todas as normas locais no que se refere à protecção contra vapores perigosos devem ser cumpridas.
- Use óculos de protecção.
- É necessário usar vestuário de protecção, luvas e, possivelmente, creme de protecção para proteger a pele. Respeite as normas do fabricante quanto a materiais de revestimento, solventes e agentes de limpeza em unidades de preparação, processamento e limpeza.



PERIGO: Geral

Este produto pode causar lesões graves ou danos materiais.

PREVENÇÃO:

- Siga todos os códigos locais, estatais e nacionais que regulamentam a ventilação, prevenção de incêndios e funcionamento.
- Carregar no gatilho causa uma força de repulsão na mão que segura a pistola. A força de repulsão da pistola de pulverização é particularmente forte quando o bico está retirado e há alta pressão na bomba. Quando limpar sem um bico, reduza o botão regulador da pressão para o valor mínimo.
- Utilize apenas componentes autorizados pelo fabricante. O utilizador assume todo o risco e responsabilidades ao utilizar componentes que não cumpram as especificações mínimas e dispositivos de segurança do fabricante da bomba.
- Antes de cada utilização, verifique se todos os tubos flexíveis não têm cortes, fugas, desgaste ou inchaço do revestimento. Verifique se há danos ou movimento das uniões. Substitua imediatamente o tubo flexível se existir alguma destas condições. Nunca repare um tubo flexível de pintura.

Substitua-o por outro tubo flexível com ligação à terra para alta pressão.

- Certifique-se de que o tubo de ar e os tubos de pulverização estão direccionados de forma a minimizar o qualquer perigo de queda, tropeçamento e escorregamento.
- Siga SEMPRE as instruções do material do fabricante para um manuseio seguro da pintura e dos solventes.
- Limpe imediatamente todo o material e derrames de solventes de forma a evitar qualquer perigo de escorregamento.
- Use protecção para os ouvidos. Esta unidade pode produzir níveis de ruído acima dos 85 dB(A).
- Nunca deixe este equipamento sem vigilância. Mantenha afastado das crianças ou de qualquer pessoa que não saiba trabalhar com equipamento a alta pressão.
- Não pinte nos dias ventosos.
- O dispositivo e todos os líquidos relacionados (ou seja, óleo hidráulico) devem ser deitados fora de maneira que respeite o ambiente.

1.2 Segurança eléctrica

Os modelos eléctricos devem ser ligados à terra. No caso de ocorrer um curto-circuito eléctrico, a ligação à terra reduz o risco de choque eléctrico, fornecendo um fio de escape para a corrente eléctrica. Este produto está equipado com um cabo que tem um fio de terra com uma ficha de ligação à terra adequada. Efectue a ligação à corrente eléctrica apenas através de um ponto de alimentação especial, p.ex. através de uma instalação de protecção anti-erro com INF ≤ 30 mA.



PERIGO - Trabalhos ou reparações no equipamento eléctrico só podem ser realizados por um electricista devidamente qualificado para o efeito. Não se assume qualquer responsabilidade por uma instalação incorrecta. Desligar o aparelho. Antes de todas as reparações – retirar a ficha de alimentação da tomada.

Perigo de curto-circuito por penetração na água! Nunca pulverize a unidade com equipamento de alta pressão ou vapor de alta de pressão.



Não utilize uma tomada de 12V sem uma bateria totalmente carregada instalada.

Trabalhos ou reparações no equipamento eléctrico:

Estes trabalhos só devem ser realizados por um electricista devidamente qualificado. Não se assume qualquer responsabilidade por uma instalação incorrecta.

Temperatura de Funcionamento

Este equipamento funcionará correctamente no ambiente a que se destina, a um mínimo de temperatura entre +5°C e +40°C.

Humidade Relativa

O equipamento funcionará correctamente num ambiente a 50% HR, +40°C. HR mais elevada pode ser aceite em temperaturas mais baixas. O Comprador tomará as medidas adequadas para evitar os efeitos nocivos da condensação ocasional.

Altitude

Este equipamento funcionará correctamente até 1000m acima do nível médio das águas do mar.

Transporte e Armazenamento

Este equipamento resistirá, ou está protegido contra, temperaturas de transporte e de armazenamento de -25°C a +55°C e para períodos de curta duração até +70°C.

Foi embalado de forma a evitar os danos dos efeitos normais da humidade, vibração e choque.

1.3 Segurança do motor a gasolina

1. Os motores a gasolina são concebidos para dar um serviço seguro e fiável se operacionado de acordo com as instruções. Leia e compreenda o Manual do Proprietário do fabricante antes de funcionar com o motor. Caso contrário, pode causar lesões pessoais ou danos no equipamento.
2. Para evitar riscos de incêndio e para fornecer uma ventilação adequada, mantenha o motor afastado pelo menos 1 metro (3 pés) de distância das paredes e de outro equipamento durante o funcionamento. Não coloque objectos inflamáveis perto do motor.
3. As pessoas que não trabalham com o equipamento devem ficar afastadas da área de trabalho devido à possibilidade de queimaduras através dos componentes quentes do motor ou de lesões através de qualquer equipamento necessário para usar o motor.
4. Saiba como parar o motor rapidamente e compreenda bem o funcionamento de todos os controlos. Nunca autorize ninguém a funcionar com o motor sem conhecer as instruções adequadas.
5. A gasolina é extremamente inflamável e pode explodir sob certas condições.
6. Abasteça numa área bem ventilada com o motor parado. Não fume nem autorize chamas ou faíscas na área de abastecimento, ou onde a gasolina é armazenada.
7. Não encha de mais o depósito de gasolina. Depois de abastecer, certifique-se de que a tampa do depósito está fechada adequadamente e de forma segura.
8. Tenha cuidado para não derramar gasolina ao abastecer. O vapor da gasolina ou o combustível derramado pode inflamar-se. Se for derramada alguma gasolina, certifique-se de a área está seca antes de arrancar o motor.
9. Nunca ponha o motor a trabalhar numa área fechada ou confinada. O escape contém monóxido de carbono, que é um gás venenoso; a sua exposição pode causar perda de sentidos e pode levar à morte.
10. O silencioso fica muito quente durante o funcionamento e permanece quente durante um tempo após a paragem do motor. Tenha cuidado para não tocar no silencioso enquanto estiver quente. Para evitar queimaduras graves ou riscos de incêndio, deixe o motor arrefecer antes de o transportar ou antes de o guardar no interior.
11. Nunca envie/transporte o pulverizador com gasolina no depósito



Não utilize este equipamento para pulverizar água ou ácido.



Atención

Nunca levante pelo guiador ao carregar ou a descarregar.

O aparelho é muito pesado. São necessárias três pessoas para levantá-lo.

1.4 Abastecimento (motor a gasolina)



A gasolina é extremamente inflamável e pode explodir sob certas condições.

Especificações do Combustível

- Use gasolina automotiva que tenha um índice de octanas de 86 ou superior, ou que tenha um índice teórico de 91 ou superior. O uso de gasolina com valores de octanas inferiores pode causar um persistente “ruído de batida” ou uma pesada “batida de pino” (um ruído metálico) que, se for forte, pode danificar o motor.



Se a “batida de pino” ou o “ruído de batida” ocorrer a uma velocidade constante do motor em condições normais da carga, troque a marca da gasolina. Se as batidas persistirem, consulte um agente autorizado do fabricante do motor. Se não o fizer, é considerado uma má utilização, e a garantia limitada do fabricante do motor não cobre danos causados por má utilização.

Ocasionalmente, pode ouvir uma leve batida de pino enquanto opera com cargas pesadas. Não é motivo para preocupação, apenas significa que o motor está a funcionar de forma eficaz.

- Gasolina sem chumbo produz menos depósitos do motor e das velas de ignição e prolonga a vida dos componentes do sistema de escape.
- Nunca use gasolina contaminada ou fora de prazo nem mistura de óleo e gasolina. Evite ter sujidade, pó ou água no depósito de combustível.

Gasolinas que Contêm Álcool

Se decidir usar gasolina que contém álcool (gasóleo), certifique-se de que o índice octanas seja, pelo menos, igual ao que é recomendado pelo fabricante do motor. Há dois tipos de “gasóleo”: um contém etanol e o outro contém metanol. Não use gasóleo que contenha mais de 10% de etanol. Não use gasolina que contenha metanol (álcool metílico ou álcool da madeira) isenta de co-solventes e inibidores de corrosão para metanol. Nunca use gasolina que contenha mais de 5% de metanol, mesmo se tiver co-solventes e inibidores de corrosão.



Danos no sistema de combustível ou problemas no desempenho do motor resultantes da utilização de combustíveis que contenham álcool não são cobertos pela garantia. O fabricante do motor não pode concordar com o uso de combustíveis que contenham metanol, visto que a prova da sua adequação é incompleta neste momento.

Antes de comprar gasolina num posto de abastecimento desconhecido, tente saber se a gasolina contém álcool. Se contiver, confirme o tipo e a percentagem de álcool usado. Se notar algumas características de funcionamento indesejáveis enquanto usa uma gasolina que contém álcool, ou uma gasolina que acha que contém álcool, troque por uma gasolina que saiba que não contém álcool.

2. Visão geral da aplicação

2.1 Aplicação

Escorvamento e revestimento final de grandes superfícies, vedação, impregnação, saneamento de construções, protecção e renovação da fachada, protecção contra ferrugem e protecção de construções, revestimento e vedação para telhados, saneamento do betão, assim como protecção contra corrosão excessiva.

Exemplos de objectos de pulverização

Obras em grande escala, construção subterrânea, torres de refrigeração, pontes, estações de tratamento de águas residuais e terraços.

2.2 Material de revestimento

Materiais de revestimento processáveis



Preste atenção à qualidade Airless dos materiais de revestimento a serem processados.

Tintas de látex, de dispersão, materiais contra incêndio e de película grossa, tintas de pó de zinco e de minério de ferro micáceo, tinta base de pulverização sem ar, cola pulverizante, agentes anticorrosivos, materiais de revestimento espesso e materiais de revestimento tipo betume.

Nenhum outro material deve ser usado para pulverizar sem a autorização da TITAN.

Filtração

Apesar do filtro de alta pressão, geralmente recomenda-se que o material de revestimento seja filtrado.

Agitar bem o material de revestimento antes de iniciar o trabalho.



Ao agitar com agitadores accionados por motor, certifique-se de que não se formam bolhas de ar. Visto que estas dificultam a pulverização e também podem interromper o funcionamento.

Viscosidade

É possível trabalhar com materiais de revestimento de alta viscosidade com os dispositivos.

Se não for possível efectuar a sucção dos materiais de revestimento altamente viscosos, estes devem ser diluídos de acordo com as instruções do fabricante.

Material de revestimento com dois componentes

O tempo de processamento adequado deve ser cumprido. Recomenda-se um mínimo de 45 minutos de tempo definido. Durante este tempo, a unidade deverá ser lavada e limpa cuidadosamente com os agentes de limpeza adequados.

Materiais de revestimento com materiais adicionais de canto vivo

Estes exercem um forte efeito de deterioração nas válvulas, no tubo de alta pressão, na pistola de pulverização e no bico. O que pode reduzir significativamente a durabilidade destas peças.

3. Descrição da unidade

3.1 Processo Airless

A área principal da aplicação são camadas grossas de material de revestimento altamente viscoso para grandes superfícies e um elevado consumo de material.

Uma bomba de pistão suga o material de revestimento e transporta-o para o bico. Comprimido através do bico a uma pressão máxima de 227 bar (22,7 MPa), o material de revestimento é atomizado. Esta alta pressão tem o efeito de microatomização do material de revestimento.

Como nenhum ar é utilizado neste processo, é descrito como um processo AIRLESS (sem ar).

Este método de pulverização tem as vantagens de se obter a melhor atomização, um funcionamento perfeito e uma superfície lisa sem bolhas. Tal como estas, devem ser mencionadas as vantagens da velocidade de trabalho e grande maneabilidade.

3.2 Funcionamento da unidade

A secção seguinte contém uma breve descrição da construção técnica para melhor compreensão do funcionamento.


TITAN PowrLiner (PL) são unidades de pulverização de alta pressão accionadas quer por motor a gasolina quer por motor eléctrico.

O motor a gasolina ou eléctrico (fig. 1, item 1) acciona a bomba hidráulica (3) por meio de uma correia trapezoidal, que está sob a cobertura da correia (2). O óleo hidráulico flui para o motor hidráulico (4) e depois move o pistão para cima e para baixo na bomba de alimentação (5).

A válvula de admissão é aberta automaticamente pelo movimento ascensional do pistão. A válvula de escape é aberta quando o pistão se move para baixo.


O material de revestimento flui sob alta pressão através do tubo de alta pressão para a pistola de pulverização. Quando o material de revestimento sai do bico, atomiza-se.

A válvula de regulação da pressão (6) regula o volume e o funcionamento da pressão do material de revestimento.



3.3 Ilustração das unidades a gasolina PL

- | | |
|--|--|
| <p>1 Manípulo ajustável (2)</p> <p>2 Motor hidráulico</p> <p>3 Copo do óleo para o Piston Lube (o Piston Lube evita o desgaste excessivo dos empanques)</p> <p>4 Botão regulador da pressão</p> <p>5 Filtro de alta pressão</p> <p>6 Saída do tubo flexível de alta pressão (primeira pistola)</p> <p>7 Manípulo da válvula de descarga</p> <p>Rodar para a esquerda para circular ↺</p> <p>Rodar para a direita para pulverizar ↻</p> | <p>8 Saída do tubo flexível de alta pressão (segunda pistola)</p> <p>9 Correia trapezoidal sob a cobertura da correia</p> <p>10 Válvula esférica</p> <p>posição horizontal – motor hidráulico desligado</p> <p>posição vertical – motor hidráulico ligado</p> <p>11 Tubo de drenagem</p> <p>12 Tubo de sifão</p> <p>13 Vareta indicadora do nível do óleo</p> <p>14 Motor a gasolina</p> <p>15 PowrCenter™</p> <p>16 SmartArm™</p> |
|--|--|



3.4 Dados técnicos para unidades a PL

	PL4955	PL6955	PL8955
Motor a gasolina, potência			
	169cc, 5.7 Hp	211cc, 7,0 Hp (arranque eléctrico)	211cc, 7,0 Hp (arranque eléctrico)
Capacidade de combustível			
	0,90 US gal (3,42 l)	0,83 US gal (3,1 l)	0,83 US gal (3,1 l)
Pressão máx. de funcionamento			
	22,7 MPa (227 bar, 3300 PSI)	22,7 MPa (227 bar, 3300 PSI)	22,7 MPa (227 bar, 3300 PSI)
Nível máx. de pressão sonora			
	92 dB (A)*	92 dB (A)*	98 dB (A)*
Tamanho máx. do bico com pistola de pulverização			
1-pistola	0,037" – 0,94 mm	0,050" – 1,27 mm	0,054" – 1,37 mm
2-pistola	0,028" – 0,71 mm	0,033" – 0,84 mm	0,038" – 0,96 mm
Fluxo máx. de volume			
	5,7 l/min	8,5 l/min	9,5 l/min
Peso			
	149 kg	151 kg	154 kg
Viscosidade máx.			
	50.000 mPa·s	50.000 mPa·s	65.000 mPa·s
Dimensões C x L x A			
	183 cm x 107 cm x 107 cm	183 cm x 107 cm x 107 cm	183 cm x 107 cm x 112 cm
Temperatura máx. do material de revestimento			
	43° C	43° C	43° C
Suporte do filtro (equipamento estandardizado)			
	50 mailles, 56 cm ²	50 mailles, 56 cm ²	50 mailles, 56 cm ²
Quantidade do enchimento de óleo hidráulico			
	5,9 l (1,56 gal) CoolFlo	5,9 l (1,56 gal) CoolFlo	5,9 l (1,56 gal) CoolFlo
Pressão máx. de pneu			
	0,2 MPa (2 bar, 30 PSI)	0,2 MPa (2 bar, 30 PSI)	0,2 MPa (2 bar, 30 PSI)
Tubo flexível de alta pressão especial			
	DN 6 mm, 15 m, rosca de ligação NPSM 1/4	DN 6 mm, 15 m, rosca de ligação NPSM 1/4	DN 6 mm, 15 m, rosca de ligação NPSM 1/4

* Lugar de medição: 1 m de distância da unidade e 1.60 m acima do solo reverberante, pressão de funcionamento de 120 bar (12 MPa).

4. Funcionamento



Este equipamento produz um escoamento de fluidos a uma pressão extremamente elevada. Leia e compreenda os avisos na secção Precauções de Segurança no início deste manual antes de funcionar com este equipamento.

4.1 Encher a Bateria (PL6955 / PL8955)

Devido aos regulamentos de expedição, a bateria no PowrLiner foi enviada vazia. Antes de utilizar o PowrLiner, a bateria tem de ser enchida com eletrólito (ácido) e depois carregada. Siga as instruções abaixo.



O eletrólito da bateria pode ser comprado num retalhista de hardware ou de autopeças local.



O eletrólito da bateria é muito perigoso. Certifique-se de que segue todas as precauções e avisos do recipiente do eletrólito.

Especificações do eletrólito

Em climas frios ou temperados, compre o eletrólito com uma gravidade específica de 1,270 - 1,280.

Em climas tropicais, compre o eletrólito com uma gravidade específica de 1,250 - 1,260.

Encher a bateria

1. Remova a bateria do carro.
 - a. Remova o funil de 45 litros do carro.
 - b. Solte e remova os quatro parafusos (4) e as arruelas que fixam a chapa do funil ao carro. O topo da bateria deve estar agora exposta.
2. Remova a tampa de selagem de borracha da abertura de descarga na lateral da bateria.
3. Substitua a tampa de selagem de borracha pelo tubo de descarga fornecido (isto encontra-se no saco de plástico que contém o manual de instruções e outros documentos).
4. Remova a seis (6) tampas de enchimento amarelas no topo da bateria.
5. Encha a bateria com o eletrólito em cada orifício de enchimento (consulte as "Especificações do eletrólito", acima). Encha a bateria até ao nível superior como indicado na caixa da bateria.



Atención

A temperatura do eletrólito não pode ser inferior a 15° C (60° F) ou superior a 30° C (86° F).


6. Deixe a bateria repousar pelo menos 30 minutos depois de encher.
7. Após 30 minutos, verifique o nível do eletrólito. Se o nível desceu, volte a encher até ao nível superior antes de carregar.
8. Volte a colocar as tampas de enchimento amarelas.
9. Volte a colocar a chapa do funil no carro e fixe com os quatro parafusos (4) e as arruelas.

Carregar a bateria

1. Coloque a bateria num carregador durante 3 a 5 horas na corrente aproximada ao equivalente a 1/10 da sua capacidade nominal.
 - a. Se o nível do eletrólito descer após o carregamento, encha com água destilada até ao nível superior.
 - b. Após a água ter sido adicionada, continue a carregar durante 1 a 2 horas de forma a misturar a água com o eletrólito.
2. Após o carregamento, verifique a voltagem da bateria três vezes em intervalos de 30 minutos. Certifique-se de que a voltagem é constante durante as três leituras.
3. Substitua os tampões de enchimento (se necessário) e limpe algum derrame de eletrólito com água limpa.

4.2 Preparação

1. Certifique-se de que o tubo de sifão (fig. 3, pos. 1) está conectado à secção de fluido (2) e de que o tubo de drenagem (3) está conectado à válvula de drenagem (4).



2. Instalar a barra de suporte da pistola.




A pistola de pulverização, o tubo e os cabos são montados na barra de suporte da pistola na fábrica.

- a. Solte o botão do grampo de inclinação (fig. 4, pos. 1) e baixe a barra de suporte da pistola na sua posição.
- b. Solte os grampos da barra de suporte (2).
- c. Deslize a barra de suporte da pistola (3) pelo carro.
- d. Aperte os grampos da barra de suporte (2) para fixar a barra de suporte da pistola na sua posição.



A altura da barra de suporte precisa de estar mais baixo do que a estrutura do carro de forma a poder deslizar através do carro.



A barra de suporte da pistola e a(s) pistola(s) de pulverização podem ser montadas em qualquer um dos lados do pulverizador.

3. Posicionar a primeira pistola de pulverização
 - a. Desengate o cabo do gatilho do grampo de tensão.



Atención

Desengate sempre o cabo do gatilho do grampo de tensão antes de ajustar a posição da pistola de pulverização.

- b. Solte os grampos da barra de suporte e deslize a barra de suporte da pistola para a posição horizontal desejada.
- c. Solte o grampo de subida da pistola e deslize a pistola de pulverização para a posição vertical desejada.




A altura da pistola de pulverização afecta a largura do padrão da pulverização (ou seja, quanto mais baixa estiver a pistola, mais pequena é a largura da linha). O tamanho do bico também afecta a largura da linha.

4. Repita os passos de 3a a 3c para a segunda pistola de pulverização.



Recomenda-se que ambas as pistolas de pulverização estejam instaladas com a mesma altura como ponto de partida. As alturas das pistolas podem ser ajustadas individualmente com base no tipo de pulverização que é necessário (por ex. pulverizar uma berma ou pulverizar duas linhas com diferentes larguras).

5. Quando ambas as pistolas já estiverem instaladas, a posição vertical pode ser ajustada simultaneamente.
 - a. Solte o botão do grampo do suporte vertical (fig. 5, pos. 1) no tubo de subida.
 - b. Rode a manivela (2) para ajustar a altura total das pistolas de pulverização.
 - c. Quando estiver na altura desejada, volte a apertar o botão do grampo do suporte vertical (1).



6. Regule o selector do gatilho para obter um funcionamento adequado da pistola de pulverização (fig. 6). O guiador direito acciona a pistola ou as pistolas. O selector no gatilho tem de ser regulado para a primeira pistola, ambas as pistolas, ou a segunda pistola.




Atención

Bloquee sempre o gatilho na pistola de pulverização para a posição de engate antes de ajustar o selector do gatilho. Desengate também o cabo do gatilho levantando o cabo para cima e para fora do engate. Haverá um curto accionamento da pistola ao libertar o cabo do gatilho.



Se o conjunto de elevação/inclinação tiver fricção excessiva durante a operação, pulverize os tubos com lubrificante de grafite seco.

- a. **Primeira Pistola** — Para usar a primeira pistola, posicione o selector à esquerda. Empurre a alavanca para o interior da estrutura até o pino engatar a placa esquerda.
- b. **Ambas as Pistolas** — Para usar as duas pistolas, posicione o selector ao centro. Empurre a alavanca para a posição central até o pino engatar ambas as placas. O pino tem de engatar ambas as placas.
- c. **Segunda Pistola** — Para usar a segunda pistola, posicione o selector à direita. Afaste a alavanca do interior da estrutura até o pino engatar a placa direita.




7. Encha metade do recipiente do óleo com Piston Lube (P/N 314-480) para prolongar a duração do empanque.



Atención

O Piston Lube evita o desgaste excessivo dos empanques.



8. Verifique diariamente o nível do fluido hidráulico antes de iniciar o pulverizador. O nível do fluido hidráulico deve situar-se na marca "Cheio" na vareta de medição. Consulte a secção da Manutenção deste manual para obter instruções de manutenção do sistema hidráulico.



Atención

O uso de fluido hidráulico aprovado pela Titan (Coolflo, P/N 430-361) é obrigatório no sistema hidráulico. Não use nenhum outro fluido hidráulico. O uso de qualquer outro fluido hidráulico pode danificar gravemente o sistema hidráulico e anulará a garantia.

9. Unidades a gasolina - Verifique diariamente o nível do óleo do motor antes de iniciar o pulverizador. O nível do óleo do motor a gasolina é determinado pelo fabricante do motor. Consulte o manual de manutenção do fabricante do motor fornecido com este pulverizador.
10. Para os modelos elétricos, use uma conexão auxiliar de 20 amperes. Coloque sempre o modelo elétrico a uma distância de 3 a 5 metros da conexão auxiliar. Use um cabo elétrico curto e um tubo flexível de pintura longo. Um cabo de extensão criará queda de tensão. Se for necessário um cabo de extensão, use apenas um cabo de extensão com 3 fios de calibre 12 com ligação à terra.



Apenas modelos elétricos - Não use materiais com um ponto de inflamação inferior a 38° C (100° F). O ponto de inflamação é a temperatura à qual um líquido pode produzir vapores suficientes para se incendiar.

11. Certifique-se de que o pulverizador está ligado à terra. Todos os pulverizadores estão equipados com uma corrente terra. Certifique-se de que a corrente toca no chão. Verifique os seus regulamentos elétricos locais para obter instruções detalhadas sobre a ligação à terra.



É importante que o equipamento tenha uma ligação à terra adequada. Isto aplica-se tanto no modelo eléctrico como no modelo a gasolina. A passagem de alguns materiais através do tubo de nylon produz uma carga eléctrica estática que, se descarregada, pode inflamar os vapores do solvente existente e criar uma explosão.

12. Filtre todas as tintas com um filtro de nylon para garantir um funcionamento perfeito e evitar a limpeza constante do filtro de entrada e do filtro da pistola.
13. Certifique-se de que a área de pulverização está bem ventilada para evitar o funcionamento perigoso com solventes voláteis ou fumos de escape.

4.3 Preparar um novo pulverizador


Se este pulverizador for novo, é enviado com fluido de teste na secção de fluido para evitar a corrosão durante o envio e o armazenamento. Este fluido tem de ser cuidadosamente retirado do sistema com álcoois minerais antes de começar a pulverizar.



Mantenha sempre o gatilho bloqueado na pistola de pulverização na posição de engate enquanto preparar o sistema.


Atención

1. Coloque o tubo de sifão dentro de um recipiente de álcoois minerais.
2. Coloque o tubo de drenagem dentro de um recipiente de metal para resíduos.
3. Regule a pressão para o valor mínimo rodando o botão regulador da pressão (fig. 8, pos. 1) totalmente para a esquerda.
4. Abra a válvula de fechamento hidráulica (2) situada no tubo de pressão hidráulico. O manípulo deve estar alinhado com o tubo.
5. Abra a válvula de drenagem (3) rodando totalmente para a esquerda.



6. Accione o motor ou ligue o motor eléctrico.
 - a. Para arrancar o motor a gasolina (fig. 9):
 - mova a alavanca da válvula do combustível (2) para a posição de abertura,
 - mova a alavanca de potência (3) até ao ponto médio,
 - mova a alavanca de estrangulamento (4) para a posição de fechamento se o motor estiver frio ou para a posição de abertura se o motor estiver quente,
 - ligue o interruptor do motor (1) (ON) e
 - puxe a corda de arranque (5) com velocidade até o motor arrancar ou gire sem largar a chave de ignição eléctrica na direcção "Start" ("Iniciar") até o motor começar a trabalhar (apenas PL6955/PL8955)
 - b. Para ligar o motor eléctrico, mova o interruptor para a posição ON.

9



7. Rode o botão regulador da pressão (fig. 8, pos. 1) para a direita aproximadamente 1/3 para aumentar a pressão até que os ciclos do pulverizador fiquem uniformes e o solvente flua livremente do tubo de drenagem.
8. Deixe o pulverizador a trabalhar durante 15 a 30 segundos para escoar o fluido de teste através do tubo de drenagem até chegar ao recipiente para resíduos.
9. Desligue o pulverizador.
 - a. Para desligar o motor a gasolina:
 - regule a pressão para o valor mínimo rodando o botão regulador da pressão totalmente para a esquerda,
 - mova a alavanca de potência para a posição lenta e
 - desligue o interruptor do motor na posição OFF.
 - b. Para desligar o motor eléctrico,
 - regule a pressão para o valor mínimo rodando o botão regulador da pressão totalmente para a esquerda,
 - mova o interruptor para a posição OFF.

4.4 Preparação para pintar

Antes de pintar, é importante certificar de que o fluido no sistema é compatível com a tinta que vai ser usada.



Fluidos e tintas incompatíveis podem imobilizar as válvulas, o que tornaria necessário a desmontagem e a limpeza da secção de fluido do pulverizador.



Atención

Mantenha sempre o gatilho bloqueado na pistola de pulverização na posição de engate enquanto preparar o sistema.

1. Coloque o tubo de sifão dentro de um recipiente com solvente adequado.



Se estiver a pulverizar um látex à base de água, escoa com água quente e limpa. Se estiver a usar qualquer outro material, pergunte ao fabricante do material qual o solvente adequado que deve usar.

2. Coloque o tubo de drenagem dentro de um recipiente de metal para resíduos.
3. Regule a pressão para o valor mínimo rodando o botão regulador da pressão (fig. 8, pos. 1) totalmente para a esquerda.
4. Abra a válvula de fechamento hidráulica (2) situada no tubo de pressão hidráulico. O manípulo deve estar alinhado com o tubo.
5. Abra a válvula de drenagem (3) rodando totalmente para a esquerda.
6. Accione o motor ou ligue o motor eléctrico.
 - a. Para arrancar o motor a gasolina (fig. 9):
 - mova a alavanca da válvula do combustível (2) para a posição de abertura,
 - mova a alavanca de potência (3) até ao ponto médio,
 - mova a alavanca de estrangulamento (4) para a posição de fechamento se o motor estiver frio ou para a posição de abertura se o motor estiver quente,
 - ligue o interruptor do motor (1) (ON) e

- puxe a corda de arranque (5) com velocidade até o motor arrancar ou gire sem largar a chave de ignição elétrica na direção "Start" ("Iniciar") até o motor começar a trabalhar (apenas PL6955/PL8955)
- b. Para ligar o motor elétrico, mova o interruptor para a posição ON.
- 7. Rode o botão regulador da pressão (fig. 8, pos. 1) para a direita aproximadamente 1/3 para aumentar a pressão até que os ciclos do pulverizador fiquem uniformes e o solvente flua livremente do tubo de drenagem.
- 8. Deixe o pulverizador a trabalhar durante 15 a 30 segundos para escoar o fluido de teste através do tubo de drenagem até chegar ao recipiente para resíduos.
- 9. Desligue o pulverizador.
 - a. Para desligar o motor a gasolina:
 - regule a pressão para o valor mínimo rodando o botão regulador da pressão totalmente para a esquerda,
 - mova a alavanca de potência para a posição lenta e
 - desligue o interruptor do motor na posição OFF.
 - b. Para desligar o motor elétrico,
 - regule a pressão para o valor mínimo rodando o botão regulador da pressão totalmente para a esquerda,
 - mova o interruptor para a posição OFF.




Certifique-se de que a pistola de pulverização não tem um bico ou o protector do bico instalado.


- 10. Feche a válvula de drenagem rodando totalmente para a direita.
- 11. Accione o motor ou ligue o motor elétrico.
- 12. Rode o botão regulador da pressão para a direita aproximadamente 1/3 para aumentar a pressão.
- 13. Desbloqueie a pistola rodando o dispositivo de segurança para a posição desbloqueada.



Ligue a pistola à terra encostando-a junto à borda do recipiente de metal enquanto faz o escoamento. Caso contrário, pode provocar uma descarga eléctrica estática, que pode causar um incêndio.



- 14. Accione a pistola no recipiente de metal para resíduos até que desapareça o solvente usado e comece a sair o solvente limpo da pistola.
- 15. Bloqueie a pistola rodando o dispositivo de segurança para a posição bloqueada (fig. 11).



- 16. Regule a pistola e aumente a pressão rodando lentamente o botão regulador de pressão para a direita.
- 17. Verifique se há fugas em todo o sistema. Se ocorrer alguma fuga, siga o "Procedimento de Descompressão" neste manual antes de apertar conectores ou tubos.
- 18. Siga o "Procedimento de Descompressão" (secção 4.6) neste manual antes de mudar de solvente para tinta.



Certifique-se de que segue o procedimento de descompressão quando desligar o pulverizador para qualquer fim, incluindo a manutenção ou ajustamento de qualquer peça do sistema de pulverização, troca ou limpeza dos bicos, ou na preparação para limpeza.

4.5 Pintar

- 1. Coloque o tubo de sifão num recipiente de tinta.
- 2. Coloque o tubo de drenagem dentro de um recipiente de metal para resíduos.
- 3. Regule a pressão para o valor mínimo rodando o botão regulador da pressão (fig. 8, pos. 1) totalmente para a esquerda.
- 4. Abra a válvula de fechamento hidráulica (2) situada no tubo de pressão hidráulico. O manípulo deve estar alinhado com o tubo.
- 5. Abra a válvula de drenagem (3) rodando totalmente para a esquerda.
- 6. Accione o motor ou ligue o motor elétrico.
 - a. Para arrancar o motor a gasolina (fig. 9):
 - mova a alavanca da válvula do combustível (2) para a posição de abertura,
 - mova a alavanca de potência (3) até ao ponto médio,
 - mova a alavanca de estrangulamento (4) para a posição de fechamento se o motor estiver frio ou para a posição de abertura se o motor estiver quente,
 - ligue o interruptor do motor (1) (ON) e
 - puxe a corda de arranque (5) com velocidade até o motor arrancar ou gire sem largar a chave de ignição elétrica na direção "Start" ("Iniciar") até o motor começar a trabalhar (apenas PL6955/PL8955)
 - b. Para ligar o motor elétrico, mova o interruptor para a posição ON.
- 7. Rode o botão regulador da pressão (fig. 8, pos. 1) para a direita aproximadamente 1/3 para aumentar a pressão até que os ciclos do pulverizador fiquem uniformes e o solvente flua livremente do tubo de drenagem.
- 8. Desligue o pulverizador.
 - a. Para desligar o motor a gasolina:
 - regule a pressão para o valor mínimo rodando o botão regulador da pressão totalmente para a esquerda,
 - mova a alavanca de potência para a posição lenta e
 - desligue o interruptor do motor na posição OFF.
 - b. Para desligar o motor elétrico,
 - regule a pressão para o valor mínimo rodando o botão regulador da pressão totalmente para a esquerda,
 - mova o interruptor para a posição OFF.
- 9. Remova o tubo de drenagem do recipiente para resíduos e coloque-o num recipiente de tinta.
- 10. Feche a válvula de drenagem rodando totalmente para a direita.
- 11. Accione o motor ou ligue o motor elétrico.
- 12. Rode o botão regulador da pressão para a direita aproximadamente 1/3 para aumentar a pressão.
- 13. Desbloqueie a pistola rodando o dispositivo de segurança para a posição desbloqueada.



Ligue a pistola à terra encostando-a junto à borda do recipiente de metal enquanto faz o escoamento. Caso contrário, pode provocar uma descarga eléctrica estática, que pode causar um incêndio.

- 14. Accione a pistola no recipiente de metal para resíduos até que todo o ar e o solvente sejam escoados do tubo do pulverizador e a tinta flua livremente da pistola.
- 15. Bloqueie a pistola rodando o dispositivo de segurança para a posição bloqueada (fig. 11).
- 16. Desligue o pulverizador.

17. Coloque o protector do bico e o bico na pistola de acordo com as instruções nos manuais dos mesmos.



POSSÍVEL PERIGO DE INJEÇÃO. Não comece a pintar sem que o protector do bico esteja instalado. Nunca accione a pistola a menos que o bico esteja na posição de atomização ou de desobstrução. Bloqueie sempre o dispositivo de segurança do gatilho antes de remover, substituir ou limpar o bico.

18. Accione o motor ou ligue o motor eléctrico.
19. Aumente a pressão rodando lentamente o botão regulador da pressão para a direita e teste o padrão de pulverização numa peça de cartão. Regule o botão regulador da pressão até que a pulverização da pistola fique totalmente atomizada.



Se aumentar a pressão mais do que é necessário para atomizar a tinta causará um desgaste prematuro do bico e uma pulverização em excesso.

4.6 Procedimento de descompressão



Certifique-se de que segue o procedimento de descompressão quando desligar o pulverizador para qualquer fim, incluindo a manutenção ou ajustamento de qualquer peça do sistema de pulverização, troca ou limpeza dos bicos, ou na preparação para limpeza.

1. Bloqueie a pistola de pulverização rodando o dispositivo de segurança para a posição bloqueada.
2. Desligue o pulverizador.
 - a. Para desligar o motor a gasolina:
 - regule a pressão para o valor mínimo rodando o botão regulador da pressão totalmente para a esquerda,
 - mova a alavanca de potência para a posição lenta e
 - desligue o interruptor do motor na posição OFF.
 - b. Para desligar o motor eléctrico,
 - regule a pressão para o valor mínimo rodando o botão regulador da pressão totalmente para a esquerda,
 - mova o interruptor para a posição OFF.
3. Feche a válvula de fechamento hidráulica no tubo de pressão hidráulico.
4. Desbloqueie a pistola rodando o dispositivo de segurança para a posição desbloqueada.
5. Mantenha firmemente a parte metálica da pistola de encontro à lateral de um recipiente de metal para resíduos para ligar a pistola à terra e para evitar a acumulação de electricidade estática.
6. Accione a pistola para remover qualquer pressão que possa ainda estar no tubo.
7. Bloqueie a pistola rodando o dispositivo de segurança para a posição bloqueada.
8. Coloque o tubo de drenagem dentro do recipiente de metal para resíduos.
9. Abra a válvula de drenagem rodando totalmente para a esquerda.

4.7 Funcionamento da roda dianteira

A roda dianteira no carro serve para mover o pulverizador em linha recta ou em movimento livre. Posicionando-se por trás do pulverizador, o gatilho no guiador esquerdo do carro controla o funcionamento da roda dianteira.

1. Para bloquear a roda dianteira na posição em linha recta, prima e largue a seguir o gatilho da roda e mova o pulverizador para a frente.
2. Para permitir o movimento livre da roda dianteira, prima sem largar o gatilho da roda.

4.8 Pôr na vertical a barra de suporte da pistola de pulverização.


A barra de suporte da pistola de pulverização pode ser levantada verticalmente para se poder guardar o pulverizador com um tamanho mais pequeno. As pistolas ou os tubos de pulverização não precisam de ser removidos. Siga os passos seguintes.

1. Solte os grampos da barra de suporte (fig. 12, 1). Afaste o máximo possível a barra de suporte (2) do carro sem removê-la totalmente, com os conjuntos do suporte da pistola e as pistolas de pulverização ainda conectados.



A barra de suporte precisa de se manter totalmente dentro da manga de inclinação (3) de forma a que ambos os grampos da barra de suporte possam voltar a ser encaixados.

2. Aperte os grampos da barra de suporte (1). Ambos os grampos têm de ficar encaixados na barra de suporte (2).
3. Solte os grampos do suporte da pistola de pulverização (4) e deslize ambas as pistolas de pulverização até ao máximo da extremidade da barra de suporte.
4. Solte o botão do grampo do suporte vertical (5) no tubo de subida. Rode a manivela (6) de forma a que todo o conjunto da barra de suporte seja levantado o máximo possível. Aperte o botão do grampo do suporte vertical (5).



5. Solte o botão de inclinação (7). Levante cuidadosamente a barra de suporte de forma a que fique na posição vertical.



Atención

Perigo de entalção. Certifique-se de que afasta os dedos de todas as peças móveis. Certifique-se de que nenhum tubo ou cabo é entalado pelas peças móveis.

6. Aperte o botão de inclinação (7) para ficar fixo no lugar.

5. Limpeza



Atención

O pulverizador, o tubo e a pistola devem ser cuidadosamente limpos após o uso diário. Caso contrário, permite a acumulação de material, afectando gravemente o desempenho do utilizador.



Pulverize sempre com pressão mínima e sem a boquilha da pistola quando usar os álcoois minerais ou qualquer outro solvente para limpar o pulverizador, o tubo, ou a pistola. A acumulação de electricidade estática pode causar um incêndio ou explosão na presença de vapores inflamáveis.

5.1 Instruções especiais de limpeza para usar com solventes inflamáveis

- Faça sempre o escoamento da pistola de preferência no exterior e, pelo menos, a um comprimento do tubo da bomba de pulverização.
- Se recolher solventes escoados num recipiente de metal de 3,7 litros (um galão), coloque-o num recipiente vazio de 19 litros (cinco galões), depois escoa os solventes.
- A área deve estar livre de vapores inflamáveis.
- Siga todas as instruções de limpeza.

5.2 Limpar o pulverizador


1. Siga o "Procedimento de Descompressão" (Secção 4.6) na secção Funcionamento deste manual.
2. Remova o bico da pistola e o protector do bico e limpe com uma escova usando o solvente adequado.
3. Coloque o tubo de sifão dentro de um recipiente com solvente adequado.



Atención

Use apenas solventes compatíveis quando limpar esmaltes à base de óleo, lacas, alcatrão e epóxis. Consulte o fabricante do fluido pelo solvente recomendado.

4. Coloque o tubo de drenagem dentro de um recipiente de metal para resíduos.
5. Regule a pressão para o valor mínimo rodando o botão regulador da pressão (fig. 13, pos. 1) totalmente para a esquerda.
6. Abra a válvula de fechamento hidráulica (2) situada no tubo de pressão hidráulico. O manípulo deve estar alinhado com o tubo.
7. Abra a válvula de drenagem (3) rodando totalmente para a esquerda.



8. Accione o motor ou ligue o motor eléctrico.

9. Deixe o solvente circular através do pulverizador e escoa a tinta do tubo de drenagem no recipiente de metal para resíduos.
10. Desligue o pulverizador.
11. Feche a válvula de drenagem rodando totalmente para a direita.
12. Accione o motor ou ligue o motor eléctrico.



Ligue a pistola à terra encostando-a junto à borda do recipiente de metal enquanto faz o escoamento. Caso contrário, pode provocar uma descarga eléctrica estática, que pode causar um incêndio.

13. Accione a pistola no recipiente de metal para resíduos até que a tinta seja escoada do tubo e o solvente saia da pistola.
14. Continue a accionar a pistola de pulverização no recipiente para resíduos até que o solvente saia limpo da pistola.



Para o armazenamento a longo prazo ou em temperaturas frias, faça passar álcoois minerais através do sistema todo.

15. Siga o "Procedimento de Descompressão" na secção Funcionamento deste manual.
16. Guarde o pulverizador numa área limpa e seca.




Atención

Não guarde o pulverizador sob pressão.

5.3 Limpeza de um bico obstruído

1. Siga o "Procedimento de Descompressão" na secção Funcionamento deste manual.
2. Se o bico entupir, rode o manípulo do bico 180° até a seta no manípulo apontar para o sentido contrário da direcção da pulverização e o manípulo clicar na posição oposta.



3. Accione a pistola assim que a pressão consiga extrair a obstrução. NUNCA use o bico na posição oposta para mais do que UMA pressão do gatilho de cada vez. Este procedimento pode ser repetido até o bico ficar desobstruído.



O fluxo do bico de pulverização tem uma pressão muito elevada. O contacto com qualquer parte do corpo pode ser perigoso. Não coloque os dedos na saída da pistola. Não aponte a pistola para ninguém. Nunca funcione com a pistola de pulverização sem o protector do bico adequado.

6. Manutenção



Antes de prosseguir, siga o Procedimento de Descompressão apresentado anteriormente neste manual. Adicionalmente, siga todas as outras advertências de forma a reduzir o risco de lesões causados por injeção, peças móveis ou choque eléctrico. Desconecte sempre o pulverizador antes de efectuar a manutenção!


6.1 Manutenção diária

Para a manutenção regular neste pulverizador por parte do operador são necessários dois procedimentos diários:

- Lubrificação dos empanques superiores.
- Limpeza do separador de pedras.

A) Lubrificação dos Empanques Superiores


- Limpe a tinta que tenha penetrado nos empanques superiores e pingado para o recipiente de óleo por cima da secção de fluido.
- Encha metade do recipiente do óleo com Piston Lube (P/N 314-480) fornecido pela fábrica. Isto aumentará a duração dos empanques.



Não encha demasiado o recipiente do óleo de modo a verter e pingar na tinta.

B) Limpeza do separador de pedras

- O separador de pedras entope e deve ser limpo pelo menos uma vez por dia.
- Desaperte a porca (fig. 16, pos. 1) que fixa o separador de pedras para o tubo de sifão.
- Remova o separador de pedras (2) da parte inferior do tubo de sifão.
- Limpe cuidadosamente com o solvente adequado.



6.2 Manutenção do conjunto do filtro

Limpe regularmente o filtro. Filtros sujos ou obstruídos podem reduzir bastante a capacidade de filtração e causar vários problemas no sistema, incluindo fracos padrões de pulverização, bicos obstruídos, etc.

Limpeza (fig. 17)


Para limpar o filtro, execute o seguinte procedimento:

- Siga o "Procedimento de Descompressão" na secção Funcionamento deste manual.
- Remova o conjunto da tampa do filtro (1) e a mola (2).
- Retire o elemento do filtro com esfera (3) do corpo do filtro (4).
- Limpe o interior do corpo do filtro, o elemento do filtro com esfera e o conjunto da tampa do filtro usando o solvente adequado.



Tenha cuidado ao manusear as peças, porque sujidade, detritos, estrias ou cortes podem fazer com que os anéis em O ou as juntas não vedam.

Este elemento do filtro filtra de dentro para fora. Certifique-se de que limpa cuidadosamente o interior do elemento do filtro. Embede-o em solvente para soltar tinta endurecida ou substitua-o.



Inspecção (fig. 17)

Inspeccione todas as peças do conjunto do filtro antes de voltar a montar.

- Inspeccione a esfera no interior do elemento do filtro. Se a esfera tiver cortes ou estrias, substitua o elemento do filtro.
 - Se a esfera tiver cortes, remova o anel em O de PTFE (5) usando uma ferramenta para anéis em O e remova a sede de carboneto (6).
 - Verifique se a sede tem cortes ou sulcos. Se a sede estiver danificada, substitua-a.



A remoção do anel em O de PTFE danificará o anel em O, será necessário a sua substituição.

- Remova a mola (2) da guia da mola na tampa do filtro.
 - Meça o comprimento da mola sem comprimir. Se medir menos do que 1,9 cm (3/4") de uma extremidade à outra, substitua-a.
 - Volte a colocá-la na guia da mola até que haja um estalido na sua posição.
- Inspeccione se há deformidades, mossas, cortes nas duas juntas de PTFE (7,8) e no anel em O de PTFE (5). Substitua-as, se for necessário.



As juntas de PTFE, o anel de PTFE e a mola estão incluídos no Kit de Manutenção do Filtro P/N 930-050.

Remontagem (fig. 17)

Depois de limpar e de inspecionar todas as peças, volte a montar o filtro.

1. Coloque a sede de carboneto (6) no corpo do filtro (4). Certifique-se de que o lado biselado da sede está virado para cima.
2. Coloque o anel em O de PTFE (5) no sulco situado no diâmetro exterior da sede de carboneto (6).
3. Coloque o elemento do filtro (3) com esfera no corpo do filtro (4).



A parte superior e inferior do elemento do filtro com esfera são idênticas.

4. Volte a colocar a mola (2) na guia da mola da tampa do filtro (1) até que haja um estalido na sua posição, se não foi já feito.
5. Coloque a junta de PTFE fina (8) no passo no lado superior do corpo do filtro (4).
6. Coloque a junta de PTFE espessa (7) na parte superior da junta fina (8).
7. Aperte o conjunto da tampa do filtro (1) no corpo do filtro (4).


6.3 Manutenção do sistema hidráulico



Atención

O uso de fluido hidráulico aprovado pela Titan (Coolflo, P/N 430-361) é obrigatório no sistema hidráulico. Não use nenhum outro fluido hidráulico. O uso de qualquer outro fluido hidráulico pode danificar gravemente o sistema hidráulico e anulará a garantia.

1. Verifique diariamente o fluido hidráulico. Deve situar-se na marca "Cheio" na vareta de medição. Se estiver baixo, adicione apenas fluido hidráulico aprovado pela Titan (Coolflo, P/N 430-361). Nunca adicione ou mude fluido hidráulico, excepto numa área limpa e sem poeira. A contaminação do fluido hidráulico reduz a duração da bomba hidráulica e pode anular a garantia.



2. Mude o fluido hidráulico de 12 em 12 meses. Escoa o fluido usado do depósito e encha 5,9 litros (6,25 quartos de galão) de fluido hidráulico. Inicie o pulverizador com pressão suficiente para funcionar a secção de fluido. Faça funcionar o pulverizador com esta baixa pressão durante 5 minutos pelo menos. Isto remove o ar do sistema. Verifique o nível do fluido depois desta execução. Não encha demasiado.



Ao substituir o filtro hidráulico (3) durante uma mudança de fluido, poderá ser necessário adicionar mais um litro de fluido hidráulico.

3. O sistema hidráulico tem um filtro hidráulico externo substituível. Mude o filtro de 12 em 12 meses.
4. A bomba hidráulica não deve ter manutenção no campo. Se a bomba hidráulica deve ser devolvida à Titan, caso necessite de manutenção.

6.4 Manutenção da secção de fluido

Se o pulverizador tiver de ficar fora de serviço por um longo período de tempo, recomenda-se que seja introduzido como conservador uma mistura de querosene e óleo após a limpeza. Os empanques tendem a secar devido à falta de uso. Isto acontece no conjunto do empanque superior, para o qual se recomenda o Piston Lube (P/N 314-480) no uso normal.

Se o pulverizador tem estado fora de serviço por um longo período de tempo, pode ser necessário escorvar a bomba com solvente. É extremamente importante que as rosas na união do tubo do sifão estejam vedadas adequadamente. Qualquer fuga de ar produzirá um funcionamento irregular do pulverizador e pode danificar o sistema. Os movimentos ascendentes e descendentes devem ter aproximadamente a mesma duração (um não deve ser mais rápido do que o outro). Um rápido movimento ascendente ou descendente pode indicar a presença de ar no sistema ou o mau funcionamento de uma válvula ou sedes (ver a secção Resolução de Problemas).

6.5 Manutenção básica do motor (motor a gasolina)

- Para obter especificações técnicas e informação detalhada acerca da manutenção do motor, consulte o manual do motor a gasolina em separado.
- Toda a manutenção do motor deve ser executada por um distribuidor autorizado pelo fabricante do motor.
- Use um óleo para motor de alta qualidade. Recomenda-se o 10W30 para um uso geral a todas as temperaturas. Noutros climas, podem ser necessários outras viscosidades.
- Use apenas uma vela de ignição (NGK) BR-6HS (PL4955) ou (NGK) BP6ES / BPR6E (PL6955/PL8955). Introduza a vela de 0,7 a 0,8 mm (0,028 a 0,031 polegadas). Use sempre uma chave para velas de ignição.

Diariamente

1. Verifique o nível do óleo do motor, e encha se for necessário.
2. Verifique o nível da gasolina, e encha se for necessário.



Siga sempre o procedimento de abastecimento apresentado neste manual.

Primeiras 20 Horas

1. Mude o óleo do motor.

A Cada 100 Horas

1. Mude o óleo do motor.
2. Limpe o recipiente de sedimentos.
3. Limpe e volte a colocar a vela de ignição.
4. Limpe o dispositivo de absorção de faíscas

Semanalmente

1. Remova a tampa do filtro de ar e limpe o elemento. Em ambientes muito poeirentos, verifique o filtro diariamente. Substitua o elemento, se for necessário. Os elementos de substituição podem ser adquiridos através do seu distribuidor local do fabricante do motor.

Funcionamento do motor e manutenção

1. Limpe e lubrifique o filtro de ar no motor a gasolina em cada 25 horas ou uma vez por semana. Não permita que a malha da tomada de ar situada em torno do volante do motor a gasolina se encha de tinta ou de sujidade. Limpe-a regularmente. A vida útil e a eficácia do modelo do motor a gasolina depende do correcto funcionamento do mesmo. Mude o óleo no motor em cada 100 horas. Caso contrário, o motor pode sobreaquecer. Consulte o manual de manutenção do fabricante do motor fornecido.
2. Para conservar o combustível, a vida útil e a eficácia do pulverizador, faça sempre o motor a gasolina funcionar com as RPM mais baixas, deste modo o motor trabalha suavemente sem esforço e proporciona a quantidade de tinta necessária para a operação. RPM mais elevadas não produzem maior

pressão de trabalho. O motor a gasolina está conectado à bomba hidráulica mediante uma combinação de polias criada para produzir o máximo de fornecimento de tinta no máximo de RPM.

3. A garantia nos motores a gasolina é limitada ao fabricante original.

6.6 Substituir as escovas do motor (motor elétrico 120V opcional, apenas no PL4955)

O Convertokit elétrico de 120V está disponível para compra em separado.




Quando instalar o Convertokit de 120V, ate a parte frontal do PowrLiner para evitar que se incline para trás.

Execute este procedimento usando o Kit de Escovas do Motor P/N 978-050. O kit consiste em duas escovas, duas molas e dois grampos.




As escovas devem ser substituídas quando já estão 1,5 cm gastas. Verifique e substitua ambas as escovas ao mesmo tempo.


1. Remova ambas as tampas de inspeção (1) no motor.




2. Empurre o grampo de mola (2) para desprender e puxe para fora.
3. Solte o parafuso de terminal (3). Retire o condutor da escova (4), mas deixe o condutor do motor no lugar. Remova a escova e a mola.



4. Inspeccione se o comutador (5) não está queimado, sem corrosão nem desgaste excessivo. É normal o comutador ter uma cor negra.



5. Instale a escova nova (6) de forma a que o condutor deslize na longa ranhura do porta-escova (7). Empurre o terminal sob a arruela de parafuso de terminal (8). Verifique se o condutor do motor ainda está conectado ao parafuso. Aperte o parafuso.
6. Coloque a mola (9) na escova (6), como acima ilustrado. Empurre e prenda o grampo de mola (2). Repita este procedimento para o outro lado.



7. Reinstale ambas as tampas de inspeção.



Se o motor elétrico sobrecarregar e parar de funcionar, desligue IMEDIATAMENTE o motor e siga o Procedimento de Descompressão na secção da Limpeza deste manual. Aguarde que o motor arrefeça (aproximadamente 30 minutos). Depois carregue no botão de reinício manual, ligue o motor e pressurize o sistema.

6.7 Regulação da trajectória roda dianteira


A roda dianteira está regulada pela fábrica para se mover em linha recta. Execute o seguinte procedimento se for necessário regular a roda.

1. Desaparafuse os dois parafusos hexagonais na parte de cima do suporte de montagem da roda.
2. Rode levemente o suporte para a direcção desejada.



O pino de travagem da roda dianteira tem de ser engatado durante a regulação da trajectória.

3. Aperte os dois parafusos hexagonais.
4. Verifique a trajectória da roda dianteira. Se a roda não se mover em linha recta, repita o procedimento anterior.



6.8 Substituir a correia (Fig. 24)



Antes de substituir a correia na unidade, certifique-se de que executa o “Procedimento de Descompressão” como ilustrado na secção Funcionamento deste manual. NÃO tente fazer esta reparação enquanto a unidade estiver a funcionar.



Os gráficos em baixo mostram uma unidade com motor a gasolina. Todas as instruções dadas nesta secção aplicam-se a ambos os modelos de motor a gasolina e motor elétrico, exceto onde indicado.

1. Solte o botão (1) na parte da frente do protetor da correia. Erga a extremidade frontal do protetor da correia (2), de forma a que a extremidade frontal da correia (3) fique à mostra.
2. Com cuidado, levante a extremidade frontal do motor a gasolina / motor elétrico. Isto vai aliviar a tensão na correia e tornar mais fácil a remoção.



PERIGO DE ENTALÇÃO. Certifique-se de que mantém os dedos afastados da placa de fixação do motor a gasolina / motor elétrico.

PERIGO DE QUEIMADURAS. Antes de tocar no motor a gasolina, certifique-se de que o motor teve tempo suficiente para arrefecer.

3. Quando o motor a gasolina / motor elétrico for levantado, remova a correia da polia frontal (4) e traseira (5).
4. Instale a correia nova:
 - a. Insira a correia na secção fixa do protetor da correia (6). Passe a correia sobre a polia traseira (5) até a correia engatar no sulco da polia.
 - b. Com cuidado, levante a extremidade frontal do motor a gasolina / motor elétrico.
 - c. Com a extremidade frontal do motor a gasolina / motor elétrico levantada, passe a outra extremidade da correia em volta da polia frontal (4).
 - d. Com cuidado, baixe o motor a gasolina / motor elétrico. O peso do motor a gasolina / motor elétrico criará tensão na correia e evita que ela saia.




Atención


Certifique-se de que a correia não está de forma alguma entalada ou torcida quando posiciona o motor a gasolina / motor elétrico no lugar.

- e. Feche o protetor da correia (2) e aperte o botão do protetor da correia (1).

(24)



6.9 Manutenção do motor hidráulico (fig. 25)



Consulte o procedimento "Instalação da Conexão do Anel em O SAE" no final desta seção para as instruções de instalação para o item 22.

Execute este procedimento utilizando as peças necessárias do Kit de Manutenção do Motor - Pequeno (P/N 235-050). Se o motor hidráulico estiver operacional, accione a máquina e empurre a haste do pistão (19) para a posição mais alta.



A manutenção do motor hidráulico deve ser executada apenas numa área limpa e sem poeira. Quaisquer partículas metálicas ou de pó deixadas no motor, ou que se introduzam no motor na remontagem, podem danificar as peças essenciais e afectar a sua duração e garantia. Deve inspecionar-se se todas as peças estão absolutamente limpas.


Desmontagem do motor hidráulico

1. Desconecte o tubo de pressão (B) do cotovelo na parte trás da bomba hidráulica.
2. Remova os dois parafusos de montagem e as duas arruelas de retenção que fixam o conjunto motor/bomba ao suporte da bomba no carro.
3. Coloque o conjunto motor/bomba num torno de bancada, segurando-o de um modo seguro pelo bloco motor/bomba (31).
4. Remova o obturador da cabeça do cilindro (1).
5. Afrouxe o anel de aperto (28) com uma chave de porcas e desenrosque a porca de retenção do tubo em T (24). Afrouxe a porca de retenção do tubo do cotovelo (22). Deslize a porca para baixo. Introduza o tubo do motor (23) na conexão em T (24) suficientemente de forma a liberar o cotovelo (22). Desatarraxe lentamente a cabeça do cilindro (8) e levante o suficiente por cima do cilindro (29) para poder alcançar o conjunto da haste da válvula (18) com os alicates de pressão.
6. A haste do pistão (19) deve estar junto da parte superior do seu movimento para a desmontagem. Pode ser necessário usar uma chave de madeira ou de nylon para empurrar a haste para cima até à sua posição mais alta.
7. Segure firmemente na haste da válvula com os alicates de pressão e depois remova a contraporca de flexão (3) da parte superior do conjunto da haste da válvula (18). Tenha cuidado para que o carretel (10) não caia. A cabeça do cilindro (8) pode agora ser levantado. Desenrosque o cilindro (29) do bloco motor/bomba (31).



Pode ser usado um anel de aperto (28) adicional para apertar os dois anéis de aperto no cilindro e pode ser usada uma chave de cano para desenroskar o cilindro (29) do bloco motor/bomba (31).

8. Para remover o pino de ligação (fig. 26, pos. 1), deslize o anel de retenção (2) para baixo com uma chave de parafuso e depois empurre o pino até sair.



9. Remova o conjunto da haste do pistão do bloco motor/bomba (31).
10. Remova a vedação da haste (30), com muito cuidado para não riscar a ranhura da vedação no bloco motor/bomba (31).
11. Coloque o parafuso de retenção do pistão (14) do conjunto da haste do pistão num torno de bancada. Deslize uma barra longa através do orifício na base da haste do pistão para levantar e desenrosque a haste do pistão do parafuso de retenção do pistão.
12. Remova o pistão (19) e retire o conjunto da haste da válvula (18).
13. Remova a vedação do pistão (16) e o anel em O (17).

14. Remova os retentores de disparo (4), as molas de disparo (6) e as esferas (7) da cabeça do cilindro (8). Remova os anéis em O (5) dos retentores de disparo (4).
15. Remova o anel de retenção (13) e o retentor da luva (12). Retire cuidadosamente o conjunto carretel/luva (10) da cabeça do cilindro (8) usando uma haste de madeira ou de nylon.
16. Inspeccione se há desgaste, estrias e mossas na haste do pistão (19) e no cilindro (29). Substitua se estiver danificado.
17. Inspeccione se há desgaste na válvula de carretel (10). Substitua, se for necessário. A válvula de carretel deve mover-se de forma suave e livremente sem esforço sustentando-a numa posição vertical. Se não se mover, pode causar uma paragem do motor.

Remontagem do motor hidráulico

1. Separe o conjunto carretel/luva (10). Coloque os anéis em O (11) na luva. Lubrifique os anéis em O com óleo hidráulico. Introduza com cuidado a luva na cabeça do cilindro (8) com o lado mais plano da luva virado para fora. Use uma haste de nylon para empurrar até abaixo até alcançar a maior profundidade. Não use qualquer outro tipo de ferramenta que possa danificar ou deixar partículas ou resíduos na luva. Instale o carretel através da parte superior da cabeça do cilindro, na luva.



Não use o lubrificante de empanque da bomba Piston Lube. É um solvente e danificaria gravemente vedações e anéis em O do motor hidráulico.

2. Instale os anéis em O (5) nos retentores de disparo (4). Instale as esferas (7) do retentor de disparo seguidas pelas molas (6) que, quando instaladas, sustentam o conjunto carretel/luva (10) no lugar adequado para montagem.
3. Instale o retentor da luva (12) seguido pelo anel de retenção (13) na cabeça do cilindro (8), que sustentará a luva da válvula no lugar adequado. Instale o anel em O (9) na ranhura do anel em O da cabeça do cilindro.
4. Substitua a vedação inferior (30) no bloco motor/bomba (31). Certifique-se de que o orifício aberto da vedação está virado para cima (V). Esta vedação não necessita de ferramenta especial.
5. Coloque a haste do pistão (19) no torno da bancada. Inspeccione se há algum desgaste no conjunto da haste da válvula (18). NÃO remover. Depois, coloque na haste do pistão (19) como ilustrado. Instale o anel em O (17) lubrificando-o e voltando a colocar o pistão (15) na haste do pistão (19). Coloque uma gota de Loctite azul no parafuso de retenção do pistão (14). Aperte o parafuso de retenção do pistão até este ficar seguro na sua posição. Verifique, neste momento, o funcionamento normal da mola do conjunto da haste da válvula (18).
6. Instale a vedação do pistão (16) com as bordas viradas para baixo. Instale com cuidado o anel em O (17). Estenda o anel e estique-o o suficiente para a instalação.
7. Com o bloco motor/bomba (31) ainda no torno da bancada, instale a vedação inferior (30) empurrando-a até à sua ranhura com uma haste não aguçada de tamanho adequado. Depois conclua a instalação com os dedos. Não é necessária nenhuma ferramenta. Não torça a vedação.
8. Lubrifique previamente o pistão e o conjunto da haste da válvula com o fluido hidráulico (Titan Coolflo, P/N 430-361). Instale a haste do pistão (19) no bloco motor/bomba (31) empurrando suavemente e com rotação, para fazer passar a haste do pistão através da vedação (30).




Inspeccione se há estrias na parte inferior da haste do pistão (19) ou zonas afiadas que possam danificar a vedação do pistão durante a instalação através do bloco motor/bomba (31).

9. Substitua o pino de ligação da haste e o anel de retenção.
10. Instale o anel em O (9) na parede do cilindro. Lubrifique o anel e a parede interior. Com a haste do pistão bem segura,



o cilindro deve ser conduzido com cuidado sobre a vedação do pistão com um martelo de borracha. Rosque fortemente o cilindro no bloco motor/bomba (31).

11. Levante a haste do pistão (19) para a posição superior e rosque o anel de aperto (28) até ao fim nas rosas superiores do cilindro (29).
12. Puxe para cima o conjunto da haste da válvula (18) até ao máximo e prenda-o com os alicates de pressão. Depois instale a cabeça do cilindro (8), já montado, sobre a haste da válvula até as rosas superiores da haste da válvula passem através da parte superior do conjunto carretel/luva (10). As rosas da haste da válvula têm de estar limpas e sem óleo. Ponha uma gota de Loctite azul nas rosas da contraporca de flexão (3) e rosque a porca na haste da válvula até ficar apertada (não aperte demasiado) enquanto segura a haste da válvula por baixo com os alicates de pressão.
13. Rosque a cabeça do cilindro (8) no cilindro (29) e depois para fora o suficiente para voltar a montar as conectores hidráulicos e o tubo do motor (23). Aperte o anel de aperto com a chave de porcas para manter a cabeça do cilindro no seu lugar.
14. o conjunto em forma de T (24) e o cotovelo (22) usam um anel em O (25) para vedar o diâmetro exterior (D.E.) do tubo do motor (23). O D.E. do tubo do motor não deve ter estrias ou bordas afiadas. As contraporcas destes conectores deve ser primeiro apertados manualmente e depois apertados com a chave mais meia volta.
15. Instale o anel em O (2) no obturador da cabeça do cilindro (1). Aperte.

Vista Esquemática do motor hidráulico



6.10 Manutenção da secção de fluido



Atención

A utilização de peças de manutenção que não sejam da Titan pode anular a garantia. Peça peças originais fabricadas pela TITAN de forma a obter a melhor manutenção. Uma manutenção regular deve ser efectuada nesta bomba após aproximadamente 1000 horas de utilização. É necessária uma manutenção antecipada se houver fugas excessivas do empanque superior ou se os movimentos da bomba ficarem mais rápidos em qualquer um dos movimentos. Recomenda-se o uso do Piston Lube (P/N 314-480) da Titan como um lubrificante de empanque superior. Não substitua o óleo, a água ou o solvente por um lubrificante de empanque superior.



Os números em parêntesis referem-se aos números dos itens nas ilustrações da secção de fluido. Se houver dois números, o primeiro representa o número do item para o PL4955 Plus e o segundo representa o número do item para os PL6955 Plus / PL8955 Plus / PT12000 Plus.

Desmontagem da secção de fluido

1. Remova o conjunto do tubo de sifão. Desenrosque o corpo da válvula de pé (20,21) e o cilindro da bomba (14) com uma chave de correa.
2. Deslize o anel de retenção (1) para cima com uma chave de parafuso pequena e depois empurre para fora o pino de ligação (2).
3. Puxe a haste de deslocamento (6) através da cavidade inferior do bloco motor/bomba.
4. Remova o anel em O de PTFE (3), a mola de empanque superior (5) e o conjunto do empanque inferior (4) do bloco motor/bomba.
5. Prenda a haste de deslocamento (6) num torno da bancada pelas superfícies lisas na parte superior da haste de deslocamento e remova o corpo da válvula de escape (13) com uma chave enquanto segurando a haste de deslocamento na horizontal com o suporte de madeira, se for necessário. Remova a arruela de vedação (12), sede da válvula de escape (11), a esfera da válvula de escape (10), a gaiola da válvula de escape (9, PL6955/PL8955), o conjunto do empanque inferior (4), a mola do empanque inferior (9,8), luva (8, apenas no PL4955) e o retentor de mola (7).
6. Com uma barra de extensão 1/2" anexada a uma catraca accionadora 1/2", insira a extremidade da barra de extensão na abertura quadrada da gaiola da válvula de pé (16,17) dentro do corpo da válvula de pé (20,21). Desatarraxe e remova a gaiola da válvula de pé juntamente com a arruela ondulada (21,16) do corpo da válvula de pé.
7. Remova o anel em O de PTFE (3), a esfera da válvula de pé (17,18), a sede da válvula de pé (18,19) e o anel em O da sede (19, 20) do corpo da válvula de pé (20, 21).
8. Remova o anel em O (15) do cilindro da bomba (14).

Remontagem da secção de fluido



Use a fita de PTFE em todas as conexões rosqueadas da bomba.

1. Coloque um novo anel em O (15) na ranhura superior do cilindro da válvula de pé (20, 21).
2. Inspeccione se há desgaste na sede da válvula de pé (18,19). Se um lado estiver gasto, vire a sede para o lado não usado. Se ambos os lados estiverem gastos, instale uma nova sede. Coloque uma sede nova ou vire-a (lado gasto para baixo) no orifício na parte inferior do corpo da válvula de pé (20, 21).
3. Coloque uma nova esfera da válvula de pé (17,18) na sede da válvula de pé (18,19). Com uma barra de extensão 1/2" anexada a uma catraca accionadora 1/2", insira a extremidade da barra de extensão na abertura quadrada da gaiola da válvula de pé (16,17) e atarraxe a gaiola da válvula de pé no corpo da válvula de pé (20, 21). Execute o torque da gaiola a 240 in.-lbs. (20 ft.-lbs.)
4. Coloque a arruela ondulada (21,16) na parte superior da gaiola da válvula de pé (16,17).
5. insira um novo anel em O de PTFE (3) no sulco o corpo da válvula de pé (20, 21). Lubrifique o anel em O com óleo ou lubrificante.
6. Depois de embeber os empanque de couro em óleo (preferencialmente óleo de linhaça), volte a montar o conjunto do empanque inferior (4). Coloque o conjunto no corpo da válvula de escape (13) com a ponta dos empanques em "V" para baixo em direcção hexagonal no corpo da válvula de escape.



Todos os empanques em pele têm de ser embebidos em óleo (CoolFlo) durante 15 a 20 minutos antes da instalação. Embeber demasiado os empanques provoca inchaço e dificulta a remontagem.

7. Inspeccione se há desgaste na sede da válvula de escape (11). Se um lado estiver gasto, vire a sede para o lado não usado. Se ambos os lados estiverem gastos, use uma nova sede. Insira a gaiola da válvula de escape (9, PL6955/PL8955), a esfera da válvula de escape (10), uma sede nova ou vire-a (o lado gasto sempre afastado da esfera) e uma nova arruela de vedação (12) na haste de deslocamento (6).
8. Limpe as rosas no corpo da válvula de escape (13) e ponha uma camada de Loctite azul #242 nas rosas. Certifique-se de que o Loctite fica só nas rosas.
9. Coloque a mola do empanque inferior (9,8) no corpo da válvula de escape (13), seguida pela luva (8, apenas no PL4955) e pelo retentor de mola (7).
10. Atarraxe a haste de deslocamento (6) e o corpo da válvula de escape (13) ao mesmo tempo. Aperte num torno a 50 ft./lbs. (68 Nm).
11. Insira o novo anel em O de PTFE (3) na ranhura superior do bloco motor/bomba.
12. Insira o conjunto de empanque superior (4) no bloco motor/bomba com a ponta dos empanques em "V" para cima na direcção do motor.



Os empanques têm de ser embebidos em óleo (CoolFlo) antes da instalação.

13. Insira a mola do empanque superior (5) no bloco motor/bomba com a pequena extremidade afunilada para cima na direcção do bloco motor/bomba.
14. Insira a haste de deslocamento (6) através dos empanques superiores no bloco motor/bomba.
15. Alinhe os orifícios na haste de deslocamento (6) e a haste do pistão hidráulico, e insira o pino de ligação (2). Volte a colocar o anel de retenção (1) por cima do pino de ligação.
16. Rosque as rosas curtas do cilindro da bomba (14) no bloco motor/bomba e aperte com uma chave de correa.


17. Coloque o anel em O (15) na ranhura superior do cilindro da bomba (14).
18. Rosque o corpo da válvula de pé (20, 21) no cilindro da bomba (14), aperte com uma chave de correa e depois para trás para alinhar o tubo de sifão.



Não é necessário apertar demasiado o corpo da válvula de pé. As vedações do anel em O vedam sem apertar excessivamente. Basta rosar totalmente. O corpo da válvula de pé pode ser rodado para trás até meia volta para ficar na posição adequada.


Para as conexões do tubo de sifão, é muito importante que as rosas do tubo de sifão encaixem facilmente no corpo da válvula de pé com as uniões do conjunto do corpo com fita PTFE e vedadas para evitar fuga de ar.

Vista esquemática da secção de fluido




6.11 Instalação da conexão do anel em O SAE


1. Puxe a arruela e o anel em O o máximo possível.
2. Lubrifique o anel em O (1) a abertura de entrada (2).




3. Aparafuse a conexão até a arruela empurrar o anel em O na entrada e ficar encostado à superfície da abertura. (Não aperte! - apenas execute este passo manualmente para comprimir o anel em O na abertura!)



4. Afaste a conexão apenas uma volta completa para alinhar, se necessário.



5. Aperte a porca com uma chave mantendo a conexão para trás (3). Isto deve deixar a descoberto um espaço de recesso (4) atrás da porca, que pode atuar como indicador de que a conexão está montada corretamente. (Esta é apenas uma característica para uma versão específica desta conexão - que se aparafusa na cabeça do cilindro. Outras conexões, como as que se conectam à bomba hidráulica, montam-se do mesmo modo mas podem não ter o indicador.)



Atención

Evite aparafusar demasiado a conexão. Isso pode fazer com que a arruela se dobre, o que provocará a extrusão do anel em O.

Evite deixar a conexão demasiado fora. Isso pode provocar cortes no anel em O nas roscas da conexão.

7. Resolução de problemas

7.1 Pistola sem ar

Problema	Causa	Solução
A. Pistola cospe	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ar no sistema 2. A pistola está suja 3. O conjunto da agulha está desajustado 4. A sede está partida ou lascada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeccione se há fugas de ar nas conexões. 2. Desmonte e limpe. 3. Inspeccione e ajuste. 4. Inspeccione e substitua.
B. A pistola não se desliga	<ol style="list-style-type: none"> 1. A sede e a agulha estão partidas ou gastas 2. O conjunto da agulha está desajustado 3. A pistola está suja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Substitua. 2. Ajuste. 3. Limpe.
C. A pistola não pulveriza	<ol style="list-style-type: none"> 1. Não há tinta 2. O Filtro ou o bico está obstruído 3. A agulha está partida na pistola 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique o fornecimento de fluido. 2. Limpe. 3. Substitua.

7.2 Secção de fluido

Problema	Causa	Solução
A. A bomba fornece apenas no movimento ascendente ou sobe lentamente e baixa rapidamente (normalmente chamado mergulho picado do movimento descendente)	<ol style="list-style-type: none"> 1. A esfera da válvula de pé inferior não está bem colocada devido à sujidade ou desgaste 2. O material é demasiado viscoso para passar por sifão. 3. Há fuga de ar no lado do sifão ou o tubo de sifão está danificado. O sifão pode ser demasiado pequeno para o material pesado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remova o conjunto da válvula de pé. Limpe e inspeccione. Teste a válvula de pé enchendo-a com água; se a esfera não vedar a sede, substitua-a. 2. Dilua o material - contacte o fabricante para obter os procedimentos de diluição adequados. 3. Aperte todas as conexões entre a bomba e o recipiente de tinta. Se alguma estiver danificada, substitua. Troque por um conjunto de sifão com diâmetro maior.
B. A bomba fornece apenas no movimento descendente ou sobe rapidamente e baixa lentamente	<ol style="list-style-type: none"> 1. A esfera superior não está bem colocada devido à sujidade ou desgaste 2. O empanque inferior está gasto 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique a sede superior e a esfera com água. Se a esfera não vedar, substitua a sede. 2. Substitua o empanque se estiver gasto.
C. A bomba move-se rapidamente para cima e para baixo, fornecendo material	<ol style="list-style-type: none"> 1. O recipiente do material está vazio ou o material é demasiado espesso para fluir através do tubo de sifão 2. A esfera inferior está presa à sede da válvula de pé 3. O tubo de sifão está retorcido ou solto 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Encha novamente com novo material. Se for demasiado espesso, remova o tubo de sifão, mergulhe a secção de fluido no material e inicie a bomba para escorvar. Adicione diluente no material. Troque por um conjunto de sifão maior. Abra a válvula de drenagem para remover o ar e reinicie a bomba. 2. Remova a válvula de pé. Limpe a esfera e a sede. 3. Endireite-a.
D. A bomba move-se lentamente para cima e para baixo quando a pistola de pulverização está desligada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conexões soltas. A válvula de drenagem está parcialmente aberta ou está gasta. A sede do empanque inferior está gasta. 2. A esfera superior e/ou inferior está deslocada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique todas as conexões entre a bomba e a pistola. Aperte se for necessário. Se o material flui do tubo de drenagem, feche a válvula de drenagem ou substitua, se for necessário. Se nenhuma das funções acima resulta, substitua o empanque inferior. 2. Ao limpá-las, volte a colocar as esferas.
E. Não há pressão de fluido suficiente na pistola	<ol style="list-style-type: none"> 1. O bico de pulverização está gasto 2. O filtro de saída ou o filtro da pistola está obstruído 3. Baixa tensão e/ou amperagem inadequada 4. O tamanho ou o comprimento do tubo é demasiado pequeno ou grande 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Substitua. 2. Limpe ou substitua o filtro. 3. Verifique o serviço eléctrico. Corrija como é necessário. 4. Aumente o tamanho do tubo para minimizar a queda de pressão através do tubo e/ou reduza o comprimento do tubo.
F. A bomba vibra no movimento ascendente ou descendente	<ol style="list-style-type: none"> 1. O solvente fez o empanque superior dilatar-se 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Substitua o empanque.

7.3 Motores hidráulicos

Problema	Causa	Solução
A. Oil motor stalls at bottom (no A. O motor a óleo pára em baixo (sem problemas invulgares de aquecimento)	<ol style="list-style-type: none"> 1. A sede do pistão da bomba de fluido está desenroscada 2. A válvula está presa ou o conjunto do deslocador da haste de disparo do motor a óleo está separado 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se a haste de ligação estiver em bom estado, remova o obturador da cabeça do cilindro e faça descer a válvula. Substitua o obturador e accione a máquina. Se a máquina efectua um ciclo ascendente e volta a parar na parte inferior, o problema é a sede do pistão na bomba de fluido. Verifique a sede do pistão. Repare ou substitua como necessário. Se a sede do pistão estiver bem e o problema se mantém-se, verifique o motor a óleo. 2. Remova a válvula e verifique se há estrias e movimentos bruscos quando desliza para cima e para baixo. Substitua a válvula e o carretel nesta condição. Verifique se há uma separação na haste de disparo e no carretel, neste caso. Verifique se há uma separação na haste de disparo.
B. O motor a óleo pára em cima (sem problemas invulgares de aquecimento)	<ol style="list-style-type: none"> 1. A válvula está presa. 2. O retentor da mola está partido (conjunto da haste da válvula) 3. A mola ou a haste da válvula está partida 4. Ar no motor hidráulico 5. Ar na bomba de fluido 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remova a válvula e verifique se há estrias e movimentos bruscos quando desliza para cima e para baixo. Substitua a válvula e o carretel nesta condição. 2. Substitua o conjunto da haste da válvula. 3. Substitua o conjunto da haste da válvula. 4. Regule de novo a válvula. Purgue o ar, geralmente efectuado por um ciclo com baixa pressão do motor e da bomba durante 5-10 minutos. Verifique as causas da introdução de ar: <ul style="list-style-type: none"> • Conectores soltos no depósito. • Conectores soltos na bomba hidráulica. • Conexões soltas no tubo. • Pouco óleo no depósito. 5. Pode ocorrer aleatoriamente uma paragem do motor na parte superior quando a bomba de fluido toma ar. Regule de novo a válvula. Evite que haja ar na bomba de fluido.
C. Baixa pressão (adequada no movimento descendente, lenta no movimento ascendente - aquecimento elevado)	<ol style="list-style-type: none"> 1. A vedação do pistão está danificada 2. O pistão está rachado 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antes de desmontar o motor a óleo, accione a máquina. Com a bomba a efectuar um ciclo com baixa pressão, toque no cilindro hidráulico e na cabeça para ver se o cilindro ou a cabeça aquece. Isto ajuda a determinar se a vedação do pistão está danificada ou se a porca do pistão está partida. Se a cabeça aquece, verifique os anéis em O na válvula de carretel. 2. Desmonte o motor a óleo e verifique as vedações do pistão, o diâmetro do cilindro e a porca do pistão. Tome especial atenção à porca do pistão. Pode estar rachada e não estar visível exteriormente.
NOTA: O motor trabalha no movimento ascendente e pára no movimento descendente.		
D. Baixa pressão (em ambos os movimentos - aquecimento elevado)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Os anéis em O centrais estão danificados na válvula de carretel 2. A bomba hidráulica está danificada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antes de desmontar o motor a óleo, accione a máquina. Com a bomba a efectuar um ciclo com baixa pressão, toque na cabeça para ver se ela aquece. Isto ajuda a determinar se o anel em O central está danificado na válvula de carretel. Se estiver quente, remova e substitua o anel em O. 2. Substitua a bomba hidráulica.
NOTA: O motor trabalha em ambos os movimentos.		

7.4 Padrões de pulverização

Problema

A. Rastos



Causa

1. Fornecimento de fluido inadequado

Solução

1. O fluido não atomiza correctamente: Aumente a pressão do fluido. Troque por um bico que tenha um orifício mais pequeno. Reduza a viscosidade do fluido. Reduza o comprimento do tubo. Limpe a pistola e o(s) filtro(s). Reduza o número de pistolas que utilizam a bomba.

B. Ampulheta



1. Fornecimento de fluido inadequado

1. Como acima.

C. Destorcido



1. Boquilha gasta ou obstruída

1. Limpe ou substitua a boquilha.

D. O padrão expande-se ou contrai-se (variações rápidas)



1. Fuga na sucção
2. Fornecimento de fluido pulsante

1. Inspeccione se há fugas no tubo de sucção.
2. Troque por um bico que tenha um orifício mais pequeno. Instale um amortecedor no sistema ou drene o existente. Reduza o número de pistolas que utilizam a bomba. Elimine as restrições no sistema; limpe a malha do bico se utiliza um filtro.

E. Padrão redondo




1. Bico gasto
2. Fluido demasiado pesado para o bico

1. Substitua o bico.
2. Aumente a pressão. Dilua o material. Troque a boquilha.

(E) Conjunto principal

(I) Gruppo principale

(P) Conjunto principal



Pos.	PL4955	PL6955	PL8955	(E) Denominación	(I) Denominazione	(P) Descrição
1	235-117A	235-118A	236-154A	Conjunto de bomba/motor	Gruppo motore/pompa	Conjunto motor/bomba
2*	0290113A	0290113A	0290113A	Conjunto de filtro	Gruppo filtro	Conjunto do filtro
3*	-----	-----	-----	Conjunto de línea de purga c/ válvula	Gruppo linea sfiato con valvola	Conjunto da linha de Drenagem c/ válvula
4	755-215	755-215	755-215	Arandela (4)	Rondella (4)	Arruela (4)
5	858-634	858-634	858-634	Tornillo (4)	Vite (4)	Parafuso (4)
6	0290340	0290340	0290340	Manguera	Tubo	Tubo
7	813-555	813-555	813-555	Racor	Raccordo	Conexão
8*	-----	-----	-----	Conjunto de carro	Gruppo carrello	Conjunto do carro
9*	0290629A	0290629A	0290629A	Conjunto de cubre correa	Gruppo riparo cinghia	Conjunto do protector da correa
10*	0533237A	0533237A	0533237A	Conjunto de la manguera de sifón	Gruppo tubo sifone	Conjunto do tubo de sifão
11	0509762A	0509762A	0509762A	Malla de entrada	Schermo presa d'aria	Malha de entrada de ar
12	0290992A	0290992A	0290992A	Tapa	Copertura	Cobertura do depósito
13	770-879	770-879	770-879	Arandela de seguridad (2)	Rondella elastica di sicurezza (2)	Arruela de fixação (2)
14	862-501	862-501	862-501	Tornillo (2)	Vite (2)	Parafuso (2)
15*	-----	-----	-----	Sistema hidráulico	Sistema idraulico	Conjunto do sistema hidráulico
16	858-636	858-636	858-636	Tornillo del soporte (2)	Vite della staffa (2)	Parafuso do suporte (2)
17	858-002	858-002	858-002	Arandela de seguridad (2)	Rondella elastica di sicurezza (2)	Arruela de fixação (2)
18	0528235	0528235	0528235	Escuadra de fijación	Squadretta di fissaggio	Conector
19*	0290116A	-----	-----	Convertokit, 5,7 HP, Robin-Subaru, gasolina	Convertokit, 5,7 HP, Robin-Subaru benzina	Convertokit, 5,7 HP, Robin-Subaru, gasolina
	-----	0290119A	0290120A	Convertokit, 7,0 HP, Robin-Subaru, gasolina (arranque eléctrico)	Convertokit, 7,0 HP, Robin-Subaru benzina (avviamento elettrico)	Convertokit, 7,0 HP, Robin-Subaru, gasolina (partida eléctrica)
20**	0290117A	-----	-----	Convertokit, DC electricomotor (230V)	Convertokit, DC elettrico (230V)	Convertokit, DC motor eléctrico (230V)
21**	0290115A	-----	-----	Convertokit, DC electricomotor (120V)	Convertokit, DC elettrico (120V)	Convertokit, DC motor eléctrico (120V)
22	449-181	-----	-----	Correa "V", Convertokit, DC electricomotor, 120V	Cinghia a "V", Convertokit, DC elettrico, 120V	Correia "V", Convertokit, DC motor eléctrico, 120V
	0290799	-----	-----	Correa "V", Convertokit, DC electricomotor, 230V	Cinghia a "V", Convertokit, DC elettrico, 230V	Correia "V", Convertokit, DC motor eléctrico, 230V
	0290799	449-125	0290799	Correa "V", Convertokit, motor gasolina	Cinghia a "V", Convertokit, benzina	Correia "V", Convertokit, motor gasolina
23	759-130	759-130	759-130	Tolva de pintura de 12 galones	Tramoggia vernice da 12 galloni	Funil de carga de 12 galões
24	862-444	862-444	862-444	Tornillo	Vite	Parafuso
25	9820305	9820305	9820305	Arandela (2)	Rondella (2)	Arruela (2)
26	862-410	862-410	862-410	Tuerca	Dado	Porca
27	424-283	424-283	424-283	Cadena	Catena	Correia
28	9800312	9800312	9800312	Tornillo	Vite	Parafuso
29	9885659	200-556	200-556	Pieza giratoria	Perno	Articulação giratória
30	0509285	0509285	0509285	Arandela (4)	Rondella (4)	Arruela (4)
31	862-410	862-410	862-410	Tuerca (4)	Dado (4)	Porca (4)
32	0290329	0290329	0290329	Placa	Piastra	Placa
33	0290338	0290338	0290338	Manguera hidráulica	Flessibile idraulico	Tubo hidráulico
34	9885656	9885656	9885656	Conexión en T	Raccordo a T	Conexão em T
35	0290333	0290333	0290333	Manguera hidráulica	Flessibile idraulico	Tubo hidráulico
36	862-472	862-472	862-472	Tornillo (4)	Vite (4)	Parafuso (4)

* Consulte la lista separada / Vedere elenco a parte / Ver a lista em separado

** Opcional / Opzionale / Opcional

Pos.	PL4955	PL6955	PL8955	(E) Denominación	(I) Denominazione	(P) Descrição
16	779-086	779-086	779-086	Tapa guardapolvo	Copertura antipolvere	Tampa de protecção contra o pó
17	756-078	756-078	756-078	Tuerca castillo	Dado a corona	Porca castelada
18	756-079	756-079	756-079	Clavija hendida	Coppiglia	Contrapino
19	756-080	756-080	756-080	Arandela elástica	Rondella elastica	Arruela de pressão
20	779-068	779-068	779-068	Cojinete cónico (2)	Cuscinetto conico (2)	Rolamento cónico (2)
21	779-085	779-085	779-085	Junta de cojinete cónico	Tenuta cuscinetto conico	Vedação do rolamento cónico
22	779-013A	779-013A	779-013A	Conjunto de la roldana pivotante	Gruppo ruota orientabile	Conjunto da roda dianteira
23	0290897	0290897	0290897	Bloque guía	Blocchetto guida	Dispositivo de guía
24	0290343	0290343	0290343	Cable de bloqueo de la rueda	Cavo di blocco della ruota	Cabo do bloqueio das rodas
25	9805455	9805455	9805455	Tornillo con hueco (2)	Vite a brugola (2)	Parafuso de encaixe (2)
26	756-087	756-087	756-087	Muelle de seguridad	Molla di bloccaggio	Mola de travagem
27	0290898	0290898	0290898	Pasador de traba de la roldana pivotante	Perno bloccaggio ruota orientabile	Pino de travagem da roda dianteira
28	0290896	0290896	0290896	Tapa del bloque	Copertura blocco	Cobertura do dispositivo
29	0509219	0509219	0509219	Tornillo (4)	Vite (4)	Parafuso (4)
30**	0290382	0290382	0290382	Conjunto de elevación o inclinación	Blocco di sollevamento/ inclinazione	Conjunto da inclinação / elevação
31	-----	434-641	434-641	Batería 12 voltios	Batteria, 12 V	Bateria, 12 Volts
32	-----	0290488	0290488	Soporte de la batería	Staffa batteria	Suporte da bateria
33	761-178 (2)	761-178 (4)	761-178 (4)	Tornillo hexagonal	Vite a testa esagonale	Parafuso hexagona
34	0290489A	0290489A	0290489A	Eje	Assale	Eixo
35	763-549 (2)	763-549 (4)	763-549 (4)	Tuerca de seguridad	Dado di bloccaggio	Contraporca
36	757-050-S	757-050-S	757-050-S	Rueda trasera (2)	Ruota posteriore (2)	Roda traseira (2)
37	176-919	176-919	176-919	Arandela (2)	Rondella (2)	Arruela (2)
38	756-080	756-080	756-080	Arandela elástica (2)	Rondella elastica (2)	Arruela de pressão (2)
39	756-078	756-078	756-078	Tuerca castillo (2)	Dado a corona (2)	Porca castelada (2)
40	779-086	779-086	779-086	Tapa guardapolvo (2)	Copertura antipolvere (2)	Tampa de protecção contra o pó (2)
41	756-079	756-079	756-079	Clavija hendida (2)	Coppiglia (2)	Contrapino (2)
42	770-144	770-144	770-144	Tuerca de seguridad (4)	Dado di bloccaggio (4)	Contraporca (4)
43	770-601	770-601	770-601	Arandela plana (4)	Rondella piatta (4)	Arruela plana (4)
44	424-269	424-269	424-269	Pastilla de freno	Pattino freno	Pastilha de travão
45	860-004	860-004	860-004	Arandela plana (2)	Rondella piatta (4)	Arruela plana (2)
46	862-401	862-401	862-401	Tuerca (2)	Dado (2)	Porca (2)
47	0290684	0290684	0290684	Abrazadera de freno	Morsetto freno	Grampo do travão
48	858-652	858-652	858-652	Tornillo (4)	Vite (4)	Parafuso (4)
49	0509219	0509219	0509219	Tornillo (4)	Vite (4)	Parafuso (4)
50	770-223	770-223	770-223	Arandela (4)	Rondella (4)	Arruela (4)
51	0290697A	0290697A	0290697A	Soporte de la cubeta	Supporto secchio	Suporte do balde
52	0509285	0509285	0509285	Arandela plana (4)	Rondella piatta (4)	Arruela plana (4)
53	862-410	862-410	862-410	Tuerca de seguridad (4)	Dado di bloccaggio (4)	Contraporca (4)
54	862-472	862-472	862-472	Tornillo (4)	Vite (4)	Parafuso (4)
55	0290109A	0290109A	0290109A	Bastidor	Telaio	Estrutura
56	779-121	779-121	779-121	Tapón plástico (2)	Tappo in plastica	Tampão de plástico (2)
No ilustrado • Non illustrato • Não ilustrado						
	0290775 (1)	0290775 (3)	0290775 (3)	Correa de velcro	Cinghia in velcro	Tira de velcro

* Todas las cantidades de los artículos deben multiplicarse por 2 (el 2.º conjunto de soporte de la pistola no se muestra) / Le quantità indicate per ciascun elemento devono essere moltiplicate per 2 (il blocco di supporto della seconda pistola non è mostrato) / Todas as quantidades de itens devem ser multiplicadas por 2 (conjunto do suporte da pistola não ilustrado)

** Consulte la lista separada / Vedere elenco a parte / Ver a lista em separado

E


Carro II

I

Carello II

P

Carro II




Pos.	PL4955	PL6955	PL8955	(E) Denominación	(I) Denominazione	(P) Descrição
57	862-410	862-410	862-410	Tuerca de seguridad (2)	Dado di bloccaggio (2)	Contraporca (2)
58	0509285	0509285	0509285	Arandela plana (4)	Rondella piatta (4)	Arruela plana (4)
59	0290110A	0290110A	0290110A	Conjunto de empuñadura	Gruppo maniglia	Conjunto do guiador
60	862-472	862-472	862-472	Tornillo (2)	Vite (2)	Parafuso (2)
61	-----	0290347	0290347	Enchufe de 12 voltios	Presa a 12 volt	Tomada de 12 volts

Pos.	PL4955	PL6955	PL8955	(E) Denominación	(I) Denominazione	(P) Descrição
62	779-090	-----	-----	Interruptor	Interruttore soppressione	Botão de emergência
	-----	0290925	0290925	Interruptor con llave	Interruttore chiave	Comutador de chave
63	600-270	600-270	600-270	Manometro	Manometro	Manometro
64	0509219	0509219	0509219	Tornillo	Vite	Parafuso
65	700-771	700-771	700-771	Perilla de control de presión	Manopola di controllo pressione	Botão regulador da pressão
66	0290994	0290994	0290994	Placa	Piastra	Placa
67	0088163	0088163	0088163	Conexión en T	Raccordo a T	Conexão em T
68	12440	12440	12440	Codo, 90° (2)	Gomito, 90° (2)	Cotovelo, 90° (2)
69	9805458	9805458	9805458	Tornillo (2)	Vite (2)	Parafuso (2)
70	0290694A	0290693A	0290693A	Tablero	Quadro dei comandi	Painel de instrumentos
71	9805459	9805459	9805459	Tornillo (5)	Vite (5)	Parafuso (5)
72	858-644	858-644	858-644	Tornillo (4)	Vite (4)	Parafuso (4)
73	700-139	700-139	700-139	Tornillo (2)	Vite (2)	Parafuso (2)
74	0290346	0290346	0290346	Adaptador del compensador	Adattatore del compensatore	Adaptador do compensador
75	9812336	9812336	9812336	Contratuercia	Controdado	Contraporca
76	0290344	0290344	0290344	Adaptador	Adattatore	Adaptador
77	0290345	0290345	0290345	Vástago del compensador	Asse del compensatore	Haste do compensador
78	0290367	0290348	0290348	Válvula de alivio remota	Valvola di rilascio da remoto	Válvula de descarga remota
79	770-144	770-144	770-144	Tuerca de seguridad (4)	Dado di bloccaggio (4)	Contraporca (4)
80	9885660	9885660	9885660	Codo, 90°	Gomito, 90°	Cotovelo, 90°
81	0290341	0290341	0290341	Mando de la válvula mariposa	Comando gas	Controlo da potência
82	9885655	9885655	9885655	Codo, 90°	Gomito, 90°	Cotovelo, 90°
83	0290990	0290990	0290990	Barra de empuñadura (2)	Manubrio (2)	Guiador (2)
84	424-245	424-245	424-245	Puño (2)	Maniglia (2)	Pega (2)
85	759-215	759-215	759-215	Palanca del gatillo	Leva grilletto	Alavanca do gatilho
86	9805454	9805454	9805454	Tornillo	Vite	Parafuso
87	860-004	860-004	860-004	Arandela plana (2)	Rondella piatta (2)	Arruela plana (2)
88	0290988	0290988	0290988	Piñón interno (2)	Dente interno (2)	Dente de engrenagem interior (2)
89	0290989	0290989	0290989	Piñón externo (2)	Dente esterno (2)	Dente de engrenagem exterior (2)
90	9885546	9885546	9885546	Capacete (2)	Capoguaina (2)	Tampa da extremidade (2)
91	0290987	0290987	0290987	Abrazadera (2)	Morsetto (2)	Grampo (2)
92	9805453	9805453	9805453	Tornillo (4)	Vite (4)	Parafuso (4)
93	0509285	0509285	0509285	Arandela plana (2)	Rondella piatta (2)	Arruela plana (2)
94	0509292	0509292	0509292	Arandela de seguridad (2)	Rondella elastica di sicurezza (2)	Arruela de fixação (2)
95	862-428	862-428	862-428	Tornillo hexagonal(2)	Vite a testa esagonale (2)	Parafuso hexagona (2)
96	763-551	763-551	763-551	Arandela de seguridad (4)	Rondella elastica di sicurezza (4)	Arruela de fixação (4)
97	9805439	9805439	9805439	Tornillo hexagonal(4)	Vite a testa esagonale (4)	Parafuso hexagona (4)
98	800-036	800-036	800-036	Pasacables (2)	Anello di tenuta in gomma (2)	Olhal (2)
99	759-015	759-015	759-015	Pasador de horquilla	Perno con testa	Pino de segurança
100	424-227	424-227	424-227	Carrete selector	Bobina selettore	Carretel do selector.
101	944-047	944-047	944-047	Tornillo (2)	Vite (2)	Parafuso (2)
102	0290985	0290985	0290985	Bloque de fijación	Blocco montaggio	Bloco de montagem
103	424-203	424-203	424-203	Gatillo	Grilletto	Gatilho
104	424-217	424-217	424-217	Placa de palanca (2)	Piastra leva (2)	Placa da alavanca (2)
105	424-218	424-218	424-218	Cojinete con brida (2)	Cuscinetto flangia (2)	Rolamento flangeado (2)
106	759-034	759-034	759-034	Clavija hendida	Coppiglia	Contrapino
107	226-001	226-001	226-001	Tuerca de seguridad	Dado di bloccaggio	Contraporca
108	759-035	759-035	759-035	Abrazadera	Reggetta	Presilha
109	0290986A	0290986A	0290986A	Placa guía de cable	Piastra guida cavo	Placa- guia do cabo
110	757-092	757-092	757-092	Tornillo	Vite	Parafuso
111	759-033	759-033	759-033	Perilla de sujeción	Manopola di chiusura	Botão de sujeição
	0290383	0290383	0290383	Kit de abrazadera para manillar (incluye los elementos del 86 al 89 y del 91 al 92)	Kit per i morsetti del manubrio (include gli elementi da 86 a 89 e da 91 a 92)	Kit do grampo do guiador (inclui os itens 86-89 e 91-92)

(E) Sistema hidráulico

(P) Sistema hidráulico

(I) Sistema idraulico







Pos.	PL4955	PL6955	PL8955	(E) Denominación	(I) Denominazione	(P) Descrição
1	0290689	0290689	0290689	Bomba hidráulica	Pompa idraulica	Bomba hidráulica
2	9885657	9885657	9885657	Codo, 90° (para manguera hidráulica 0290380)	Gomito, 90° (verso il flessibile idraulico 0290380)	Cotovelo, 90° (para tubo hidráulico 0290380)
3	448-494	448-494	448-494	Chaveta, bomba	Chiave, pompa	Chaveta, bomba
4	860-520	860-520	860-520	Tornillo de ajuste	Vite di arresto	Parafuso de fixação
5	449-195A	449-195A	449-195A	Conjunto polea/ventilador	Gruppo puleggia/ventilatore	Conjunto polia/ventoinha
6	431-042	431-042	431-042	Conector de tubo	Raccordo tubo	Conector do tubo
7	858-636	858-636	858-636	Tornillo (8)	Vite (8)	Parafuso (8)
8	858-002	858-002	858-002	Arandela de seguridad (10)	Rondella di sicurezza (10)	Porca de fixação (10)
9	325-031	325-031	325-031	Junta tórica	O-ring	Anel em O
10	0290336	0290336	0290336	Conjunto de la manguera de retorno	Gruppo tubo di ritorno	Conjunto do tubo de retorno
11	451-029	451-029	451-029	Racor	Raccordo	Conexão
12	0290770	0290770	0290770	Tapa del depósito	Coperchio serbatoio	Cobertura do depósito
13	449-605	449-605	449-605	Junta del depósito	Guarnizione serbatoio	Junta do depósito
14	858-621	858-621	858-621	Tornillo con hueco hexagonal en la cabeza (2)	Vite a brugola (2)	Parafuso de encaixe (2)
15	859-001	859-001	859-001	Arandela (2)	Rondella (2)	Arruela (2)
16	858-624	858-624	858-624	Tornillo (2)	Vite (2)	Parafuso (2)
17	0528171	0528171	0528171	Macho roscado	Nipplo	Bocal
18	472-500	472-500	472-500	Codo macho-hembra	Gomito, chiusino	Cotovelo, rosca
19	448-208	448-208	448-208	Malla de entrada	Schermo d'ingresso	Malha de entrada
20	862-496	862-496	862-496	Tornillo hexagonal (2)	Bullone a testa esagonale (2)	Parafuso hexagonal (2)
21	0509285	0509285	0509285	Arandela (6)	Rondella piatta (6)	Arruela plana (6)
22	449-718A	449-718A	449-718A	Depósito hidráulico	Serbatoio idraulico	Depósito hidráulico
23	862-410	862-410	862-410	Tuerca de seguridad (2)	Dado di sicurezza (2)	Porca de fixação (2)
24	449-212	449-212	449-212	Tapón	Spina	Tampão
25	0509292	0509292	0509292	Arandela de seguridad (4)	Rondella di sicurezza (4)	Arruela de fixação (4)
26	862-493	862-493	862-493	Tornillo hexagonal	Bullone a testa esagonale	Parafuso hexagonal
27	862-480	862-480	862-480	Tornillo hexagonal	Bullone a testa esagonale	Parafuso hexagonal
28	192-228	192-228	192-228	Codo	Gomito	Cotovelo
29	449-126	449-126	449-126	Abrazadera de manguera	Fascetta per tubi	Grampo do tubo
30	420-251	420-251	420-251	Tubo, PTFE	Tubatura, PTFE	Tubagem, PTFE
31	0290335	0290335	0290335	Conjunto de la manguera de presión	Gruppo tubo della pressione	Conjunto do tubo de pressão
32	192-051	192-051	192-051	Codo	Gomito	Cotovelo
33	451-220	451-220	451-220	Filtro	Filtro idraulico	Filtro hidráulico
34	449-626	449-626	449-626	Tapón/varilla de medición de fluido hidráulico	Coperchio/asta livello del fluido idraulico	Tampa/vareta de medição do fluido hidráulico
35	449-609A	449-609A	449-609A	By-pass hidráulico	By-pass idraulico	Derivação hidráulica
36	449-614	449-614	449-614	Tubo	Gruppo tubo	Conjunto do tubo
37	0528164A	0528164A	0528164A	Tubo	Tubatura	Tubo
38	862-438	862-438	862-438	Tornillo de palomilla	Vite a testa zigrinata	Parafuso de orelhas
39	862-402	862-402	862-402	Tuerca ciega	Dado ad alette	Porca esférica
40	0509285	0509285	0509285	Arandela	Rondella piatta	Arruela plana
41	449-107	449-107	449-107	Retenedor de la placa de fijación	Fermo piastra di montaggio	Dispositivo de retenção da placa de fixação
42	449-135	449-135	449-135	Espaciador	Distanziatore	Espaçador

(E) Motor hidráulico

(P) Motor Hidráulico

(I) Motore idraulico




Pos.	PL4955	PL6955	PL8955	 Denominación	 Denominazione	 Descrição
1	235-030	235-030	235-030	Tapón de la culata del cilindro	Tappo testata cilindro	Obturador da cabeça do cilindro
2	441-217	441-217	441-217	Junta tórica	O-ring	Anel em O
3	858-811	858-811	858-811	Tuerca de seguridad flexible	Dado di bloccaggio cordone	Contraporca de flexão
4	235-018	235-018	235-018	Retenedor de disparo (2)	Fermo scatto (2)	Dispositif de retenue du déclenchement (2)
5	141-007	141-007	141-007	Junta tórica (2)	O-ring (2)	Anel em O (2)
6	325-005	325-005	325-005	Muelle de disparo (2)	Molla scatto (2)	Retentor de disparo (2)
7	569-016	569-016	569-016	Bola, acero inoxidable (2)	Sfera, SS (2)	Esfera, SS
8	235-112FZ	235-112FZ	235-112FZ	Culata de cilindro	Testata cilindro	Cabeça do cilindro
9	431-032	431-032	431-032	Junta tórica (2)	O-ring (2)	Anel em O (2)
10	441-908	441-908	441-908	Juego de carrete/distribuidor	Set bobina / manicotto	Conjunto carretel / luva
11	441-152	441-152	441-152	Junta tórica (3)	O-ring (3)	Joint torique (3)
12	431-053	431-053	431-053	Retenedor del distribuidor	Fermo manicotto	Retentor da luva
13	431-054	431-054	431-054	Anillo de retención	Anello di fermo	Anel de retenção
14	235-022	235-022	235-022	Tornillo de retención del pistón	Vite fermo pistone	Parafuso de retenção do pistão
15	235-014	235-014	235-014	Pistón	Pistone	Pistão
16	235-027	235-027	235-027	Junta del pistón	Guarnizione pistone	Vedação do pistão
17	235-026	235-026	235-026	Junta tórica	O-ring	Anel em O
18	235-021A	235-021A	235-021A	Conjunto de varilla de válvula	Gruppo stelo valvola	Conjunto da haste da válvula
19	235-948	235-948	236-948	Vástago del pistón	Stelo pistone	Haste do pistão
20	451-121	451-121	451-121	Codo, 90°	Gomito, 90°	Cotovelo, 90°
21	700-499	700-499	700-499	Junta tórica (2)	O-ring (2)	Anel em O (2)
22	192-000	192-000	192-000	Codo (incluye le artículo 21)	Gomito (include voci 21)	Cotovelo (inclui os iten 21)
23	235-029	235-029	236-029	Tubo del motor	Tubo motore	Tubo do motor
24	235-125	235-125	235-125	Racor en T	Derivazione a T	Conexão em T
25	431-019	431-019	431-019	Kit de juntas tóricas	Kit O-ring	Kit do anel em O
26	941-555	941-555	941-555	Grifo de macho esférico	Rubinetto a sfera	Válvula esférica
27	490-043	490-043	490-043	Pieza giratoria	Perno	Articulação giratória
28	235-001	235-001	235-001	Anillo de seguridad	Anello di bloccaggio	Anel de aperto
29	235-007	235-007	236-007	Cilindro	Cilindro	Cilindro
30	235-028	235-028	235-028	Junta del vástago	Guarnizione asta	Vedação da haste
31	235-123	235-129	236-829	Bloque de bomba/motor	Blocco motore/pompa	Bloco motor/bomba
32	0290338	0290338	0290337	Conjunto de la manguera de retorno	Gruppo tubo di ritorno	Conjunto do tubo de retorno
	235-050	235-050	235-050	Kit de reparación de motor, menor (incluye los artículos 2-3, 5-7, 9, 11, 16, 17, y 30)	Kit servizio motore — minimo (include voci 2, 3, 5-7, 9, 11, 16, 17, e 30)	Kit de manutenção do motor - pequeno (inclui os itens 2 à 3, 5 à 7, 9, 11, 16 à 17, e 30)

(E) Sector de fluido




(P) Secção de fluido

(I) Section des liquides

PL4955 - 107-005



40

Pos.	PL4955	 Denominación	 Denominazione	 Descrição
1	143-019	Anillo de retención	Anello di tenuta	Anel de retenção
2	107-003	Pasador de conexión	Perno di connessione	Pino de ligação
3	106-015	Junta tórica de PTFE (2)	O-ring, PTFE (2)	Anel em O, PTFE
4	106-002A	Juego de empaquetaduras, cuero/ polietileno de peso molecular ultra alto (UHMWPE)/acero (2)	Set guarnitura, cuoio/UHMWPE/acciaio (2)	Conjunto de empanque, couro/UHMWPE/ aço (2)
5	106-005	Muelle de las empaquetaduras superiores (2)	Molla guarnitura superiore (2)	Mola do empanque superior (2)
6	107-029	Vástago de desplazamiento	Asta di spostamento	Haste de deslocamento
7	106-001	Retenedor de muelle	Fermo molla	Retentor de mola
8	106-116	Buje	Manicotto	Luva
9	106-016	Muelle de empaquetaduras inferiores	Molla guarnitura inferiore	Mola do empanque inferior
10	569-021	Bola de la válvula de salida	Sfera valvola d'uscita	Esfera da válvula de escape
11	107-058	Asiento de la válvula de salida	Sede valvola d'uscita	Sede da válvula de escape
12	107-060	Arandela-junta	Guarnizione di tenuta	Arruela de vedação
13	107-055	Alojamiento de la válvula de salida	Corpo valvola d'uscita	Corpo da válvula de escape
14	107-946	Cilindro de la bomba	Cilindro pompa	Cilindro da bomba
15	106-014	Junta tórica	O-ring	Anel em O
16	236-020	Arandela	Rondella	Arruela
17	107-056	Jaula de la válvula de aspiración	Gabbia valvola di fondo	Gaiola da válvula de pé
18	138-340	Bola de la válvula de aspiración	Sfera valvola di fondo	Esfera da válvula de pé
19	762-137	Asiento de la válvula de aspiración	Sede valvola di fondo	Sede da válvula de pé
20	762-058	Junta tórica del asiento	O-ring sede	Anel em O da sede
21	107-057	Alojamiento de la válvula de aspiración	Corpo valvola di fondo	Corpo da válvula de pé
	107-501	Kit de reparación mayor del sector del fluido (incluye los artículos 6, 14, y el kit de reparación menor del sector del fluido P/N 107-051)	Kit servizio sezione fluido, massimo (include voci 6, 14, ed il kit servizio sezione fluido, minimo P/N 107-051)	Kit de manutenção da secção de fluido, grande, (inclui os itens 6, 14 e o kit de manutenção da secção de fluido, pequeno P/N 107-051)
	107-051	Kit de reparación menor del sector del fluido (incluye los artículos 1, 3, 4, 8, 10, 12, 15, 18, 20, Loctite P/N 426-051, y PTFE P/N 317-857)	Kit servizio sezione fluido, minimo (include voci 1, 3, 4, 8, 10, 12, 15, 18, 20, Loctite P/N 426-051 e PTFE 317-857)	Kit de manutenção da secção de fluido, pequeno (inclui os itens 1, 3, 4, 8, 10, 12, 15, 18, 20, Loctite P/N 426-051 e PTFE P/N 317-857)
	107-015	Conjunto de válvula de aspiración (incluye los artículos 16–21)	Gruppo valvola di fondo (include voci 16–21)	Conjunto da válvula de pé (inclui os itens 16–21)
	107-016	Conjunto de válvula de salida (incluye los artículos 10–13)	Gruppo valvola d'uscita (include voci 10–13)	Conjunto da válvula de escape (inclui os itens 10–13)


(E) Sector de fluido

(P) Secção de fluido

(I) Section des liquides

PL6955 - 236-005

PL8955 - 236-015



Pos.	PL6955	PL8955	(E) Denominación	(I) Denominazione	(P) Descrição
1	143-019	143-019	Anillo de retención	Anello di tenuta	Anel de retenção
2	143-120	143-120	Pasador de conexión	Perno di connessione	Pino de ligação
3	145-031	145-031	Junta tórica de PTFE (2)	O-ring, PTFE (2)	Anel em O, PTFE
4	138-153A	138-153A	Juego de empaquetaduras, cuero/ polietileno de peso molecular ultra alto (UHMWPE)/acero (2)	Set guarnitura, cuoio/UHMWPE/ acciaio (2)	Conjunto de empanque, couro/ UHMWPE/aço (2)
5	142-004	142-004	Muelle de las empaquetaduras superiores (2)	Molla guarnitura superiore (2)	Mola do empanque superior (2)
6	143-127	144-117	Vástago de desplazamiento	Asta di spostamento	Haste de deslocamento
7	138-001	138-001	Retenedor de muelle	Fermo molla	Retentor de mola
8	142-003	142-003	Muelle de empaquetaduras inferiores	Molla guarnitura inferiore	Mola do empanque inferior
9	451-085	451-085	Jaula de la válvula de salida	Gabbia valvola d'uscita	Gaiola da válvula de escape
10	0509710	0509710	Bola de la válvula de salida	Sfera valvola d'uscita	Esfera da válvula de escape
11	236-012	236-012	Asiento de la válvula de salida	Sede valvola d'uscita	Sede da válvula de escape
12	236-032	236-032	Arandela-junta	Guarnizione di tenuta	Arruela de vedação
13	236-031	236-031	Alojamiento de la válvula de salida	Corpo valvola d'uscita	Corpo da válvula de escape
14	143-822	144-832	Cilindro de la bomba	Cilindro pompa	Cilindro da bomba
15	140-009	140-009	Junta tórica	O-ring	Anel em O
16	236-030	236-030	Arandela	Rondella	Arruela
17	236-141	236-141	Jaula de la válvula de aspiración	Gabbia valvola di fondo	Gaiola da válvula de pé
18	0509707	0509707	Bola de la válvula de aspiración	Sfera valvola di fondo	Esfera da válvula de pé
19	0509623	0509623	Asiento de la válvula de aspiración	Sede valvola di fondo	Sede da válvula de pé
20	0509708	0509708	Junta tórica del asiento	O-ring sede	Anel em O da sede
21	236-126	236-126	Alojamiento de la válvula de aspiración	Corpo valvola di fondo	Corpo da válvula de pé
	143-500	144-500	Kit de reparación mayor del sector del fluido (incluye los artículos 6, 14, y el kit de reparación menor del sector del fluido P/N 144-050)	Kit servizio sezione fluido, massimo (incluye voci 6, 14, ed il kit servizio sezione fluido, minimo P/N 107-051)	Kit de manutenção da secção de fluido, grande, (inclui os itens 6, 14 e o kit de manutenção da secção de fluido, pequeno P/N 107-051)
	143-050	144-050	Kit de reparación menor del sector del fluido (incluye los artículos 1, 3, 4, 10, 12, 15, 18, 20, y Loctite P/N 144-050)	Kit servizio sezione fluido, minimo (incluye voci 1, 3, 4, 10, 12, 15, 18, 20, e Loctite P/N 426-051)	Kit de manutenção da secção de fluido, pequeno (inclui os itens 1, 3, 4, 10, 12, 15, 18, 20 e Loctite P/N 426-051)
	236-010A	236-010A	Conjunto de válvula de aspiración (incluye los artículos 16–21)	Gruppo valvola di fondo (incluye voci 16–21)	Conjunto da válvula de pé (inclui os itens 16–21)
	236-050	236-050	Conjunto de válvula de salida (incluye los artículos 9–13)	Gruppo valvola d'uscita (incluye voci 9–13)	Conjunto da válvula de escape (inclui os itens 9–13)

E


Convertokit, gasolina

I

Convertokit, benzina

P

Convertokit, gasolina




Pos.	PL4955	PL6955	PL8955	<div>E</div> <div>Denominación</div>	<div>I</div> <div>Denominazione</div>	<div>P</div> <div>Descrição</div>
1	860-502	860-502	860-502	Tuerca tope (8)	Dado di bloccaggio (8)	Porca, de trava (8)
2	860-004	860-004	860-004	Arandela (8)	Rondella (8)	Arruela, plana (8)
3	0290414	-----	-----	Motor de gasolina, 5,7 HP, Robin-Subaru	Motore, benzina 5,7 HP, Robin-Subaru	Motor, gasolina, 5,7 HP, Robin-Subaru
	-----	0290415	0290415	Motor de gasolina, 5,7 HP, Robin-Subaru (arranque eléctrico)	Motore, benzina 5,7 HP, Robin-Subaru (avviamento elettrico)	Motor, gasolina, 5,7 HP, Robin-Subaru (partida elétrica)
4	0290468	449-984	0290468	Polea	Puleggia	Polia
5	449-144	449-144	449-144	Soporte	Staffa	Suporte de montagem
6	9822639	9822639	9822639	Arandela de estrella (8)	Rondella a stella (8)	Anilha em forma de estrela (8)
7	449-165A	449-165A	449-165A	Almohadilla antivibratoria (4)	Tampone vibrazioni (4)	Coussinet isolant (4)
8	0290484	0290484	0290484	Placa de fijación	Piastra di montaggio	Protector de vibração
9	424-255	424-255	424-255	Resorte	Molla	Mola

- E

Conjunto de cubre correa
- P

Conjunto do protector da correia
- I

Gruppo riparo cinghia




Pos.	PL4955	PL6955	PL8955	<div>E</div> <div>Denominación</div>	<div>I</div> <div>Denominazione</div>	<div>P</div> <div>Descrição</div>
1	0290628A	0290628A	0290628A	Protección de la correa, posterior	Protezione cinghia, posteriore	Protetor da correia, traseiro
2	9805415	9805415	9805415	Tornillo (4)	Vite (4)	Parafuso (4)
3	0290626A	0290626A	0290626A	Tapa de correa abajo	Carter inferiore	Cobertura inferior da correia
4	9805413	9805413	9805413	Tornillo	Vite	Parafuso
5	9822523	9822523	9822523	Anillo de retención	Anello di ritegno	Anel de retenção
6	859-001	859-001	859-001	Arandela	Rondella	Arruela
7	0528345	0528345	0528345	Perilla	Manopola	Botão
8	0290794	0290794	0290794	Bisagra	Cerniera	Dobradiça
9	0524318	0524318	0524318	Tuerca	Dado	Porca
10	0290627A	0290627A	0290627A	Protección de la correa, delantera	Protezione cinghia, anteriore	Protetor da correia, frontal

Ⓔ Filtro de alta presión

Ⓔ Filtro de alta pressão

Ⓘ Filtro ad alta pressione



Características técnicas

Presión de trabajo máx.34,5 MPa (5000 psi)

Área del filtro116 cm² (18 pulgadas²)

Orificios de salida(1) 1/4" NPT(H) para la válvula de purga

(1) 1/4" NPT(H) con una conexión para manguera 1/4 NPSM(M)

(1) 1/4" NPT(H) taponado, para la conexión de una pistola adicional.

Piezas húmedasAcero al carbono con níquelado y cadmiado químico, acero inoxidable, carburo de tungsteno, PTFE

Dati tecnici

Pressione mass. di lavoro .34,5 MPa (5000 psi)

Area filtro.....116 cm² (18 ln²)

Porte d'uscita(1) 1/4" NPT(F) per valvola di sfogo

(1) 1/4" NPT(F) con connessione tubo da 1/4 NPSM(M)

(1) 1/4" NPT(F) con spina per aggancio pistola aggiuntiva

Parti bagnate.....Acciaio al carbonio con placcatura senza procedimento elettrolitico al nickel e cadmio, acciaio inox, carburo di tungsteno, PTFE

Especificações

Pressão máx. de trabalho .34,5 MPa (5000 psi)

Área do filtro116 cm² (18 ln²)

Orifícios de saída(1) 1/4" NPT(F) para a válvula de drenagem

(1) 1/4" NPT(F) com conexão do tubo 1/4 NPSM(M)

(1) 1/4" NPT(F) conectada para a conexão de uma pistola adicional.

Peças molhadasAço-carbono com cadmiagem e níquelado por redução química, aço inoxidável, carboneto de tungstênio, PTFE

Pos.	PL4955	PL6955	PL8955	(E) Denominación	(I) Denominazione	(P) Descrição
1	0290443A	0290443A	0290443A	Conjunto de tapa de filtro	Gruppo coperchio filtro	Conjunto da tampa do filtro
2	930-020	930-020	930-020	Muelle	Molla	Mola
3	930-006	930-006	930-006	Elemento filtrante, malla 50, c/ bola	Elemento filtro, 50 M, con sfera	Elemento do filtro, 50 M, c/ esfera
	-----	930-005*	930-005*	Elemento filtrante, malla 5, c/bola	Elemento filtro, 5 M, con sfera	Elemento do filtro, 5 M, c/ esfera
	-----	930-007*	930-007*	Elemento filtrante, malla 100, c/ bola	Elemento filtro, 100 M, con sfera	Elemento do filtro, 100 M, c/ esfera
4	920-006	920-006	920-006	Junta de PTFE (gruesa)	Guarnizione, PTFE (spesso)	Junta, PTFE (espessa)
5	920-070	920-070	920-070	Junta de PTFE (fina)	Guarnizione, PTFE (sottile)	Junta, PTFE (fina)
6	891-193	891-193	891-193	Junta tórica de PTFE	O-ring, PTFE	Anel em O, PTFE
7	180-909	180-909	180-909	Asiento de carburo de tungsteno	Sede, carburo di tungsteno	Sede, carboneto de tungsténio
8	814-002	814-002	814-002	Macho roscado hexagonal	Nipplo esagonale	Bocal hexagonal
9	940-553	940-553	940-553	Válvula de bola	Valvola a sfera	Válvula esférica
10	227-006	227-006	227-006	Macho roscado hexagonal	Nipplo esagonale	Bocal hexagonal
11	730-222	730-222	730-222	Conjunto del tapón de salida	Gruppo coperchio uscita	Conjunto da tampa de saída
12	0290993	0290993	0290993	Cuerpo del filtro	Corpo filtro	Corpo do filtro
13	0290339	0290339	0290339	Manguera, 1/4"	Tubo, 1/4"	Tubo, 1/4"
14	227-006	227-006	227-006	Racor	Raccordo	Conexão
15	814-004	814-004	814-004	Racor	Raccordo	Conexão
	930-050	930-050	930-050	Kit de reparación del filtro (incluye los artículos 2 y 4-6)	Kit servizio filtro (include voci 2 e 4-6)	Kit da manutenção do filtro (inclui os itens 2 e 4-6)


* Opcional / Opzionale / Opcional

- E

Conjunto de la manguera de purga con válvula
- P

Conjunto do tubo de drenagem com válvula
- I

Gruppo tubo sfiato con valvola




Pos.	PL4955	PL6955	PL8955	<div>E</div> <div>Denominación</div>	<div>I</div> <div>Denominazione</div>	<div>P</div> <div>Descrição</div>
1	944-030A	944-030A	944-030A	Conjunto de válvula de purga	Gruppo valvola di sfiato	Conjunto da válvula de drenagem
2	500-515	500-515	500-515	Manguera	Gruppo tubo	Conjunto do tubo
3	103-300A	103-300A	103-300A	Tubo de purga (incluye el artículo 4)	Tubo di sfiato (incluye voce 4)	Tubo de drenagem (inclui o item 4)
4	103-118	103-118	103-118	Difusor	Diffusore	Difusor
	335-590A	335-590A	335-590A	Conjunto de tubería de purga (incluye los elementos 2 al 4)	Gruppo linea di spurgo (comprende articoli n. 2-4)	Conjunto da linha de drenagem (inclui os itens 2-4)
	944-040	944-040	944-040	Kit de válvula de purga (incluye los elementos 1, 4 y el buje N.º/P 191-211)	Kit valvola di spurgo (comprende articoli 1, 4 e boccola P/N 191-211).	Kit da válvula de drenagem (inclui os itens 1, 4 e bucha P/N 191-211).

- E

Conjunto de válvula de purga
- P

Conjunto da válvula de drenagem
- I

Gruppo valvola di sfiato




Pos.	PL4955	PL6955	PL8955	<div>E</div> <div>Denominación</div>	<div>I</div> <div>Denominazione</div>	<div>P</div> <div>Descrição</div>
1	944-047	944-047	944-047	Tornillo hexagonal	Vite a testa esagonale	Parafuso hexagonal
2	944-029	944-029	944-029	Arandela plana	Rondella piatta	Arruela plana
3	0295731	0295731	0295731	Espaciador	Distanziatore	Espaçador
4	0295730	0295730	0295730	Manija de la válvula	Maniglia valvola	Manípulo da válvula
5	9820905	9820905	9820905	Arandelas elásticas (3)	Rondella elastica (3)	Arruela de pressão (3)
6	9822516	9822516	9822516	Anillo de retención	Anello di tenuta	Anel de retenção
7	0294501	0294501	0294501	Arandela de la válvula	Rondella valvola	Arruela da válvula
8	944-011	944-011	944-011	Vástago de válvula	Steli della valvola	Haste da válvula
9	9871045	9871045	9871045	Junta tórica del vástago	Stelo dell' o-ring	Anel em O da haste
10	944-009	944-009	944-009	Alojamiento de la válvula	Corpo valvola	Corpo da válvula
11	9841502	9841502	9841502	Bola	Sfera	Esfera
12	0294516	0294516	0294516	Asiento de válvula	Sede valvola	Sede da válvula
13	0294499	0294499	0294499	Sello de válvula	Guarnizione valvola	Vedação da válvula
14	944-013	944-013	944-013	Retenedor del asiento de válvula	Fermo sede valvola	Retentor da sede da válvula

- E

Conjunto roldana pivotante delantra
- I

Ruota orientable
- P

Roda dianteira




Pos.	PL4955	PL6955	PL8955	<div>E</div> Denominación	<div>I</div> Denominazione	<div>P</div> Descrição
1	779-018	779-018	779-018	Eje	Assale	Eixo
2	779-011	779-011	779-011	Bastidor	Telaio	Estrutura
3	862-001	862-001	862-001	Arandela plana (2)	Rondella piatta (2)	Arruela plana (2)
4	862-436	862-436	862-436	Tornillo hexagonal (2)	Vite a testa esagonale (2)	Parafuso hexagonal (2)
5	779-017	779-017	779-017	Espaciador (2)	Distanziatore (2)	Espaçador (2)
6	779-016	779-016	779-016	Rueda	Ruota	Roda
7	779-014	779-014	779-014	Eje de pivotamiento	Albero	Veio
8	779-012	779-012	779-012	Anillo de localización	Anello di riferimento	Anel de centragem
9	779-019	779-019	779-019	Tuerca de seguridad (2)	Dado di bloccaggio (2)	Contraporca (2)

- E

Conjunto de elevación o inclinación
- I

Blocco di sollevamento/inclinazione
- P

Conjunto da inclinação / elevação




Pos.	PL4955	PL6955	PL8955	<div>E</div> Denominación	<div>I</div> Denominazione	<div>P</div> Descrição
1	451-052	451-052	451-052	Capacete (2)	Coperchio estremità (2)	Tampa de plástico (2)
2	0290997	0290997	0290997	Anillo de retención	Anello di tenuta	Anel de retenção
3	0290995	0290995	0290995	Buje (2)	Boccola (2)	Bucha (2)
4	0290112A	0290112A	0290112A	Soporte de la pistola	Supporto della pistola	Suporte da pistola
5	0290998	0290998	0290998	Capacete	Coperchio estremità	Tampa de plástico
6	0290996	0290996	0290996	Rueda dentada	Pignone	Roda dentada
7	0290111A	0290111A	0290111A	Estructura	Telaio	Estrutura
8	0290891A	0290891A	0290891A	Manivela	Manovella	Manivela
9	759-306	759-306	759-306	Perilla de sujeción (4)	Manopola di chiusura (4)	Botão de sujeição (4)
10	756-076	756-076	756-076	Tornillo	Vite	Parafuso
11	0290330A	0290330A	0290330A	Receptor de la barra de soporte de la pistola	Ricevitore della barra di supporto della pistola	Recetor da barra de suporte da pistola
12	0290351	0290351	0290351	Cojinete (2)	Cuscinetto (2)	Rolamento (2)
13	9805457	9805457	9805457	Tornillo	Vite	Parafuso
14	0290362	0290362	0290362	Tornillo hexagonal	Vite a testa esagonale	Parafuso hexagonal
15	0290373	0290373	0290373	Arandela plana	Rondella piatta	Arruela plana
16	862-410	862-410	862-410	Tuerca	Dado	Porca
17	779-078	779-078	779-078	Perilla de mariposa	Manopola ad ala	Botão de orelhas
18	757-055	757-055	757-055	Capacete (2)	Coperchio estremità (2)	Tampa de plástico (2)
19	0290328	0290328	0290328	Barra de soporte de pistola	Barra supporto pistola	Barra de suporte da pistola

- E

Conjunto de soporte de la pistola
- I

Blocco di supporto della pistola
- P

Conjunto do suporte da pistola




Pos.	PL4955	PL6955	PL8955	<div>E</div> <div>Denominación</div>	<div>I</div> <div>Denominazione</div>	<div>P</div> <div>Descrição</div>
1	779-106	779-106	779-106	Bloque de abrazadera	Blocchetto di chiusura	Bloco de blocagem
2	756-037	756-037	756-037	Tornillo de resalto	Vite a spalla	Parafuso de ombro
3	858-653	858-653	858-653	Tornillo de resalto	Vite a spalla	Parafuso de ombro
4	424-249	424-249	424-249	Cojinete liso	Cuscinetto manicotto	Mancal comum
5	858-603	858-603	858-603	Tuerca de seguridad	Dado di bloccaggio	Contraporca
6	858-601	858-601	858-601	Tuerca de seguridad	Dado di bloccaggio	Contraporca
7	424-249	424-249	424-249	Cojinete cónico (3)	Cuscinetto conico (3)	Mancal flange (3)
8	424-202	424-202	424-202	Palanca	Leva	Alavanca
9	756-034	756-034	756-034	Perilla de sujeción	Manopola di chiusura	Botão de sujeição
10	424-233	424-233	424-233	Soporte de pistola	Supporto pistola	Suporte da pistola
11	703-079	703-079	703-079	Tornillo	Vite	Parafuso
12	759-057	759-057	759-057	Soporte de muelle (largo)	Supporto molla (lungo)	Suporte de mola (longo)
13	759-056	759-056	759-056	Soporte de muelle (corto)	Supporto molla (corto)	Suporte de mola (curto)
14	762-052	762-052	762-052	Engrasador	Raccordo ingrassaggio	Graxeira
15	0509781	0509781	0509781	Muelle de retorno	Molla ritorno	Mola de retorno
16	860-936	860-936	860-936	Tornillo de resalto	Vite a spalla	Parafuso de ombro

(E) Diagrama de la conexión hidráulica

(P) Diagrama da Conexão Hidráulica

(I)

Rappresentazione grafica dei collegamenti dei flessibili idraulici




- Ⓔ

Esquema eléctrico (PL4955)
- Ⓟ

Esquema eléctrico (PL4955)
- Ⓛ

Diagramma elettrico (PL4955)




Pos.	PL4955	<div>Ⓔ</div> Denominación	<div>Ⓛ</div> Denominazione	<div>Ⓟ</div> Descrição
1	0290365	Conjunto de cables	Gruppo cablaggio	Conjunto dos fios
2	779-147	Conjunto de cables	Gruppo cablaggio	Conjunto dos fios
3	779-090	Kill switch	Interruttore ferma motore	Interruptor de paragem do motor
4	0290414	Motor de gasolina, 5,7 HP, Robin-Subaru	Motore, benzina 5,7 HP, Robin-Subaru	Motor, gasolina, 5,7 HP, Robin-Subaru
Conjunto de cables • Gruppo cablaggio • Conjunto dos fios				
A	-----	Negro	Nero	Preto
B	-----	Verde	Verde	Verde

(E) Esquema eléctrico (PL6955/8955)

(P) Esquema eléctrico (PL6955/8955)

(I) Diagramma elettrico (PL6955/8955)



Siempre desconecte la batería antes de realizar cualquier trabajo de reparación.

Prima di eseguire un intervento di riparazione, scollegare sempre la batteria.

Desconecte sempre a bateria antes de qualquer reparação.

Pos.	PL6955	PL8955	(E) Denominación	(I) Denominazione	(P) Descrição
1	434-641	434-641	Batería 12 voltios	Batteria, 12 V	Bateria, 12 Volts
2	-----	-----	Solenoides del arrancador	Solenoides grilletto	Solenoides de arranque
3	0290551	0290551	Cubierta de terminales de la batería	Coperchio terminali batteria	Tampa do terminal da bateria
4	0290364	0290364	Cable de batería, rojo	Cavo batteria, rosso	Cabo da bateria, vermelho
5	0290363	0290363	Cable de batería, negro	Cavo batteria, nero	Cabo da bateria, preto
6	0290415	0290415	Motor de gasolina, 5,7 HP, Robin-Subaru (arranque eléctrico)	Motore, benzina 5,7 HP, Robin-Subaru (avviamento elettrico)	Motor, gasolina, 5,7 HP, Robin-Subaru (partida elétrica)
7	0290925	0290925	Interruptor con llave	Interruttore chiave	Comutador de chave
8	0290541	0290541	Conexión intermedia (4)	Copertura fili (4)	Derivação (4)
9	0290366	0290366	Conjunto de cables	Gruppo cablaggio	Conjunto dos fios
10	0290399	0290399	Tornillo	Vite	Parafuso
11	0290397	0290397	Conjunto de cables	Gruppo cablaggio	Conjunto dos fios
12	0290398	0290398	Termocontracción de tuberías (no se muestra). Coloque en los terminales L-IG y B.	Tubazioni termoretrattili (non incluse nell'illustrazione). Posizionare sui morsetti L-IG e B.	Tubagem termorretrátil (não ilustrado). Coloque nos terminais L-IG e B.
13	0290129	0290129	Conjunto de portafusible (incluye el artículo 14)	Assemblaggio del dispositivo di sostegno del fusibile (incluye l'elemento 14)	Conjunto do suporte do fusível (inclui o item 14)
14	0290130	0290130	Fusible de 10 A (no se muestra)	Fusibile, 10 A (non incluso nell'illustrazione)	Fusível, 10A (não ilustrado)
15	0290347	0290347	Enchufe de 12 voltios	Presa a 12 volt	Tomada de 12 volts
Conjunto de cables • Gruppo cablaggio • Conjunto dos fios					
A	-----	-----	Negro, desde la conexión a tierra del terminal de anillo	Nero, da messa a terra terminale ad anello	Preto, terminal de terra redondo
B	-----	-----	Rojo	Rosso	Vermelho
C	-----	-----	Negro, desde el conector en "Y" hacia la bobina de encendido	Nero, da connettore a "Y" a bobina accensione	Preto, do conector em "Y" à bobina da ignição
D	-----	-----	Verde	Verde	Verde
E	-----	-----	Negro	Nero	Preto

#	(E) Denominación	(I) Denominazione	(P) Descrição
103-627	Separador de piedras	Raccoglipietre	Separador de Pedras
930-004	Elemento de filtro de pintura, malla 0 (para masilla)	Elemento filtro vernice, rete 0 (per mastice)	Elemento Filtrante de Tinta, Malha 0 (para mástiques)
930-005	Elemento de filtro de pintura, malla 5 (para múltiples colores y materiales pesados)	Elemento filtro vernice, rete 5 (per elementi multicolore e pesanti)	Elemento Filtrante de Tinta, Malha 5 (para múltiplas cores e materiais pesados)
930-006	Elemento de filtro de pintura, malla 50 (para látex y materiales arquitectónicos normales)	Elemento filtro vernice, rete 50 (per lattice e materiali architettionici normali)	Elemento Filtrante de Tinta, Malha 50 (para látex e materiais arquitetónicos normais)
930-007	Elementos de filtro de pintura, malla 100 (para tinturas, lacas y materiales finos)	Elementi filtro vernice, rete 100 (per coloranti, lacche e materiali sottili)	Elemento Filtrante de Tinta, Malha 100 (para tintas, lacas e materiais finos)
550-110	S-5 G, T, y kit de manguera de 1/4"	Kit flessibile S-5 e 1/4"	S-5 e Kit de Tubo Flexível de 1/4"
314-480	Piston Lube™	Piston Lube™	Piston Lube™
430-362	Líquido hidráulico Coolflo™, 0,94 L	Liquido idraulico Coolflo™, 1 quarto	Fluido Hidráulico Coolflo™, 1 quarto
430-361	Líquido hidráulico Coolflo™, 3,78 L	Liquido idraulico Coolflo™, 1 gallone	Fluido Hidráulico Coolflo™, 1 galão
611-275-1	Extensión de la pistola de 15 cm (6")	Prolunga da 6" (15 cm)	Extensão da pistola de 6" (15 cm)
611-276-1	Extensión de la pistola de 30 cm (12")	Prolunga da 12" (30 cm)	Extensão da pistola de 12" (30 cm)
611-277-1	Extensión de la pistola de 45 cm (28")	Prolunga da 18" (45 cm)	Extensão da pistola de 18" (45 cm)
611-278-1	Extensión de la pistola de 61 cm (24")	Prolunga da 24" (61 cm)	Extensão da pistola de 24" (61 cm)
759-120	Juego de pistola flotante	Kit pistola oscillante	Kit da Pistola Flutuante
759-130	Tolva de pintura	Contentitore vernice	Funil de Pintura
0290384	Juego de segunda pistola (con pistola S-3)	Kit seconda pistola (con pistola S-3)	Kit da Segunda Pistola (com pistola S-3)
0290385	Juego de segunda pistola (sin pistola)	Kit seconda pistola (senza pistola)	Kit da Segunda Pistola (sem pistola)
0290038A	LineSite	LineSite	LineSite
759-150	Trazalíneas de pintura	Dispositivo strisce laterali	Traçador Lateral
424-826	Dispensador de perlas, juego de 1ª pistola, ancho de línea de 10 a 15 cm (4 a 6")	Erogatore di perle, kit prima pistola, larghezza linea 10-15 cm	Dispensador de Esferas, Kit da 1ª Pistola, largura da linha 4-6" (10-15 cm)
424-816	Dispensador de perlas, juego de 2ª pistola, ancho de línea de 10 a 15 cm (4 a 6")	Erogatore di perle, kit seconda pistola, larghezza linea 10-15 cm	Dispensador de Esferas, Kit da 2ª Pistola, largura da linha 4-6" (10-15 cm)
424-836	Dispensador de perlas, juego de 2ª pistola con tolva, ancho de línea de 10 a 15 cm (4 a 6")	Erogatore di perle, kit seconda pistola e contenitore, larghezza linea 10-15 cm	Dispensador de Esferas, Kit da 2ª Pistola e Funil, largura da linha 4-6" (10-15 cm)
424-840	Dispensador de perlas, juego de 1ª pistola con tolva, ancho de línea de 30 cm (12")	Erogatore di perle, kit prima pistola e contenitore, larghezza linea 30 cm	Dispensador de Esferas, Kit da 1ª Pistola e Funil, largura da linha 12" (30 cm)
424-841	Dispensador de perlas, juego de 2ª pistola con tolva, ancho de línea de 30 cm (12")	Erogatore di perle, kit seconda pistola e contenitore, larghezza linea 30 cm	Dispensador de Esferas, Kit da 2ª Pistola e Funil, largura da linha 12" (30 cm)
0290047	Kit de enganche esférico (PL4955)	Kit per l'attacco a sfera (PL4955)	Kit do engate de bola (PL4955)
0290048	Kit de enganche esférico (PL6955/PL8955)	Kit per l'attacco a sfera (PL6955/PL8955)	Kit do engate de bola (PL6955/PL8955)
0290040	LazyLiner Elite	LazyLiner Elite	LazyLiner Elite
0290041	LazyLiner Pro	LazyLiner Pro	LazyLiner Pro
0290042	LazyLiner Compact	LazyLiner Compact	LazyLiner Compact
0290953	HandiBead	HandiBead	HandiBead
0290623	Spray Shield	Spray Shield	Spray Shield
759-147	Cubierta del cubo	Coperchio del secchio	Tampa do balde

E **Tabla de boquillas TR-1 para pintar rayas**

I **Scheda ugello TR-1 righe**

#	Width Larghezza riga	Orificio Orifizio	Uso habitual	Utilizzi comuni
697-213	2" (51 mm)	,013" (.33 mm)	Pistas de atletismo y plantillas, película ligera (use un filtro de malla 100)	Mascherine e Campi d'Atletica - Strato sottile (utilizzare filtro a rete 100)
697-413	4" (102 mm)	,013" (.33 mm)	Pistas de atletismo y plantillas, película ligera (use un filtro de malla 100)	Mascherine e Campi d'Atletica - Strato sottile (utilizzare filtro a rete 100)
697-215	2" (51 mm)	,015" (.38 mm)	Pistas de atletismo y plantillas - Solo alquido, película ligera	Mascherine e Campi d'Atletica - Solo alchide, Strato sottile
697-415	4" (102 mm)	,015" (.38 mm)	Pistas de atletismo y plantillas, película ligera	Mascherine e Campi d'Atletica - Strato sottile
697-615	6" (152 mm)	,015" (.38 mm)	Pistas de atletismo y plantillas, película ligera	Mascherine e Campi d'Atletica - Strato sottile
697-217	2" (51 mm)	,017" (.43 mm)	Pistas de atletismo y plantillas - Solo alquido, película fuerte	Mascherine e Campi d'Atletica - Solo alchide, Strato spesso
697-417	4" (102 mm)	,017" (.43 mm)	Mayoría de pinturas para señalización vial, película media	Maggioranza delle vernici per segnaletica da traffico - Strato medio
697-617	6" (152 mm)	,017" (.43 mm)	Mayoría de pinturas para señalización vial, película ligera	Maggioranza delle vernici per segnaletica da traffico - Strato sottile
697-219	2" (51 mm)	,019" (.48 mm)	Mayoría de pinturas para señalización vial, película media	Maggioranza delle vernici per segnaletica da traffico - Strato medio
697-419	4" (102 mm)	,019" (.48 mm)	Mayoría de pinturas para señalización vial, película fuerte	Maggioranza delle vernici per segnaletica da traffico- Strato spesso
697-619	6" (152 mm)	,019" (.48 mm)	Mayoría de pinturas para señalización vial, película media	Maggioranza delle vernici per segnaletica da traffico - Strato medio
697-421	4" (102 mm)	,021" (.53 mm)	Mayoría de pinturas para señalización vial, película fuerte	Maggioranza delle vernici per segnaletica da traffico- Strato spesso
697-621	6" (152 mm)	,021" (.53 mm)	Mayoría de pinturas para señalización vial, película ligera	Maggioranza delle vernici per segnaletica da traffico - Strato sottile
697-821	8" (203 mm)	,021" (.53 mm)	Mayoría de pinturas para señalización vial, película ligera	Maggioranza delle vernici per segnaletica da traffico - Strato sottile
697-423	4" (102 mm)	,023" (.58 mm)	Mayoría de pinturas para señalización vial, película fuerte	Maggioranza delle vernici per segnaletica da traffico- Strato spesso
697-623	6" (152 mm)	,023" (.58 mm)	Mayoría de pinturas para señalización vial, película media	Maggioranza delle vernici per segnaletica da tráfico - Strato medio
697-823	8" (203 mm)	,023" (.58 mm)	Mayoría de pinturas para señalización vial, película media	Maggioranza delle vernici per segnaletica da tráfico - Strato medio
697-425	4" (102 mm)	,025" (.64 mm)	Mayoría de pinturas para señalización vial - película muy fuerte	Maggioranza delle vernici per segnaletica da traffico - Pellicola strato spesso
697-625	6" (152 mm)	,025" (.64 mm)	Mayoría de pinturas para señalización vial, película fuerte	Maggioranza delle vernici per segnaletica da tráfico- Strato spesso
697-823	8" (203 mm)	,025" (.64 mm)	Mayoría de pinturas para señalización vial, película fuerte	Maggioranza delle vernici per segnaletica da tráfico- Strato spesso
697-427	4" (102 mm)	,027" (.69 mm)	Mayoría de pinturas para señalización vial - Alta velocidad, película ligera	Maggioranza delle vernici per segnaletica da traffico - Alta velocità, Strato sottile
697-627	6" (152 mm)	,027" (.69 mm)	Mayoría de pinturas para señalización vial, película fuerte	Maggioranza delle vernici per segnaletica da tráfico - Strato spesso
697-827	8" (203 mm)	,027" (.69 mm)	Mayoría de pinturas para señalización vial, película fuerte	Maggioranza delle vernici per segnaletica da tráfico - Strato spesso
697-429	4" (102 mm)	,029" (.74 mm)	Mayoría de pinturas para señalización vial - Alta velocidad, película media	Maggioranza delle vernici per segnaletica da trafficos - Alta velocità, Strato medio
697-629	6" (152 mm)	,029" (.74 mm)	Mayoría de pinturas para señalización vial - Alta velocidad, película ligera	Maggioranza delle vernici per segnaletica da traffico - Alta velocità, Strato sottile
697-829	8" (203 mm)	,029" (.74 mm)	Mayoría de pinturas para señalización vial - Alta velocidad, película ligera	Maggioranza delle vernici per segnaletica da tráfico - Alta velocità, Strato sottile
697-431	4" (102 mm)	,031" (.79 mm)	Mayoría de pinturas para señalización vial - Alta velocidad, película fuerte	Maggioranza delle vernici per segnaletica da tráfico - Alta velocità, Strato spesso
697-631	6" (152 mm)	,031" (.79 mm)	Mayoría de pinturas para señalización vial- Alta velocidad, película media	Maggioranza delle vernici per segnaletica da tráfico - Alta velocità, Strato medio
697-831	8" (203 mm)	,031" (.79 mm)	Mayoría de pinturas para señalización vial- Alta velocidad, película media	Maggioranza delle vernici per segnaletica da tráfico - Alta velocità, Strato medio
697-435	4" (102 mm)	,035" (.89 mm)	Mayoría de pinturas para señalización vial - Alta velocidad, película fuerte	Maggioranza delle vernici per segnaletica da tráfico - Alta velocità, Strato spesso
697-635	6" (152 mm)	,035" (.89 mm)	Mayoría de pinturas para señalización vial - Alta velocidad, película fuerte	Maggioranza delle vernici per segnaletica da tráfico - Alta velocità, Strato spesso
697-835	8" (203 mm)	,035" (.89 mm)	Mayoría de pinturas para señalización vial - Alta velocidad, película fuerte	Maggioranza delle vernici per segnaletica da tráfico - Alta velocità, Strato spesso
697-439	4" (102 mm)	,039" (.99 mm)	Todos de pinturas para señalización vial - Alta velocidad, película fuerte	Tutte le delle vernici per segnaletica da tráfico - Alta velocità, Strato spesso
697-639	6" (152 mm)	,039" (.99 mm)	Todos de pinturas para señalización vial - Alta velocidad, película fuerte	Tutte le delle vernici per segnaletica da tráfico - Alta velocità, Strato spesso
697-839	8" (203 mm)	,039" (.99 mm)	Todos de pinturas para señalización vial - Alta velocidad, película fuerte	Tutte le delle vernici per segnaletica da tráfico - Alta velocità, Strato spesso
697-443	4" (102 mm)	,043" (1,09 mm)	Todos de pinturas para señalización vial - Alta velocidad, película fuerte	Tutte le delle vernici per segnaletica da tráfico - Alta velocità, Strato spesso
697-643	6" (152 mm)	,043" (1,09 mm)	Todos de pinturas para señalización vial - Alta velocidad, película fuerte	Tutte le delle vernici per segnaletica da tráfico - Alta velocità, Strato spesso
697-843	8" (203 mm)	,043" (1,09 mm)	Todos de pinturas para señalización vial - Alta velocidad, película fuerte	Tutte le delle vernici per segnaletica da tráfico - Alta velocità, Strato spesso

P **Tabela de Bicos SC-6 para Faixas Estreitas**

#	Largura da Linha	Orifício	Utilizações Habituais
697-213	2" (51 mm)	,013" (.33 mm)	Estênceis & Campos Desportivos — Camada fina (utilização de filtro de malha 100)
697-413	4" (102 mm)	,013" (.33 mm)	Estênceis & Campos Desportivos — Camada fina (utilização de filtro de malha 100)
697-215	2" (51 mm)	,015" (.38 mm)	Estênceis & Campos Desportivos — Apenas alquídica, Camada fina
697-415	4" (102 mm)	,015" (.38 mm)	Estênceis & Campos Desportivos — Camada fina
697-615	6" (152 mm)	,015" (.38 mm)	Estênceis & Campos Desportivos — Camada fina
697-217	2" (51 mm)	,017" (.43 mm)	Estênceis & Campos Desportivos — Apenas alquídica, Camada espessa
697-417	4" (102 mm)	,017" (.43 mm)	A maioria das tintas de trânsito — Camada média
697-617	6" (152 mm)	,017" (.43 mm)	A maioria das tintas de trânsito — Camada fina
697-219	2" (51 mm)	,019" (.48 mm)	A maioria das tintas de trânsito — Camada média
697-419	4" (102 mm)	,019" (.48 mm)	A maioria das tintas de trânsito — Camada espessa
697-619	6" (152 mm)	,019" (.48 mm)	A maioria das tintas de trânsito — Camada média
697-421	4" (102 mm)	,021" (.53 mm)	A maioria das tintas de trânsito — Camada espessa
697-621	6" (152 mm)	,021" (.53 mm)	A maioria das tintas de trânsito — Camada fina
697-821	8" (203 mm)	,021" (.53 mm)	A maioria das tintas de trânsito — Camada fina
697-423	4" (102 mm)	,023" (.58 mm)	A maioria das tintas de trânsito — Camada espessa
697-623	6" (152 mm)	,023" (.58 mm)	A maioria das tintas de trânsito — Camada média
697-823	8" (203 mm)	,023" (.58 mm)	A maioria das tintas de trânsito — Camada média
697-425	4" (102 mm)	,025" (.64 mm)	A maioria das tintas de trânsito — Camada muito espessa
697-625	6" (152 mm)	,025" (.64 mm)	A maioria das tintas de trânsito — Camada espessa
697-823	8" (203 mm)	,025" (.64 mm)	A maioria das tintas de trânsito — Camada espessa
697-427	4" (102 mm)	,027" (.69 mm)	A maioria das tintas de trânsito — Alta velocidade, Camada fina
697-627	6" (152 mm)	,027" (.69 mm)	A maioria das tintas de trânsito — Camada espessa
697-827	8" (203 mm)	,027" (.69 mm)	A maioria das tintas de trânsito — Camada espessa
697-429	4" (102 mm)	,029" (.74 mm)	A maioria das tintas de trânsito — Alta velocidade, Camada média
697-629	6" (152 mm)	,029" (.74 mm)	A maioria das tintas de trânsito — Alta velocidade, Camada fina
697-829	8" (203 mm)	,029" (.74 mm)	A maioria das tintas de trânsito — Alta velocidade, Camada fina
697-431	4" (102 mm)	,031" (.79 mm)	A maioria das tintas de trânsito — Alta velocidade, Camada espessa
697-631	6" (152 mm)	,031" (.79 mm)	A maioria das tintas de trânsito — Alta velocidade, Camada média
697-831	8" (203 mm)	,031" (.79 mm)	A maioria das tintas de trânsito — Alta velocidade, Camada média
697-435	4" (102 mm)	,035" (.89 mm)	A maioria das tintas de trânsito — Alta velocidade, Camada espessa
697-635	6" (152 mm)	,035" (.89 mm)	A maioria das tintas de trânsito — Alta velocidade, Camada espessa
697-835	8" (203 mm)	,035" (.89 mm)	A maioria das tintas de trânsito — Alta velocidade, Camada espessa
697-439	4" (102 mm)	,039" (.99 mm)	Todas as tintas de trânsito — Alta velocidade, Camada espessa
697-639	6" (152 mm)	,039" (.99 mm)	Todas as tintas de trânsito — Alta velocidade, Camada espessa
697-839	8" (203 mm)	,039" (.99 mm)	Todas as tintas de trânsito — Alta velocidade, Camada espessa
697-443	4" (102 mm)	,043" (1,09 mm)	Todas as tintas de trânsito — Alta velocidade, Camada espessa
697-643	6" (152 mm)	,043" (1,09 mm)	Todas as tintas de trânsito — Alta velocidade, Camada espessa
697-843	8" (203 mm)	,043" (1,09 mm)	Todas as tintas de trânsito — Alta velocidade, Camada espessa


(E) Convertokit, electrico (120V)


(P) Convertokit, eléctrico (120V)

(I) Convertokit, elettrico (120V)


506-259

0290954







Cuando instale el Convertokit de 120 V, ate la parte delantera del PowrLiner con una correa para evitar que se incline hacia atrás.



Durante l'installazione del Convertokit da 120 V, fissare anteriormente il PowrLiner con una cinghia in modo che non possa inclinarsi all'indietro.



Quando instalar o Convertokit de 120V, ate a parte frontal do PowrLiner para evitar que se incline para trás.



Pos.	PL4955 (120V)	(E) Denominación	(I) Denominazione	(P) Descrição
1	506-259	Tapa	Copertura	Cobertura
	0290954	Tapa	Copertura	Cobertura
2	0509885	Tuerca tope (4)	Dado di bloccaggio (4)	Porca, de trava (4)
3	860-002	Arandela de seguridad (4)	Rondella di sicurezza (4)	Arruela de fixação (4)
4	860-004	Arandella (8)	Rondella (8)	Arruela (8)
5	860-535	Tornillo (2)	Vite (2)	Parafuso (2)
6	978-040	Reinicio del interruptor automático	Reimpostazione interruttore di circuito	Reinício do disjuntor
7	506-260	Interruptor ON/OFF	Interruttore ON/OFF	Interruptor ON/OFF
8	978-350A	Motor electrico, 2 PS, 50/60 Hz, 115V	Motore elettrico, DC-Electric, 2 Hp, 50/60 Hz, 115V	Motor eléctrico, 2 Hp, 50/60 Hz, 115V
9	0290388	Polea	Puleggia	Polia
10	590-068	Empuñadura de la manilla	Presa impugnatura	Punho do manípulo
11	335-017	Manilla	Impugnatura	Manípulo
12	860-552	Tornillo (2)	Vite (2)	Parafuso (2)
13	0290558	Placa de fijación	Piastra di montaggio	Placa de fixação
No ilustrado • Non illustrato • Não ilustrado				
	506-255	Rectificador	Rettificatore	Retificador
	506-258	Ventilador	Ventola	Fan
	0290956	Cubierta del cepillo del motor, plástico	Copertura spazzola del motore, di plastica	Tampa escova motor, plástico

Garantía

Titan Tool, Inc., ("Titan") garantiza que al momento de la entrega al comprador original para su uso ("Usuario Final") el equipo que se encuentra bajo la cobertura de esta garantía no presentará defectos de materiales ni de mano de obra. A excepción de cualquier garantía especial, limitada o extendida publicada por Titan, la obligación de Titan según esta garantía se limita el reemplazo o la reparación sin cargo de las piezas, las que según el criterio de Titan se presenten como defectuosas dentro de doce (12) meses después de la venta al Usuario Final. Esta garantía es aplicable sólo cuando la unidad se instala y se hace funcionar de acuerdo con las recomendaciones e instrucciones de Titan.

Esta garantía no se aplica en caso de daño o desgaste provocado por abrasión, corrosión, uso indebido, negligencia, accidente, instalación defectuosa, sustitución de piezas de componentes que no pertenezcan a Titan o la alteración de la unidad de alguna manera que impida su funcionamiento normal.

Las piezas defectuosas se deben devolver a una tienda de ventas/servicio técnico autorizada de Titan. Todos los cargos de transporte, incluido el regreso a la fábrica de ser necesario, deben ser costeados y pagados por adelantado por el Usuario Final. El equipo que se repare o reemplace se devolverá al Usuario Final con los gastos de envío pagados por adelantado.

NO EXISTE OTRA GARANTÍA EXPRESA. POR ESTE MEDIO TITAN NIEGA TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, ENTRE LAS QUE SE INCLUYEN, AQUELLAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN FIN EN PARTICULAR DENTRO DE LO QUE PERMITA LA LEY. LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE NO SE PUEDA NEGAR SE LIMITA AL PERÍODO QUE SE ESPECIFIQUE EN LA GARANTÍA EXPRESA. LA RESPONSABILIDAD DE TITAN NO EXCEDERÁ EN NINGÚN CASO EL VALOR DE LA COMPRA. LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS O EMERGENTES SEGÚN CUALQUIERA Y TODAS LAS GARANTÍAS ESTÁ EXCLUIDA DENTRO DE LO QUE PERMITA LA LEY.

TITAN NO REALIZA NINGUNA GARANTÍA Y NIEGA TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN FIN EN PARTICULAR EN RELACIÓN CON ACCESORIOS, EQUIPOS, MATERIALES O COMPONENTES QUE VENDA, PERO QUE NO FABRIQUE TITAN. ESTOS ARTÍCULOS QUE VENDA, PERO QUE NO FABRIQUE TITAN (TALES COMO MOTORES DE GAS, INTERRUPTORES, MANGUERAS, ETC.) ESTÁN SUJETOS A LA GARANTÍA, DE EXISTIR ALGUNA, DE SU FABRICANTE. TITAN PROPORCIONARÁ UNA ASISTENCIA RAZONABLE AL COMPRADOR PARA REALIZAR CUALQUIER RECLAMACIÓN POR EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS GARANTÍAS.

Observación sobre la eliminación de residuos:

De acuerdo con la directriz europea 2002/96/CE referente a la eliminación de aparatos eléctricos usados y su puesta en la práctica en el derecho nacional, este producto no se deberá eliminar en la basura doméstica, ¡sino que se deberá llevar a una planta de reciclaje ecológico!



Su aparato usado de Titan nos lo puede entregar a nosotros o a una de nuestras agencias comerciales, del resto nos ocupamos nosotros, es decir, de la eliminación ecológica de los residuos. Dirijase en este caso a uno de nuestros centros de asistencia técnica o a una de nuestras agencias comerciales o bien directamente a nosotros.

TITAN™

United States Sales & Service

Phone: 1-800-526-5362

Fax: 1-800-528-4826

1770 Fernbrook Lane
Minneapolis, MN 55447
www.titantool.com

International
international@titantool.com

Fax: 1-763-519-3509

1770 Fernbrook Lane
Minneapolis, MN 55447



Garanzia

Titan Tool, Inc., ("Titan") garantisce che al momento della consegna all'acquirente originale per l'uso ("utente finale"), il dispositivo coperto da questa garanzia è esente da difetti nei materiali e nella lavorazione. Con l'eccezione di qualsiasi garanzia speciale, limitata o estesa pubblicata da Titan, gli obblighi di Titan ai sensi di questa garanzia si limitano alla sostituzione o riparazione gratuite di quei componenti che, secondo ragionevole valutazione di Titan, si dimostrano essere difettosi entro dodici (12) mesi dalla vendita all'utente finale. Questa garanzia si applica solo se l'unità è installata e utilizzata secondo i consigli e le istruzioni di Titan.

Questa garanzia non si applica in caso di danni o usura causati da abrasione, corrosione o errato uso, negligenza, incidente, installazione errata, sostituzione di componenti non Titan o manomissione dell'unità in modo da impedire il normale funzionamento.

I componenti difettosi devono essere restituiti ad un punto vendita/assistenza Titan. Tutte le spese di trasporto, compresa la restituzione alla fabbrica, se necessario, devono essere sostenute e prepagate dall'utente finale. Il dispositivo riparato o sostituito sarà restituito all'utente finale con trasporto prepagato.

NON CI SONO ALTRE GARANZIE ESPRESSE. TITAN CON IL PRESENTE ESCLUDE QUALSIASI E TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE COMPRESE, MA NON LIMITATE A, QUELLE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E ADEGUATEZZA AD UN PARTICOLARE SCOPO, NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE. LA DURATA DI QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA CHE NON POSSA ESSERE ESCLUSA SI LIMITA AL PERIODO DI TEMPO SPECIFICATO NELLA GARANZIA ESPRESSA. IN NESSUN CASO LA RESPONSABILITÀ DI TITAN SUPERERÀ L'AMMONTARE DEL PREZZO DI ACQUISTO. LA RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENZIALI, INCIDENTALI O SPECIALI AI SENSI DI QUALSIASI E TUTTE LE GARANZIE È ESCLUSA NELLA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE.

TITAN NON DÀ ALCUNA GARANZIA E ESCLUDE TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALIZZABILITÀ E ADEGUATEZZA AD UN PARTICOLARE SCOPO CON RIFERIMENTO A ACCESSORI, DISPOSITIVO, MATERIALI O COMPONENTI VENDUTI MA NON PRODOTTI DA TITAN. GLI ARTICOLI VENDUTI, MA NON PRODOTTI DA TITAN (COME MOTORI A GAS, INTERRUTTORI, FLESSIBILI, ECC.) SONO SOGGETTI ALL'EVENTUALE GARANZIA DEI LORO PRODUTTORI. TITAN FORNIRÀ ALL'ACQUIRENTE LA RAGIONEVOLE ASSISTENZA NEL PRESENTARE RICORSO PER LA VIOLAZIONE DI TALI GARANZIE.



Indicazione per lo smaltimento:

Secondo la direttiva europea 2002/96/CE per lo smaltimento di vecchi apparecchi elettrici e la sua conversione nel diritto nazionale, questo prodotto non va smaltito attraverso i rifiuti domestici, bensì va smaltito portandolo al riutilizzo in conformità della tutela ambiente!



Il Vs. apparecchio vecchio Titan verrà preso indietro da noi risp. dalle nostre rappresentanze commerciali e smaltito per Voi in conformità della tutela ambiente. In questo caso rivolgetevi ad uno dei nostri punti di servizio per l'assistenza clienti, risp. ad una delle nostre rappresentanze commerciali oppure direttamente a noi.

TITAN™

United States Sales & Service

Phone: 1-800-526-5362

Fax: 1-800-528-4826

1770 Fernbrook Lane
Minneapolis, MN 55447
www.titantool.com

International
international@titantool.com

Fax: 1-763-519-3509

1770 Fernbrook Lane
Minneapolis, MN 55447

Garantia

A Titan Tool, Inc., ("Titan") garante que, no momento da entrega ao comprador original para seu uso ("Utilizador Final"), o equipamento coberto por esta garantia está isento de defeitos no material e na fabricação. Com a excepção de qualquer garantia especial, limitada ou alargada publicada pela Titan, a obrigação da Titan sob esta garantia se limita a substituir ou reparar sem cobrar essas peças que, segundo o critério da Titan, demonstram estar defeituosas dentro de doze (12) meses após a venda ao Utilizador Final. Esta garantia aplica-se apenas quando a unidade é instalada e operada de acordo com as recomendações e as instruções da Titan.

Esta garantia não se aplica no caso de danos ou desgaste causado pelo desgaste abrasivo, corrosão ou uso indevido, negligência, acidente, instalação incorrecta, substituição de peças de componentes sem serem da Titan, ou alteração ilegal da unidade de forma a afectar o funcionamento normal.

As peças defeituosas devem ser devolvidas a um centro de vendas/serviço autorizado da Titan. Todos os encargos de transporte, incluindo a devolução à fábrica, se necessário, serão custeados e pagos previamente pelo Utilizador Final. O equipamento reparado ou substituído será devolvido ao Utilizador Final com porte pré-pago.

NÃO EXISTE NENHUMA OUTRA GARANTIA EXPRESSA. A TITAN RECUSA PELA PRESENTE TODAS E QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AS DE ADEQUAÇÃO À COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO, NA MEDIDA EM QUE A LEGISLAÇÃO OBRIGA. A DURAÇÃO DE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS QUE NÃO PODEM SER RECUSADAS LIMITA-SE AO PRAZO ESPECIFICADO NA GARANTIA EXPRESSA. EM CASO ALGUM, A RESPONSABILIDADE DA TITAN EXCEDERÁ O MONTANTE DO PREÇO DE COMPRA. A RESPONSABILIDADE POR DANOS CONSEQUENCIAIS, ACIDENTAIS OU ESPECIAIS AO ABRIGO DE TODAS E QUAISQUER GARANTIAS ESTÁ EXCLUÍDA NA MEDIDA EM QUE A LEGISLAÇÃO OBRIGA.

A TITAN NÃO OFERECE GARANTIAS E RECUSA TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE ADEQUAÇÃO À COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO REFERENTE A ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTO, MATERIAIS OU COMPONENTES VENDIDOS, MAS NÃO FABRICADOS PELA TITAN. AQUELES ARTIGOS VENDIDOS, MAS NÃO FABRICADOS PELA TITAN (COMO MOTORES A GÁS, INTERRUPTORES, TUBOS, ETC.), ESTÃO SUJEITOS À GARANTIA DO SEU PRÓPRIO FABRICANTE, CASO EXISTA. A TITAN PROPORCIONARÁ AO COMPRADOR ASSISTÊNCIA ADEQUADA PARA EFECTUAR QUAISQUER RECLAMAÇÕES EM CASO DE INCUMPRIMENTO DESTAS GARANTIAS.

Observação sobre a inutilização/eliminação:

Em observância à Directiva Europeia 2002/96/EC sobre inutilização/eliminação de equipamentos electrónicos e eléctricos e respectiva implementação em conformidade com a lei nacional, este produto não deve ser eliminado juntamente com lixo doméstico, devendo ser reciclado de modo ecológico!



A Titan ou um dos seus revendedores irão proceder à recolha do seu equipamento eléctrico ou electrónico Titan para o eliminar por si, de forma ecológica. Contacte o centro de assistência ou revendedor Titan local ou contacte-nos directamente.

TITAN™

United States Sales & Service

Phone: 1-800-526-5362

Fax: 1-800-528-4826

1770 Fernbrook Lane
Minneapolis, MN 55447
www.titantool.com

International
international@titantool.com

Fax: 1-763-519-3509

1770 Fernbrook Lane
Minneapolis, MN 55447